

ACTIVESHOP®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Scaun hidrolic podiatric 112



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/06/2025



Scanare
pentru
limbi
diferite



Înainte de a utiliza scaunul cosmetic, citiți instrucțiunile anexate și urmați pașii de mai jos:

1. Asigurați-vă că toate elementele de ambalare au fost îndepărtate.
2. Asigurați-vă că scaunul este în stare bună de funcționare.
3. Așezați scaunul în zona în care va fi utilizat.

Curățarea și întreținerea:

- Pentru a menține suprafața scaunului în stare bună, aceasta trebuie curățată în mod regulat. Nu uitați să curățați și să dezinfectați scaunul după fiecare utilizare. Este recomandat să efectuați o dezinfecție completă o dată pe lună.

I Suprafețe din metal și plastic

- Pentru a curăța suprafețele din metal și plastic, ștergeți-le cu o cârpă umedă. O perie mică va funcționa cel mai bine pentru curățarea zonelor greu accesibile sau a colțurilor.
- Nu utilizați prea mult lichid pentru a curăța aparatul. Apoi dezinfectați aparatul cu un lichid adecvat.

II Suprafețe din oțel inoxidabil

- Cele mai bune funcționează cel mai bine este curățarea cu o soluție detergent. Amoniac i majoritatea solvenților pot fi utilizați pentru a îndepărta petele dificile. Evitați soluțiile pe bază de clor.

III Suprafețe metalice vopsite sau cromate

- Nu utilizați jeturi de apă (dușuri, tunuri de apă de înaltă presiune) pentru curățare.
- Nu curățați la temperaturi ridicate și umiditate ridicată. Nu expuneți unitatea la condiții care pot duce la contaminarea cu lichide.
- Nu utilizați solvenți sau acizi pentru curățare.

IV Suprafața scaunului

- Ștergeți uniform suprafața scaunului cu un detergent special pentru piele și apoi ștergeți-o cu o cârpă curată și moale.

Întreținere

1. Reparațiile trebuie să fie efectuate de personal experimentat și autorizat de producător. Reparațiile efectuate de personal neautorizat pot cauza răni sau deteriorări ale aparatului pentru care producătorul nu este responsabil.
2. Utilizați numai piese de schimb originale aprobate de producător.
3. Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie să fie documentate.

Dacă descoperiți defecte, nu mai utilizați aparatul și contactați un centru de service autorizat. Numai personalul experimentat sau autorizat poate deschide sau înlocui actuatorul / unitatea de comandă.

Date tehnice:

- Sarcina maximă 150kg
- Greutate 49.2kg
- Piele PU/PVC

Dimensiunile unității:



Dimensiuni bază 76 x 60 cm.

Atenție!

- Asigurați-vă că copiii nu se joacă în apropierea scaunului fără supravegherea unui adult.
- Nu introduceți mâna sau piciorul în crăpăturile scaunului.
- Nu expuneți scaunul la lumina directă a soarelui.
- Nu împingeți sau nu trageți scaunul pe podele denivelate.
- Nu stați pe scaun.
- Scaunul nu trebuie utilizat de către persoane cu limitări fizice , tulburări senzoriale sau probleme mentale.

Reglarea suportului pentru picioare:

Fiecare suport pentru picioare este reglabil separat cu ajutorul pârghiilor de dedesubt. Pentru a regla suportul pentru picioare, trageți de pârghie și înclinați suportul pentru picioare în poziția corectă. De asemenea, suporturile pentru picioare pot fi reglate lateral.

Reglarea spătarului:

Poziția spătarului poate fi reglată cu ajutorul manetei de lângă cotieră. Trageți de pârghii și înclinați spătarul în spate sau în față.



Reglarea înălțimii

Înălțimea scaunului poate fi reglată cu ajutorul mânerului situat sub scaun



Reglarea înălțimii

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Acesta trebuie să fie utilizat numai de către personal cosmetic calificat pentru a evita efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Orice întreținere și reparații trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Nu instalați sau folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât niciun lichid să nu pătrundă în aparat.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați societatea de service autorizată ACTIV Tomasz Pacholczyk în următoarele cazuri: a) a intrat lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau scoate zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost lovit sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat în cazul în care cade deteriorare.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când copiii sau persoanele fără cunoștințe suficiente de utilizează aparatul în apropierea acestuia.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de echipamente electrice trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la compania ACTIV Tomasz Pacholczyk.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Aparatul trebuie depozitat într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75 %. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.