ACTIVESHOP®

# INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

**Momo X1W absorbant de praf încorporat**



**Importator:**
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, clădirea DC
2A 54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl

CE

## DATE TEHNICE:

| | |
|---|---|
| Model | FX-39-2A |
| Tensiune de alimentare | 220-240 V 50 Hz |
| Putere | 100 W |
| Dimensiuni | 20 x 20 x 4,5 cm |
| Viteză | 3000 rpm |

## INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

1. Faceți o gaură de trecere în blat. Rețineți că gaura nu trebuie să fie mai mare decât grila.
2. Dacă este necesar, lipiți sau înșurubați canistra de blat.

## NOTE DE FUNCȚIONARE:

1. Unitatea este proiectată pentru utilizare în interior, în spații uscate și închise.
2. Nu reparați aparatul singur. În cazul unei defecțiuni, contactați departamentul de service.
3. Dacă există defecte de fabricație, urmați instrucțiunile de pe cardul de garanție.
4. Nu blocați complet grila ventilatorului în timpul funcționării (de exemplu, acoperind-o cu un prosop).
4. Țineți aparatul departe de fluxuri puternice de căldură, frig. Nu expuneți la lumina directă a soarelui sau la umiditate.
5. Țineți departe de zonele în care unitatea poate fi supusă unor deteriorări mecanice sau similare.
5. Nu permiteți contactul direct cu apă sau alte lichide.
6. Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude sau umede.
7. Dacă dispozitivul se udă, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare.
8. Nu introduceți degetele sau alte obiecte în ventilatorul absorbantului de praf.
9. Nu pulverizați substanțe peste absorbantul pornit, deoarece acestea pot fi aspirate împreună cu aerul în ventilator și îl pot deteriora.
10. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare (de la electricitate) dacă:
    a) nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp
    b) este curățat
    c) există o defecțiune în echipament

## ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Curățați aparatul periodic pentru a preveni acumularea de murdărie, praf și alte substanțe nedorite. Acumularea acestora poate duce la funcționarea defectuoasă a aparatului sau chiar la deteriorarea echipamentului.
- Ventilatoarele trebuie curățate cel puțin la fiecare 7 zile de funcționare folosind aer comprimat (suflați ventilatoarele de sus și de jos).
- Nu utilizați următorii agenți pentru curățarea absorbantului: produse abrazive, foarte corozive, paste, acetonă, solvenți, produse pe bază de alcool.
- Pentru curățare, utilizați o soluție de detergent ușor (săpun, șampon) în apă caldă, folosind un burete moale, având grijă ca lichidul să nu pătrundă în ventilator în timpul curățării.
- În cazul unei murdării mai mari, aparatul poate fi curățat folosind preparate concepute pentru curățarea suprafețelor delicate.

**Atenție: aparatul trebuie să fie curățat și dezinfectat după ce ați oprit mai întâi aparatul și l-ați deconectat de la sursa de alimentare.**

## FUNCȚIONARE:

Vă rugăm să lăsați aparatul să ajungă la temperatura camerei pentru un timp înainte de a-l conecta la priză.
Vă rugăm să conectați aparatul la o priză de 220-240V 50Hz. Aparatul este acum gata de funcționare. Absorbantul de praf este pornit prin comutarea comutatorului de alimentare în poziția I. Absorbantul cu canistră este oprit prin comutarea comutatorului de alimentare pe poziția 0.

## SCHIMBAREA FILTRULUI:

Filtrul din absorbant este de unică folosință (1 sac este per serviciu de unghii pentru un client). Odată utilizat, acesta își pierde proprietățile. Utilizarea repetată a unui sac de unică folosință poate avea ca rezultat motoare de ventilator prăfuite și performanțe mai slabe ale unității din cauza unui flux de aer mai slab.

## Atenție: filtrul canistră (sacul) trebuie înlocuit după ce aparatul a fost oprit și deconectat de la sursa de alimentare.

## DEZINFECȚIE:

Canistra trebuie dezinfectată cu produse fără alcool concepute pentru dezinfectarea suprafețelor sensibile.

## MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal calificat în cosmetică evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.

1. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician autorizat (societatea ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
2. Nu instalați și nu folosiți dispozitivul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu poată pătrunde lichide în dispozitiv.
3. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați service-ul autorizat oferit de ACTIVESHOP SP. Z O.O. în următoarele cazuri:

(a) a intrat lichid în aparat, (b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, (c) cablul de alimentare a fost deteriorat, (d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.

4. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
5. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
6. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
7. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
8. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
9. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

## ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



**ELIMINAREA APARATULUI**

Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați normele de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare pentru deșeuri de echipamente electrice
și electronice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet r e c i c l a b i l e și, prin urmare, ar trebui predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la compania ACTIV Tomasz Pacholczyk.

**DEPOZITARE ȘI TRANSPORT**

Dispozitivul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Aparatul trebuie depozitat într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75 %. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.