

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aparat de făcut parafină 300W



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia

www.activeshop.com.pl

Rev. A/03/2025



Scanare
pentru
diferite
limbi



Date tehnice

Tensiune nominală	220V/240V
Putere electrică	300W
Frecvență nominală	50/60HZ
Interval de temperatură	70° maxim
Dimensiuni	31 x 24 x 16 cm
Capacitatea camerei	1,8L - 2,5L

Instrucțiuni de utilizare:

1. Conectați aparatul la sursa de alimentare.
2. Introduceți parafina în aparat (în bolul/cavitatea din centrul aparatului).
3. Setați temperatura la HI (70°C) prin rotirea butonului și așteptați ca parafina să se dizolve.
4. Apoi reduceți temperatura la LO (55°C). Puneți plita pe partea de jos a aparatului (acest lucru va evita posibilele arsuri).
5. Înainte de tratamentul cu parafină pe mâini, puteți face un scrub pentru un efect mai bun și apoi aplicați un strat de cremă.
6. Puteți apoi să vă scufundați mâinile sau picioarele direct în ceara de parafină, plasându-le în aparatul de parafină.
7. Puneți-vă mâinile în mănuși de folie și apoi în mănuși de terry și țineți-le așa timp de aproximativ 20 de minute.
8. Dacă tratamentul se face pe picioare, înfășurați-le mai întâi în folie și apoi puneți șosete și țineți-le tot așa timp de 20 de minute.
9. După acest timp, scoateți mănușile/șosetele și pungile de unică folosință împreună cu parafina.
10. Când ați terminat, aplicați cremă hidratantă, apoi rotiți cadranul pe OFF și scoateți aparatul din priză.

Sfaturi:

1. Verificați temperatura parafinei pe încheietura mâinii înainte de utilizare.
2. Nu utilizați pe pielea deteriorată.
3. Nu utilizați pe pielea cu acnee.
4. Nu turnați parafina topită. Răciți-o mai întâi, apoi porniți aparatul timp de aproximativ 1 minut și odată ce stratul inferior de parafină s-a topit, scoateți-l.
5. Așteptați cel puțin un minut înainte de a porni din nou aparatul.
6. Trebuie să utilizați tensiunea marcată pe aparat.

Atenție!

- Parafina încălzită este fierbinte. Manipulați-o cu atenție pentru a evita arderea.
- Utilizați parafina fără ambalaj.

Curățarea aparatului:

1. Nu utilizați solvenți sau agenți de curățare puternici.
2. Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
3. Nu înmuiiați aparatul în apă.
4. Nu utilizați obiecte ascuțite pentru curățare.
5. Puteți utiliza un lichid special pentru a îndepărta reziduurile de ceară și parafină.

Atenție

- Aparatul trebuie curățat periodic pentru a preveni acumularea de murdărie, praf și alte substanțe nedorite. Acumularea celor de mai sus, poate duce la funcționarea defectuoasă a aparatului sau chiar la deteriorarea echipamentului.
- Nu este permis să înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, acest lucru poate cauza funcționarea defectuoasă a cablului.
- Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este alimentat de la o sursă cu tensiunea nominală corectă. Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la incendii, șocuri electrice sau arsuri.
- Cablul nu trebuie să fie modificat, întins, îndoit sau răsucit excesiv.
- Nimic greu nu poate fi plasat pe cablu.
- Împiedicați pătrunderea prafului sau a altor elemente dăunătoare în fișă.
- Nu loviți sau nu aruncați aparatul. Dacă aparatul este deteriorat în urma unei lovituri sau căzături, nu mai puteți continua să îl utilizați.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul nu trebuie dezasamblat sau încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIVESHOP L t d .).
2. Nu instalați și nu folosiți unitatea în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în unitate.
3. Deconectați imediat unitatea de la priză și contactați un centru de service autorizat pus la dispoziție de ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri:
 - a) A intrat lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost lovit sau carcasa a fost deteriorată.
4. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul în zone, unde cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
5. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
6. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
7. Nu așezați unitatea pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
8. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
9. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar altfel există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor disfuncționalități, contactați un tehnician de service autorizat pentru a evita pericolul.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea necorespunzătoare sau contactul cu aparatul electric poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, așa că păstrați-l departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva

2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Prin urmare, la sfârșitul duratei lor de viață utilă, aparatele vechi care conțin componente complet reciclabile ar trebui trimise spre reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Unitatea trebuie depozitată într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.

