

magimix®



CONTINUT

RO

Mod de utilizare

Descriere

Utilizare

Curatare





Accesorii care se potrivesc doar pentru robotii cu deschidere mare (modelele XL)

În funcție de cantități, acest accesoriu poate fi folosit cu cuva midi sau cu cea mare.



Funcția cuburi: potriviți prelungitorul pe axul motorului și plasați discul (E/S10).
Funcția pai: nu mai plasați discul



Așezați capacul pe cuva iar apoi împingătorul mare în deschidere. Rotiți capacul până la blocare.



Preparați legumele și fructele, ele ar trebui să intre ușor pe gura de alimentare. Dacă este necesar, tăiați-le în bucăți. **Legumele dure ca morcovul, telina, pastarnacul, cartofii trebuie pre-fierte înainte de procesare.**



Porniti robotul și introduceți fructele și legumele în gura de alimentare. Pentru funcția pai nu este nevoie să porniți robotul.



Așezați ambele mâini pe împingător și apăsați puternic și continuu pentru a procesa fructele și legumele, apoi opriți robotul.

ATENȚIE

- Folosiți discurile și grila cu foarte mare atenție: lamele sunt foarte ascuțite.
- Nu introduceți niciodată obiecte sau degetele în gura de alimentare. Folosiți întotdeauna împingătorul.



Forma cuburilor sau paiurilor diferă în funcție de fiecare fruct sau legumă.

Tăieturile inegale sunt inevitabile și pot varia în funcție de dimensiunile și forma fructelor și legumelor folosite.

Intotdeauna deconectati aparatul inainte de a-l curata.

Pentru o curatare usoara toate elementele sunt detasabile.

Curatati componentele imediat dupa folosire, folosind apa si solutie de spalat vase. Daca nu sunt curatate imediat dupa utilizare, resturile de legume si fructe vor fi mai greu de inlaturat.



Impingatorul: demontati clema din suport si treceti-o printre dintii impingatorului.



Grila impingatorului este detasabila. O puteti extrage pentru o curatare completa.



Manipulati grila cu mare atentie, lamele sunt foarte ascutite.

Este obligatoriu sa respectati anumite conditii pentru a evita deteriorarea partilor detasabile:

- Spalare in masina de spalat vase:
selectati temperatura minima si evitati ciclul de uscare.
- Spalare de mana:
evitati sa lasati partile prea mult timp scufundate in apa cu detergent.
- Detergenti:
verificati eticheta produselor de curatare, daca sunt compatibile cu articolele din plastic