

AROMATIC

Râșniță de cafea și condimente



Informații despre instrucțiunile de operare.....	3
Răspundere	3
Note în instrucțiunile de operare	3
Declarație de conformitate CE	Error! Bookmark not defined.
Domeniu de utilizare	3
Utilizare neautorizată	3
Siguranța este importantă	4
Instrucțiuni de siguranță	4
Despachetarea.....	5
Specificații tehnice	5
Descrierea produsului	5
Utilizare.....	5
Curățare și îngrijire.....	6
Recomandări de măcinare	6
Curățare și întreținere	6
Eliminarea deșeurilor	6
Transport:	6

Vă mulțumim pentru achiziționarea râșniței de cafea și condimente Fakir AROMATIC. Acest aparat a fost dezvoltat și fabricat pentru a funcționa în mod fiabil timp de mai mulți ani.

Informații despre instrucțiunile de operare

Aceste instrucțiuni de operare sunt concepute să asigure o manipulare sigură și corectă și o bună funcționare a aparatului.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de operare înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată. Păstrați instrucțiunile de operare într-un loc sigur. Includeți aceste instrucțiuni de operare atunci când transferați aparatul către un alt utilizator.

Răspundere

Fakir Hausgeräte nu acceptă nici o răspundere pentru daunele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor de operare.

Fakir Hausgeräte nu își poate asuma nicio răspundere în cazul în care aparatul este utilizat în alte scopuri decât utilizarea prevăzută a acestuia sau dacă este manevrat, reparat sau întreținut necorespunzător.

Note în instrucțiunile de operare

AVERTISMENT!

Indică anunțurile care, dacă sunt ignorate, pot duce la risc de vătămare sau deces.

ATENȚIE!

Indică note privind riscurile care pot duce la deteriorarea aparatului.

REȚINEȚI!

Subliniază sfaturi și alte informații utile în instrucțiunile de utilizare.

Declarație de conformitate CE

Noi, Brands World Distribution, importatorul produselor Fakir în România, certificăm ca acest aparat respectă pe deplin cerințele directivelor UE „Compatibilitate electromagnetică” 2004/108/UE și „Directiva referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” 2006/95/UE. Acest aparat poartă marca CE pe plăcuța cu date tehnice.

Domeniu de utilizare

Acest produs este conceput doar pentru uz casnic. Acesta nu este potrivit pentru uz comercial sau industrial. În caz contrar, va fi acceptat în afara garanției de către service-ul nostru autorizat.

Utilizare neautorizată

Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de persoane lipsite de experiență și / sau cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană care este responsabilă de siguranța lor sau au primit instrucțiuni privind modul de utilizare a aparatului. Copiii vor fi supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Aparatele electrice nu sunt jucării pentru copii! Prin urmare, utilizați și depozitați aparatul departe de accesul copiilor. Copiii nu recunosc pericolul implicat de manipularea unui aparat electric. Nu lăsați cablul de alimentare să se încurce.

Țineți ambalajele departe de copii - pericol de sufocare!

Siguranța este importantă

AVERTISMENT!

Pentru siguranța dvs. și a altor persoane, citiți instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul. Păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară. Dacă cedați aparatul, cedați și instrucțiunile.

AVERTISMENT!

Reparațiile și întreținerea pot fi efectuate numai de către tehnicieni calificați (de exemplu, serviciul clienți Fakir). Se pot utiliza doar piese de schimb originale Fakir. Aparatele reparate sau întreținute în mod necorespunzător pot reprezenta un pericol pentru utilizator. Fakir Hausgeräte nu va fi răspunzătoare de nicio problemă dacă există vreo reparație sau întreținere făcută de altă parte decât la service-ul Fakir.

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să urmați întotdeauna precauțiile de mai jos înainte de a utiliza aparatul.

1. Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile de siguranță.
2. Înainte de a folosi aparatul, asigurați-vă că puterea de alimentare a aparatului dvs. se potrivește cu cea a sistemului electric.
3. Nu folosiți aparatul cu cablul sau ștecărul defect sau după defectarea sau avarierea în orice mod a aparatului. Returnați aparatul la un service autorizat Fakir.
4. Când nu este utilizat, înainte de a curăța și demonta piesele, deconectați-l de la priză.
5. Nu permiteți atingerea cablului de suprafețe fierbinți și încurcarea în colțurile mesei. Nu-l mișcați trăgând de cablu.
6. Nu scufundați corpul principal în apă și nu îl introduceți în mașina de spălat vase.
7. Aparatul nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități reduse, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheate sau instruite cu privire la modul de folosire a aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor. Împiedicați copiii să ajungă la aparat.
8. Țineți degetele departe de părțile mobile.
9. Nu îndepărtați capacul transparent până nu se oprește lama.
10. Nu folosiți aparatul înainte de a pune capacul transparent.
11. Înainte de a folosi aparatul, asigurați-vă că nu există obiecte străine în interiorul vasului de tocat.
12. Nu utilizați dispozitivul altfel decât în scopul prevăzut.
13. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
14. Nu folosiți aparatul în exterior.
15. Evitați contactul bazei motorului, cablului și ștecărului cu apa, ștergeți cu o cârpă umedă.
16. Vă rugăm să utilizați doar accesorii originale.
17. Nu puneți aparatul pe sau lângă surse de căldură.
18. Nu măcinați alimente foarte tari precum gheața etc.

Despachetarea

Despachetați dispozitivul și verificați dacă conținutul ambalajului este complet. În cazul în care observați orice daune suferite în timpul transportului, contactați imediat distribuitorul.

AVERTISMENT!

Nu utilizați niciodată un aparat defect.

REȚINEȚI!

Păstrați ambalajul pentru depozitare și transporturi viitoare (de ex. mutări, service).

Specificații tehnice

Putere: 180-220 W

Tensiune: 220-240V

Frecvență: 50Hz

Clasa: II

Descrierea produsului

1. Întrerupător
2. Capac transparent
3. Bol de măcinat (cu lama)
4. Baza motorului

Utilizare

Înainte de utilizare, ștergeți vasul de măcinat cu o cârpă umedă sau spălați-l cu apă și apoi uscați-l. Aveți grijă la lame, deoarece sunt ascuțite.

ATENȚIE!

Nu scufundați niciodată baza motorului în apă.

1. Puneți aparatul pe o suprafață dreaptă.
2. Puneți vasul de măcinat pe baza motorului, rotiți în sens orar până când auziți un clic. Când îl scoateți, rotiți-l în sensul invers acelor de ceasornic.
3. Pune boabe de cafea, nuci (alune, arahide, etc.) sau condimente (piper negru, scorțișoară, semințe de in, chimen negru etc.), nu depășiți linia max.
4. Puneți capacul transparent, introduceți aparatul în priză.
5. Apăsăți întrerupătorul și țineți-l apăsat, aparatul va continua să funcționeze până când întrerupătorul de alimentare nu mai este ținut.

AVERTISMENT!

Nu lăsați aparatul să funcționeze mai mult de 30 de secunde, așteptați să se răcească și apoi reluați.

6. Dimensiunea râșnirii boabelor de cafea și a condimentelor poate fi observată prin capacul transparent.

IMPORTANT!

Dacă scoateți capacul pentru a vedea dimensiunea, nu îndepărtați capacul până când lama nu se oprește complet.

Când obțineți particulele dorite, nu mai apăsați întrerupătorul de alimentare și deconectați aparatul de la priză.

Scoateți capacul transparent, scoateți vasul de măcinat și turnați conținutul.

REȚINEȚI!

Nu folosiți aparatul atunci când vasul de măcinat este gol.

REȚINEȚI!

Nu puneți alimente peste linia de maxim.

IMPORTANT!

Apăsarea întrerupătorului de alimentare la intervale scurte de timp permite măcinarea alimentelor mai eficient.

Curățare și îngrijire

AVERTISMENT!

Asigurați-vă că aparatul este scos din priză înainte de curățare. Pentru a evita pericolul de șoc electric, nu scufundați baza motorului, cablul și nu le introduceți în apă.

Deconectați aparatul de la priză după fiecare utilizare.

1. Doar capacul transparent și vasul de măcinare pot fi spălate în mașina de spălat vase. Vă rugăm să aveți grijă, deoarece lama este ascuțită.
2. Ștergeți carcasa aparatului cu o cârpă umedă. Nu folosiți substanțe chimice abrazive pentru curățare.

Recomandări de măcinare

1. Reglați timpul de măcinare în funcție de tipul de boabe cafea și de gustul dvs.
2. Când se macină diferite tipuri de alimente, pentru a evita amestecarea gusturilor, se spală vasul de măcinat cu apă și se usucă înainte de a continua.
3. Această râșniță trebuie folosită pentru alimente uscate. Alimentele umede și lipicioase precum ciocolata, semințele de ulei etc nu pot fi măcinate. Nu încercați niciodată să măcinați gheață.

Curățare și întreținere

Asigurați-vă că aparatul este scos din priză înainte de curățare.

Curățați carcasa principală cu o cârpă umedă și uscați bine. Nu scufundați niciodată aparatul în apă pentru curățare.

Eliminarea deșeurilor

Aruncați aparatul în conformitate cu reglementările de mediu aplicabile în țara dvs.

Deșeurile electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Duceți aparatul uzat la un centru de colectare.

Ambalajul aparatului este fabricat din materiale reciclabile. Plasați-le, sortate în funcție de material, în colectoarele prevăzute, astfel încât să poată fi efectuată reciclarea acestora.

Pentru informații despre reciclare, contactați autoritățile locale sau distribuitorul dumneavoastră. Acest aparat este compatibil cu Directiva WEEE 2002/96/UE.

Transport:

Transportați aparatul în ambalajul original sau într-un ambalaj similar, bine protejat, pentru a preveni deteriorarea acestuia.

Importat și distribuit de: SC Brands World Distribution srl, Intr. Porumbilor 2, sector 6, 060848 – București, tel.: 021.4301822, office@brandsworld.ro
Fabricat în China