

bizzotto

HOME COLLECTION
www.bizzotto.com

45x30mm

IMPORTED BY:
ANDREA BIZZOTTO S.P.A
VIA MOTTON, 9 - 36061
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
ITALY

MADE IN INDONESIA



SCOPRI DI PIÙ
www.bizzotto.com



IMPORTANTE, TENERE PER FUTURE CONSULTAZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

Legno di teak riciclato, finitura a base d'acqua. Paralume in colone. Base in acciaio. E' utilizzabile con lampadina E27 MAX 60W o E27 11W compatta fluorescente integrata a risparmio energetico o E27 42W alogena a risparmio energetico. Lampadina non inclusa. Il legno è sensibile a particolari fattori ambientali che ne attestano l'originalità. Eventuali minuterie (viti/bulloni) devono essere controllate e ben strette regolarmente altrimenti il prodotto può risultare pericoloso e possono verificarsi danni. La struttura è facile da pulire: utilizzare un panno asciutto e soffice. Non usare mai detergenti aggressivi. Non usare mai spugne abrasive che possono graffiare le superfici. Evitare gli urti contro oggetti contundenti che potrebbero strisciare la superficie/ rivestimento. Prodotto indicato per il solo uso interno. Tenere lontano da fonti di calore. Non inserire o rimuovere il filo elettrico quando il prodotto è collegato o acceso; ciò potrebbe causare un danneggiamento prematuro del prodotto. Non collegare il filo elettrico del prodotto con altri fili tagliandoli ed unendoli. Se il prodotto funziona con lampadina, non collegare mai il prodotto alla corrente elettrica prima di avere correttamente installato la lampadina: alto rischio di pericolosità per persone, animali e cose. Allo stesso modo, prima di sostituire una eventuale lampadina, scollegare il prodotto dalla corrente elettrica. Non smembrare la presa o l'interruttore. Non scollegare il dispositivo con le mani bagnate e non maneggiare violentemente il filo elettrico. Non coprire il prodotto con panni, teli o quant'altro possa causare un eccessivo surriscaldamento. Non far passare i fili elettrici tra porte e finestre, poiché chiudendosi potrebbero danneggiare i fili stessi rendendo l'impianto pericoloso. Non fissare i fili con chiodi o graffe metalliche, poiché potrebbero danneggiare gli stessi. Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito da personale qualificato, al fine di evitare pericoli. Interrompere l'alimentazione elettrica prima di eseguire ogni operazione di manutenzione. Quando questo prodotto risulterà non più utilizzabile, deve essere smaltito con raccolta separata. Questo non è un giocattolo, tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Non si accettano responsabilità per danni, compreso danno successivo, causati da montaggio incorretto o diverso dalle istruzioni fornite o derivanti da uso diverso e improprio rispetto a quello per il quale il prodotto è destinato. Smaltimento per raccolta separata, riferimento Direttiva Europea 2002/96/CE e successive modifiche.

IMPORTANTE, GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEER ATENTAMENTE

Madera de teak reciclada con acabado a base de agua. Pantalla de algodón. Base de acero. Se utiliza con bombilla E27 MAX 60W o E27 11W fluorescente compacta integrada de bajo consumo o bombilla E27 42W halógena de bajo consumo. Bombillas no incluidas. La madera es sensible a particulares factores ambientales que dan fe de su originalidad. Las piezas pequeñas (tornillos/pernos) deben revisarse y apretarse regularmente, de lo contrario, el producto puede ser peligroso y causar daños. La estructura es fácil de limpiar: utilizar un paño húmedo y suave. No utilizar detergentes agresivos. No utilizar esponjas abrasivas que puedan rayar las superficies. Evitar golpes contra objetos contundentes que puedan arrastrar la superficie/ revestimiento. Producto apto para uso en interiores únicamente. No colocar el producto cerca de fuentes de calor. No introducir o remover el cable eléctrico cuando el producto está conectado o encendido; podría causar la obsolescencia prematura del producto. No conectar el cable eléctrico del producto con otros cables cortándolos o juntándolos. Si el producto funciona con bombilla, no conectar el producto a la red eléctrica antes de haber instalado correctamente la bombilla: alto riesgo de peligro para personas, animales y cosas. Del mismo modo, antes de reemplazar la bombilla, desconecte el producto de la red eléctrica. No desmembrar el enchufe o el interruptor. No desconectar el dispositivo con las manos mojadas y no manejar violentemente el cable eléctrico. No cubrir el producto con paños, telas o cualquier otra cosa que pueda causar un excesivo recalentamiento. No poner los cables eléctricos entre puertas y ventanas, ya que cerrándose, podrían dañar los cables mismos y hacer que el sistema sea peligroso. No sujetar los cables con clavos o ganchos metálicos, ya que podrían dañarlos. Si el cable flexible exterior de este aparato se daña, tiene que ser sustituido por personal calificado, para evitar riesgos. Interrumpir la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier operación de mantenimiento. Cuando este producto ya no sea utilizable, debe desecharse en una colección de basura separada. No es un juguete, mantener fuera del alcance de los niños. No se acepta ninguna responsabilidad por daños, incluidos los daños posteriores, causados por un montaje incorrecto o diferente de las instrucciones proporcionadas o debido a una utilización diferente e inadecuada al uso del producto. Reciclar en centros de recogida selectiva, referencia Directiva Europea 2002/96/CE y sucesivas modificaciones.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

Recycled teak wood, water base finishing. Cotton shade. Steel base. It can be used with E27 MAX 60W or E27 11W energy saving integrated fluorescent compact or E27 42W energy saving halogen bulb. The bulb is not included. Wood is sensible to particular environmental factors, that attest its originality. Regularly check that all the bolts, screws and fastening accessories are tight and tighten again if necessary otherwise the product can become dangerous and damage may occur. The structure is easy to clean: use a damp and soft cloth. Never use aggressive detergents. Never use abrasive sponges that may scratch the surfaces. Avoid banging the item against blunt objects that could scratch the surface/covering. The product is intended for indoor use only. Keep the product away from heat sources. Do not insert or remove the electric wire while the product is connected or turned on; this could cause premature damage to the product. Do not connect the electrical wire with other wires by cutting and joining them. If the product works with a light bulb, do never connect the product to the electricity before having correctly installed the light bulb: high risk of danger for people, animals and things. Similarly, before replacing any light bulbs, disconnect the product from the power supply. Do not dismantle the socket or switch. Do not disconnect the device with wet hands and do not violently pull the electric wire. Do not cover the product with cloths, towels or anything else that may cause an excessive overheating. Do not pass the electric cables through doors and windows, as the closure of these could damage them, making the system become dangerous. Do not fix the electric wire with nails or metal clips, as they could cause damage. If the external flexible cable of this appliance is damaged, it must be replaced by qualified personnel to avoid any damages. Disconnect power supply before any maintenance operation is effected. When the product is no longer useable, it must be disposed of properly. This is not a toy, keep out of reach of children. We reject all responsibility for damages -including subsequent damage- caused by incorrect assembly or which is different from the instructions provided, or caused by different and improper use from that which the product is intended. To be disposed of separately from ordinary household wastes. Refer to European Directive 2002/96/EC and following modifications.

IMPORTANT, CONSERVEZ POUR PROCHAINES CONSULTATIONS: LISEZ ATTENTIVEMENT

Bois de teak recyclé, finition à base d'eau. Abat-jour en coton. Base en acier. Il peut être utilisé avec une ampoule E27 MAX 60W ou E27 11W fluocompacte à économie d'énergie ou E27 42W halogène basse consommation. Ampoule pas incluse. Le bois est sensible à des facteurs environnementaux particuliers qui témoignent de son originalité. Toutes les petites pièces (vis/boulons) doivent être vérifiées et serrées régulièrement, sinon le produit peut être dangereux et des dommages peuvent survenir. La structure est facile à nettoyer: utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de nettoyeurs agressifs. N'utilisez jamais d'éponges abrasives qui peuvent rayer les surfaces. Évitez les impacts contre des objets contondants qui pourraient rayer la surface / le revêtement. Produit adapté à une utilisation en intérieur uniquement. N'approchez pas à sources de chaleur. Ne pas insérer ou enlever le câble électrique lorsque le produit est raccordé ou allumé; ceci peut causer des dommages prématurés du produit. Ne connectez pas le câble électrique du produit aux autres fils en les coupant et en les joignant. Si le produit fonctionne par une ampoule, ne jamais brancher le produit à l'électricité avant d'avoir correctement installé l'ampoule: risque élevé de danger pour les personnes, les animaux et les choses. Également, avant de remplacer les ampoules, débranchez le produit de l'alimentation électrique. Ne démontez pas la douille ou l'interrupteur. Ne débranchez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne pas manier violemment sur le câble électrique. Ne couvrez pas le produit avec des chiffons, étoffes ou tout ce qui peut provoquer un surchauffe excessive. Ne faites pas passer de câbles électriques entre les portes et les fenêtres, puisque en les fermant pourraient endommager les fils en rendant le système dangereux. Ne fixez pas les fils avec des clous ou des agrafes métalliques, puisque ceux-ci pourraient les endommager. Si le câble flexible externe de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par du personnel qualifié afin d'éviter dangers. Interrompez l'alimentation électrique avant d'effectuer chaque opération de maintenance. Lorsque ce produit ne sera plus utilisable, il doit être éliminé séparément. Ce n'est pas un jouet, tenir loin des enfants. Nous n'irons pas reconnaître une responsabilité directe sur les dommages, y compris les dommages consécutifs, causés par un montage incorrect ou montage différent des instructions ou découlant d'une mauvaise utilisation et différent de celui pour lequel le produit est destiné. Disposition pour la Collecte Sélective, la référence à la Directive Européenne 2002/96/CE telle que modifiée.

WICHTIG, FÜR ZUKUNFT REFERENZ AUFBEWAHREN: BITTE ES SORGFÄLTIG ZU LESEN

Recyceltes Teak-Holz, Feinbearbeitung aus Wasser. Lampenschirm aus Baumwolle. Fuß aus Stahl. Verwendbar mit Glühbirne E27 MAX 60W oder E27 11W kompakt fluoreszierend integriert energiesparend oder E27 42W halogen energiesparend. Glühbirne nicht inbegriffen.

Holz reagiert empfindlich auf bestimmte Umweltfaktoren, die seine Originalität bestätigen.

Kleinteile (Schauben/Bolzen) müssen regelmäßig überprüft und festgezogen werden, da sonst das Produkt gefährlich werden kann und Beschädigungen auftreten können.

Das Gestell ist leicht zu reinigen: verwenden Sie ein feuchtes und weiches Tuch. Verwenden Sie niemals Schleifschwämme, die die Oberfläche zerkratzen können. Vermeiden Sie Stöße gegen stumpfe Gegenstände, die die Oberfläche/Beschichtung zerkratzen können.

Produkt nur für den Innenbereich geeignet. Halten Sie das Produkt weit von den Wärmequellen.

Wenn das Produkt eingesteckt oder eingeschaltet ist, einstecken oder entfernen Sie nicht das Elektrokable: das könnte eine vorzeitige Beschädigung des Produktes verursachen.

Abscheiden Sie nicht das Elektrokabel des Produktes um es mit anderen Kabel zu verbinden. Wenn das Produkt mit Glühbirne arbeitet, verbinden Sie es nie mit Strom, bevor Sie die Glühbirne richtig installiert haben: hohes Risiko der Gefährdung von Menschen, Tieren und Sachen. Gleichermassen bevor Sie eine Glühbirne austauschen, das Produkt vom Strom abziehen. Zerstückeln Sie nicht die Steckdose oder den Schalter. Trennen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen ab und fasse Sie das Elektrokabel nicht gewaltsam an.

Decken Sie das Produkt nicht mit Tüchern, Handtüchern oder anderen Gegenständen ab, die eine Überhitzung verursachen könnten.

Lassen Sie das Elektrokable durch Türen und Fenstern nicht gehen, da Sie beim Schließen die Elektrokabel beschädigen und das System gefährlich machen könnten.

Befestigen Sie die Kabel nicht mit Metallnägeln oder Klammern, da sie die Kabel beschädigen können.

Wenn das flexible Außenkabel diesem Gerät beschädigt wird, muß er vom Fachpersonal ausgewechselt sein, um Gefahren zu vermeiden.

Unterbrechen Sie die Stromversorgung bevor die Wartung durchzuführen.

Wenn dieses Produkt nicht mehr verwendbar ist, soll es durch die Abfalltrennung entsorgt werden.

Das ist nicht eine Spielzeug: bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, einschließlich Folgeschäden, die durch falsche Montage verursacht wurden oder von den Anweisungen abweichen oder aus der Verwendung anders und unangemessen resultieren als die, für die das Produkt bestimmt ist.

Entsorgung Für Die Getrennte Sammlung, In Bezug Auf Die Eu-Richtlinie 2002/96/Ce In Der Geänderten Fassung.