

CLIPSTER

Onyx

#18180

Manual de instrucțiuni

Aparat de tuns pentru păr/blană

Versiune în limba română



Manual de instrucțiuni - Clipster OnyX #18180

Aparat de tuns cu acumulator și alimentare prin cablu

1. Siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune a aparatului de tuns, în special capitolul „Siguranță”. Astfel evitați posibilele pericole și protejați aparatul împotriva deteriorării cauzate de utilizarea necorespunzătoare. Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul este predat unei alte persoane, predați împreună cu acesta și manualul de instrucțiuni.

1.1 Explicația termenilor și simbolurilor

PERICOL	Nerespectarea indicației poate duce la vătămări grave sau deces.
AVERTISMENT	Nerespectarea indicației poate duce la vătămări grave sau deces.
Notă	Informații care trebuie respectate la utilizarea aparatului.
Pericol de electrocutare	Aparatul nu trebuie niciodată încărcat sau utilizat în cadă, duș, deasupra unei chiuvete pline sau deasupra altui recipient cu apă.

1.2 Utilizare conformă

- Aparatul de tuns este destinat tunderii părului/blăniei.
- Aparatul este conceput exclusiv pentru utilizare în interior. Nu îl utilizați în exterior, precum în grădină, pe terasă etc.
- Orice utilizare diferită de cea prevăzută, precum și intervențiile asupra aparatului, duc la pierderea garanției și a răspunderii producătorului.

1.3 Avertizări importante privind pericolele

- Țineți aparatul, suportul de încărcare și cablul de conectare departe de umiditate, apă și alte lichide și nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
- Nu introduceți aparatul, suportul de încărcare sau cablul de conectare în apă și nu le clătiți sub jet de apă.
- Dacă aparatul cade în apă, nu mai trebuie utilizat ulterior.
- Pentru protecție suplimentară se recomandă instalarea în locuință a unui dispozitiv de protecție la curent rezidual, cu un curent nominal de declanșare mai mic de 30 mA. Se recomandă consultarea unui electrician autorizat.
- Când acumulatorul este încărcat sau după cel mult 8 ore de încărcare efectivă, aparatul trebuie deconectat de la alimentare.
- Dacă acumulatorul nu este complet încărcat după 8 ore, nu mai utilizați aparatul și contactați producătorul.
- După utilizare îndelungată, capul de tundere se poate încălzi.
- Aparatul de tuns trebuie utilizat numai cu un alimentator care respectă specificațiile de pe plăcuța de identificare. Alimentatorul trebuie să furnizeze tensiune de ieșire SELV conform marcajelor de pe aparat.

1.4 Instrucțiuni generale de siguranță

Nu utilizați niciodată aparatul dacă:

- aparatul, suportul de încărcare sau cablul de conectare este deteriorat;
- capul de tundere este deteriorat sau ciobit, deoarece poate răni pielea;
- aparatul a căzut, prezintă deteriorări vizibile sau funcționarea este afectată;
- aparatul este deteriorat astfel încât componentele electrice sunt expuse.

În toate aceste cazuri, deconectați imediat aparatul de la rețea.

1. Siguranță - continuare

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de minimum 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite privind utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele rezultate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Aveți grijă ca aceștia să nu se rănească la capul de tundere. Păstrați aparatul într-un loc inaccesibil copiilor.
- Țineți materialele de ambalare, de exemplu foliile, departe de copii.
- Așezați cablul de conectare astfel încât nimeni să nu se împiedice de el și să nu calce pe el.
- Protejați cablul de conectare împotriva deteriorării. Nu trageți niciodată de cablu. Scoateți alimentatorul din priză ținând de fișă. Țineți cablul departe de suprafețe fierbinți și verificați-l regulat pentru deteriorări.
- Nu expuneți aparatul timp îndelungat la temperaturi sub 0 °C sau peste +40 °C. Evitați lumina directă a soarelui.
- Pentru evitarea pericolelor, reparațiile trebuie efectuate numai de personal autorizat.
- Deconectați aparatul de la alimentare înainte de întreținere sau de înlocuirea pieselor.
- Capul de tundere nu trebuie demontat.

1.5 Siguranța în timpul utilizării

- Nu atingeți și nu introduceți mâna în zona capului de tundere atunci când aparatul este pornit.
- Pentru o funcționare fără probleme, capul de tundere trebuie curățat regulat și uns în punctele corespunzătoare.
- Aparatul trebuie oprit atunci când îl lăsați din mână, de exemplu pentru încărcare sau când întrerupeți temporar tunderea.
- Aparatul trebuie oprit când montați sau demontați pieptenele distanțier.
- Aparatul trebuie oprit înainte de curățare sau ungere.
- Utilizați aparatul numai împreună cu accesoriile originale, precum suportul de încărcare și pieptenii distanțieri.
- Nu încercați niciodată să îndepărtați praful sau corpurile străine din interiorul aparatului cu obiecte ascuțite.

2. Încărcare

- La livrare, aparatul nu este încă pregătit pentru utilizare.
- Înainte de a conecta aparatul la priză, verificați ca tensiunea rețelei să corespundă tensiunii indicate pe plăcuța de identificare a alimentatorului.
- Pentru menținerea capacității acumulatorului, se recomandă descărcarea ocazională a acestuia prin utilizarea aparatului până la oprirea motorului.
- Încărcați aparatul timp de 8 ore înainte de prima utilizare, pentru activarea acumulatorului reîncărcabil inclus.
- Nu încărcați aparatul la temperaturi sub 0 °C sau peste 40 °C.
- Nu încărcați aparatul în lumină solară directă sau lângă surse de căldură, precum radiatoare.
- Timpul standard de încărcare este de 300 de minute. Evitați timpii prelungiți de încărcare pentru a preveni deteriorarea acumulatorului.
- Când aparatul este complet încărcat, poate fi utilizat mai mult de 90 de minute. În timpul încărcării este aprins un indicator luminos roșu.
- Aparatul poate fi conectat direct la alimentare cu alimentatorul sau poate fi încărcat folosind suportul de încărcare și alimentatorul.

3. Conținutul pachetului



1	Aparat de tuns	6	Perie de curățare
2	Pieptene (3 mm)	7	Ulei
3	Pieptene (6 mm)	8	Alimentator
4	Pieptene (9 mm)	9	Suport de încărcare
5	Pieptene (12 mm)		

4. Utilizare, curățare și întreținere

Pornire și oprire

Pentru a porni aparatul, glisați comutatorul Pornit/Oprit înainte. Pentru a opri aparatul, glisați comutatorul înapoi. Aparatul poate fi utilizat atât cu cablu, cât și fără cablu. Conectați alimentatorul la mufa aparatului, aflată în partea inferioară, apoi conectați alimentatorul la priză. Alternativ, puteți utiliza suportul de încărcare împreună cu alimentatorul.



Fig. 1 - comutator



Fig. 2 - alimentare directă



Fig. 3 - suport de încărcare

4. Utilizare, curățare și întreținere - continuare

Reglarea înălțimii de tăiere

Aparatul are reglaj al înălțimii de tăiere în 5 trepte, de la 0,8 la 2,0 mm. Înălțimea de tăiere se modifică prin rotirea roțiței de reglare.



Utilizarea pieptenilor distanțieri

Asigurați-vă că aparatul este oprit atunci când montați sau demontați pieptenele. Sunt disponibili patru piepteni, de 3, 6, 9 și 12 mm, pentru diferite lungimi de tăiere. Așezați pieptenele pe capul de tundere și asigurați-vă că se fixează lateral.

Pentru a asigura funcționarea fără probleme și performanța completă a aparatului, curățați-l și ungeți-l regulat.

Curățarea capului de tundere

În cazul utilizării regulate, capul de tundere trebuie curățat temeinic o dată pe zi. Opriți aparatul și deconectați-l de la alimentare. Scoateți pieptenele distanțier și apăsați în centrul lamelor pentru a le îndepărta. Îndepărtați părul cu peria de curățare.

Montați capul de tundere înapoi pe aparat. Asigurați-vă că mecanismul de blocare este poziționat corect și apăsați capul de tundere până se fixează.



Fig. 5-6 - demontarea și remontarea capului de tundere

Ungerea capului de tundere

Pentru menținerea rezultatelor bune de tundere cât mai mult timp, capul de tundere trebuie uns regulat: la fiecare 15 minute în timpul funcționării și, în perioada de depozitare, de preferat zilnic.

Scoateți pieptenele distanțier. Folosiți peria pentru a curăța muchia de tăiere și pentru a îndepărta părul dintre lame. Ungeți locurile în care partea superioară și partea inferioară a capului de tundere se ating. Dacă performanța de tundere scade vizibil sau temperatura capului de tundere pare prea ridicată, aparatul trebuie uns imediat. Ungeți capul de tundere o dată pe zi atunci când aparatul nu este utilizat.

4. Utilizare, curățare și întreținere - continuare

Înlocuirea capului de tundere

Capul de tundere este o piesă supusă uzurii. Chiar și cu o întreținere corespunzătoare, performanța de tăiere va scădea în timp. În acest caz, capul de tundere trebuie înlocuit. Capul de tundere poate fi comandat separat ca piesă de schimb, cu numărul de referință 18181.

La înlocuirea capului de tundere, puteți îndepărta resturile de păr din interiorul aparatului folosind peria. Apăsați în centrul lamelor pentru a le îndepărta. Montați noul cap de tundere pe aparat, asigurându-vă că mecanismul de blocare este poziționat corect, apoi apăsați până se fixează.

Curățarea aparatului

Ștergeți aparatul ocazional cu o lavetă umedă, apoi uscați-l prin ștergere.

5. Depanare

Aparatul nu poate fi pornit?

- Acumulatorul este descărcat? Conectați alimentatorul și încărcați aparatul.
- Capul de tundere este uscat? Capul de tundere trebuie uns.

Capul de tundere nu funcționează uniform?

- Capul de tundere trebuie uns.
- Lama superioară și lama inferioară se pot bloca între ele dacă aparatul nu este utilizat o perioadă lungă.

Indicatorul de încărcare nu se aprinde în timpul încărcării?

- Verificați dacă alimentatorul este conectat corect.

Aparatul se oprește singur?

- Acumulatorul este descărcat. Încărcați aparatul.

Acumulatorul nu se mai poate încărca?

- Acumulatorul sau alimentatorul este defect. Alimentatorul poate fi comandat din nou. Dacă acumulatorul este defect, aparatul trebuie eliminat în mod corespunzător.

6. Date tehnice

Caracteristică	Aparat de tuns	Alimentator
Nr. articol	18180	18182
Turație motor	6900 rpm	-
Timp de încărcare	300 min	-
Timp de tundere	90 min	-
Greutate	212 g	277 g
Tensiune de intrare	3 V DC	220-240 V
Frecvență	-	50 Hz
Capacitate acumulator	1200 mAh	-
Temperatură ambientală încărcare/utilizare	0 °C - 40 °C	0 °C - 40 °C
Clasă de protecție	III	II



Deșeurile electrice

Eliminarea corespunzătoare a aparatului la finalul duratei de viață revine operatorului. Respectați reglementările naționale aplicabile. Aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Conform directivei UE privind eliminarea echipamentelor electrice și electronice, aparatul poate fi predat gratuit la punctele locale de colectare sau reciclare ori poate fi returnat comercianților care oferă un serviciu de preluare. Eliminarea corectă protejează mediul și previne efectele negative asupra sănătății umane și a mediului.



Marcaj CE / Declarație de conformitate CE

Albert KERBL GmbH declară că produsul/aparatul descris în aceste instrucțiuni respectă cerințele fundamentale și celelalte prevederi și reglementări relevante. Marcajul CE confirmă conformitatea cu directivele Uniunii Europene.