

# CLIPSTER

## DropiX

#18461

## RO Instrucțiuni de utilizare

### DropiX #18461

Aparat de tuns pentru păr/blană



# Instrucțiuni de utilizare - DropiX #18461

## 1. Siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de folosirea aparatului de tuns, în special secțiunea „Siguranță”. Astfel evitați posibilele pericole și protejați aparatul împotriva deteriorărilor cauzate de utilizarea necorespunzătoare. Păstrați instrucțiunile pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul este transmis unei alte persoane, predați și aceste instrucțiuni de utilizare.

### 1.1 Explicarea termenilor și simbolurilor

Termen / simbol	Semnificație
PERICOL	Dacă este ignorat, poate duce la accidentări grave sau deces.
AVERTISMENT	Dacă este ignorat, poate duce la accidentări grave sau deces.
Notă	Informații care trebuie respectate la manipularea aparatului.
Pericol de electrocutare	Aparatul nu trebuie încărcat niciodată în cadă, la duș, deasupra unei chiuvete pline sau deasupra unui alt recipient cu apă.

### 1.2 Utilizare conformă

- Aparatul de tuns este utilizat pentru tunderea părului/blăni.
- Aparatul este conceput numai pentru utilizare în interior. Nu trebuie folosit în exterior, de exemplu în grădină, pe terasă etc.
- Orice utilizare diferită de utilizarea conformă, precum și orice modificare sau intervenție asupra aparatului, anulează garanția producătorului și răspunderea acestuia.

### 1.3 Avertismente importante privind pericolele

- Utilizați alimentatorul aparatului exclusiv în încăperi uscate. Nu folosiți aparatul la duș sau în cadă atunci când este conectat la alimentator.
- Uscați complet aparatul după utilizare, înainte de depozitare.
- Dacă aparatul cade în apă sau se udă prin stropire, scuturați complet apa din mufa de conectare și din comutatorul Pornit/Oprit înainte de a reconecta aparatul pentru încărcare.
- Protecția suplimentară este asigurată prin instalarea unui dispozitiv de protecție la curent rezidual cu un curent nominal de declanșare mai mic de 30 mA în instalația locuinței. Recomandăm ca circuitele electrice să fie protejate de un electrician calificat.
- Aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare atunci când bateria este încărcată sau cel târziu după 8 ore de încărcare continuă.
- Dacă bateria nu se încarcă complet după 8 ore, nu mai utilizați aparatul și contactați producătorul.

AVERTISMENT - Capul de tuns se poate încălzi după utilizare îndelungată.

PERICOL - Aparatul de tuns poate fi folosit numai cu un alimentator care corespunde specificațiilor de pe plăcuța de identificare. Aparatul poate fi folosit numai cu un alimentator care furnizează tensiune de ieșire SELV conform marajului de pe aparat.

### 1.4 Instrucțiuni generale de siguranță

Nu porniți niciodată aparatul dacă:

- aparatul, suportul de încărcare sau cablul de conectare este deteriorat;
- capul de tuns este deteriorat sau fisurat, deoarece poate răni pielea;
- aparatul a căzut, prezintă deteriorări vizibile sau funcționarea este afectată;
- aparatul este deteriorat astfel încât componentele electrice sunt expuse.

PERICOL - În fiecare dintre aceste cazuri, deconectați imediat aparatul de la rețeaua electrică.

## 1.4 Instrucțiuni generale de siguranță - continuare

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de minimum 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori cu lipsă de experiență și cunoștințe, numai dacă sunt supravegheate sau instruite privind utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Asigurați-vă că nu se rănesc la capul de tuns. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Țineți materialele de ambalare, de exemplu foliile, departe de copii.
- Așezați cablul de conectare astfel încât nimeni să nu se împiedice de el și să nu calce pe el.
- Protejați cablul de conectare împotriva deteriorărilor. Nu trageți niciodată de cablu. Scoateți cablul din priză apucând alimentatorul. Țineți cablul departe de suprafețe fierbinți. Verificați periodic dacă există deteriorări ale cablului.
- Nu expuneți aparatul pentru perioade lungi la temperaturi sub 0 °C sau peste +40 °C. Evitați lumina directă a soarelui.
- Pentru evitarea pericolelor, reparațiile trebuie efectuate numai de personal autorizat.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru întreținere și pentru înlocuirea pieselor.
- Capul de tuns nu trebuie demontat.

## 1.5 Siguranța în timpul utilizării

**PERICOL** - Nu atingeți și nu introduceți mâna în capul de tuns atunci când aparatul este pornit.

Pentru o funcționare fără probleme, capul de tuns trebuie curățat periodic și uns cu ulei în punctele corespunzătoare.

Aparatul trebuie să fie oprit atunci când:

- îl puneți jos, de exemplu pentru încărcare sau când întrerupeți scurt procesul de tuns;
- montați sau îndepărtați pieptenele distanțier;
- curățați sau ungeți aparatul.
- Utilizați aparatul de tuns numai împreună cu accesoriile originale, precum suportul de încărcare, pieptenele distanțier etc.
- Nu folosiți niciodată obiecte ascuțite, de exemplu un pieptene cu coadă, pentru a îndepărta praful sau corpurile străine din interiorul aparatului.

## 2. Încărcare

- La livrare, aparatul nu este încă pregătit pentru utilizare.
- Înainte de conectarea aparatului de tuns la priză, asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde tensiunii indicate pe plăcuța de identificare a alimentatorului.
- Pentru menținerea capacității de încărcare a bateriei, recomandăm descărcarea ocazională a bateriei prin utilizarea aparatului până la oprirea motorului.
- Încărcați aparatul timp de 8 ore înainte de prima utilizare, pentru activarea bateriei reîncărcabile incluse.
- Nu încărcați aparatul la temperaturi sub 0 °C sau peste 40 °C.
- Nu încărcați aparatul expus la lumina directă a soarelui sau la căldura unui radiator.
- Timpul standard de încărcare este de 60 de minute. Evitați timpii de încărcare prelungiți pentru a preveni deteriorarea bateriei.
- Când aparatul este încărcat complet, poate fi utilizat mai mult de 60 de minute. În timpul încărcării, indicatorul luminos roșu este aprins.
- Pentru utilizarea aparatului, mutați comutatorul în poziția ON.

### 3. Conținutul livrării

1 Aparat de tuns	5 Pieptene (12 mm)
2 Pieptene (3 mm)	6 Perie de curățare
3 Pieptene (6 mm)	7 Alimentator
4 Pieptene (9 mm)	8 Ulei



### 4. Operare, curățare și întreținere

#### Pornire și oprire:

Glisați comutatorul Pornit/Oprit înainte pentru a porni aparatul. Glisați comutatorul Pornit/Oprit înapoi pentru a opri aparatul (fig. 1).

Acest aparat de tuns poate fi folosit atât cu cablu, cât și fără cablu. Conectați alimentatorul la mufa aparatului aflată în partea inferioară, apoi conectați alimentatorul la rețeaua electrică (fig. 2).

#### Reglarea înălțimii de tăiere:

Aparatul are reglaj al înălțimii de tăiere în 4 trepte, prin comutator glisant (fig. 3). Se poate alege între 1,0 mm, 1,3 mm, 1,6 mm și 1,9 mm.

#### Utilizarea accesoriului pieptene:

Asigurați-vă că aparatul este oprit atunci când montați sau scoateți pieptenele. Sunt disponibile patru piepteni, de 3, 6, 9 și 12 mm, pentru lungimi diferite de tăiere. Așezați pieptenele pe capul de tuns și asigurați-vă că se fixează lateral (fig. 4).



Curățați și ungeți periodic aparatul cu ulei pentru a asigura funcționarea fără probleme și performanța completă a aparatului de tuns.

### Curățarea capului de tuns

La utilizare regulată, capul de tuns trebuie curățat temeinic o dată pe zi. Opriți aparatul. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare. Scoateți pieptenele distanțier și apăsați în centrul lamelor pentru a le îndepărta (fig. 5). Îndepărtați firele de păr cu peria de curățare.

Montați capul de tuns înapoi pe aparat, conform fig. 6. Asigurați-vă că este setată înălțimea maximă de tăiere (1,9 mm), că mecanismul de blocare este poziționat corect și apăsați capul de tuns pe aparat până se fixează.



### Ungerea capului de tuns

Pentru a păstra cât mai mult timp performanța bună de tăiere, capul de tuns trebuie uns regulat cu ulei: în timpul utilizării, la fiecare 15 minute, iar în timpul depozitării, preferabil zilnic. Scoateți pieptenele distanțier. Folosiți peria pentru curățarea muchiei de tăiere și pentru îndepărtarea părului dintre lame. Ungeți cu ulei zonele în care partea superioară și cea inferioară a capului de tuns se ating. Aparatul trebuie uns imediat dacă performanța de tăiere scade vizibil sau temperatura capului de tuns pare prea ridicată. Când aparatul nu este folosit, capul de tuns trebuie uns o dată pe zi.

## Înlocuirea capului de tuns

Capul de tuns este o piesă supusă uzurii. Chiar și cu o întreținere bună, performanța de tăiere se va reduce. În acel moment, capul de tuns trebuie înlocuit. Capul de tuns poate fi comandat separat ca piesă de schimb (nr. ref. 18465). La înlocuirea capului de tuns, puteți îndepărta cu peria firele de păr rămase în interiorul aparatului. Apăsăți în centrul lamelor pentru a le scoate (fig. 5). Montați noul cap de tuns conform fig. 6. Asigurați-vă că este setată înălțimea maximă de tăiere (1,9 mm), că mecanismul de blocare este poziționat corect și apăsați capul de tuns pe aparat până se fixează.

## Curățarea aparatului

Ștergeți periodic aparatul cu o cârpă umedă, apoi uscați-l prin ștergere.

### 5. Depanare

Ce trebuie făcut dacă...

#### ... aparatul nu poate fi pornit?

- Bateria este descărcată? Conectați alimentatorul și încărcați aparatul de tuns.
- Capul de tuns este uscat? Capul de tuns trebuie uns cu ulei.

#### ... capul de tuns nu funcționează uniform?

- Capul de tuns trebuie uns cu ulei.
- Lama superioară și lama inferioară se pot lipi una de alta dacă aparatul nu este folosit perioade mai lungi.

#### ... indicatorul de încărcare nu se aprinde în timpul încărcării?

- Asigurați-vă că alimentatorul este conectat corect.

#### ... aparatul se oprește singur?

- Bateria este descărcată. Încărcați aparatul de tuns.

#### ... bateria nu mai poate fi încărcată?

- Bateria sau alimentatorul este defect. Alimentatorul poate fi comandat din nou. Dacă bateria este defectă, aparatul trebuie eliminat corespunzător.

### 6. Date tehnice

Caracteristică	Aparat de tuns	Alimentator
Nr. art.	18461	18494
Viteză motor	6000 rpm	-
Timp de încărcare	60 min	-
Timp de tuns	60 min	-
Greutate	197 g	69 g
Tensiune de intrare	5V DC	100-240 V
Frecvență	-	50/60 Hz
Capacitate baterie	600 mAh	-
Consum de curent	max. 2000 mA	0,2 A
Temperatură ambientală încărcare/utilizare	0°C - 40 °C	0°C - 40 °C
Clasă de protecție	III	II
Tip protecție IP	IPX7	IPX0

Notă - Acest document păstrează informațiile tehnice și instrucțiunile de siguranță din manualul original, într-o versiune unică în limba română.