

Manual de utilizare baterii laptop



Manual de utilizare și recomandări pentru utilizarea în siguranță. Se recomandă citirea cu atenție a manualului de utilizare și respectarea recomandărilor cuprinse, referitoare la măsurile de siguranță.

În cazul în care produsul este folosit în alte scopuri decât cele descrise, produsul poate fi deteriorat. Utilizarea incorectă poate provoca, de asemenea, anumite pericole, așa cum ar fi, scurtcircuiturile, arsuri, electrocutări, etc., pentru care producătorul nu își asumă răspunderea. Produsul respectă cerințele naționale și europene aplicabile.

Utilizarea bateriei

1. Verificați conținutul ambalajului și asigurați-vă că bateria este compatibilă cu modelul dumneavoastră de laptop. În caz contrar, nu continuați înlocuirea bateriei.
2. Înainte de a înlocui bateria, opriți laptopul.
3. Bateria nouă este încărcată parțial. Înainte de încărcarea în totalitate, pentru prima dată, trebuie mai întâi descărcată până la oprirea de la sine a laptopului, oprire care are loc, de obicei, atunci când nivelul de încărcare a bateriei este de 3-5%. Preveniți descărcarea de până la 0% (stare de descărcare profundă), deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea bateriei.
4. Recomandăm ca prima încărcare a bateriei să dureze aproximativ 14 ore. Primele trei cicluri de încărcare trebuie să fie efectuate în următorul mod: descărcați bateria până la oprirea de la sine a laptopului, iar apoi încărcați bateria în mod complet. Repetați acest mod de trei ori.
5. Utilizați numai încărcătoarele cu parametrii indicați de către producătorul laptopului.
6. În cazul schimbării frecvente a bateriei, aveți grijă să păstrați curat compartimentul pentru baterie, precum și contactele.
7. Încălzirea bateriei este o născătoare de incendii și trebuie evitată.
8. Nu scoateți niciodată bateria în timpul de funcționare a laptopului.
9. În cazul unui defect sau defecțiune, întrerupeți imediat.

Mentenanța bateriei

- În scopul menținerii performanței înalte a bateriei, este necesar ca aceasta să fie în mod regulat descărcată până la oprirea de la sine a laptopului și apoi reîncărcată în mod complet. Astfel de cicluri de descărcare și încărcare trebuie să fie efectuate cel puțin o dată la două luni.
 - Bateria nu poate fi lăsată descărcată pentru mai mult de două zile, întrucât acest lucru poate provoca trecerea în starea ei de descărcare profundă și, în consecință, poate duce la deteriorarea bateriei sau scurtarea duratei sale de viață.
 - În cazul în care bateria nu va fi utilizată timp de mai mult de 3 luni, este necesar să fie încărcată pentru o capacitate minimă de 70%. În momentul reutilizării bateriei, este necesar să fie efectuate trei cicluri de încărcare, așa ca și în cazul unei baterii noi.
 - Păstrați bateria într-un loc uscat, la o temperatură de aproximativ 20°C.
 - Produsul nu este destinat jocului și nu poate fi lăsat la îndemâna copiilor, sau la apropierea animalelor.
 - Nu expuneți bateria la temperaturi extreme, surse de foc, lumina directă a soarelui, întrucât acest lucru poate provoca un incendiu sau o explozie.
 - Protejați produsul de umiditate, inundații și de infiltrarea apei.
 - Nu aruncați bateria în foc - acest lucru poate duce la incendiu, sau explozia bateriei.
 - Nu conectați conductorii metalici la polii bateriei, deoarece acest lucru poate provoca un scurtcircuit, electrocutare sau alte leziuni.
 - Nu expuneți bateria la acțiunea de greutate mecanică.
 - Nu loviți produsul de obiecte dure sau ascuțite. Șocul, lovirea, sau cădere de la o înălțime mare a produsului provoacă deteriorarea acestuia.
 - Nu demontați, reparați și nu modificați în nici un fel construcția bateriei. Întrucât, în consecință, aceste modificări ar putea provoca un incendiu sau o explozie.
 - Nu utilizați bateria imediat după ce a fost mutată de la rece la cald. Înainte de utilizare, așteptați până când bateria va avea temperatura camerei.
 - În cazul în care bateria emite un miros neobișnuit, are o temperatură foarte ridicată, există modificări ale culorii sau deformare a stratului exterior, opriți imediat utilizarea acesteia.
 - În cazul unei scurgeri de lichid din baterie, evitați contactul cu pielea și ochii. Dacă lichidul din interiorul bateriei are contact cu pielea sau cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundență și contactați serviciul de urgență sau un spital pentru primirea de ajutor medical.
 - Pentru curățarea produsului nu se recomandă utilizarea de detergenți puternici, alcool sau alți solvenți chimici.

Probleme legate de încărcarea bateriei

- La primele cicluri de încărcare a bateriei poate interveni oprirea procesului de încărcare după câteva minute. Acest lucru este normal, este necesar să scoateți bateria și să o reintroduceți apoi în laptop.
- În cazul în care bateria nu este detectată, se recomandă actualizarea versiunii de BIOS a laptopului.
- În cazul în care apare informația de incompatibilitate a bateriei, este necesar să dezactivați programul de gestionare a energiei, instalat de către producătorul laptopului.

Căștile electrice și electronice. Simbolul de gunoi tăiat aflat pe dispozitiv indică faptul că produsul este marcat și nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeurile menajere. După utilizare, produsul trebuie să fie returnat la un punct de colectare pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice, sau returnat la vânzător.

Utilizatorul produsului, în momentul în care folosește acest produs, este responsabil pentru livrarea dispozitivului la punctul corespunzător de colectare a deșeurilor, sau la vânzător. Colectarea selectivă adecvată a deșeurilor, ce permite reciclarea, prinderea și eliminarea acestora, respectând condițiile de mediu înconjurător permite la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății de asemenea, permite la recuperarea materiei prime din care este fabricat produsul în cauză. Eliminarea necorespunzătoare a produsului de către utilizator dăunează mediului și sănătății.