

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Bezpieczeństwo dzieci i zwierząt:

- Produkty takie jak roboty koszące i moduły zamiatające nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od urządzeń podczas ich pracy, aby uniknąć obrażeń.
- Akcesoria, takie jak noże do robotów koszących, powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci ze względu na ostre krawędzie.

2. Bezpieczeństwo elektryczne:

- **Akumulatory, klimatyzatory przenośne oraz mikroinwertery** należy używać zgodnie z instrukcją obsługi. Podłączaj je wyłącznie do gniazd i złączy zgodnych ze specyfikacją techniczną producenta.
- Unikaj kontaktu elektrycznych części urządzeń z wodą, chyba że są one oznaczone jako wodoodporne.
- Nie używaj uszkodzonych kabli, złączy ani akumulatorów. W przypadku zauważenia uszkodzeń natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z serwisem.

3. Wodoodporność i ochrona przed wilgocią:

- Produkty oznaczone jako wodoodporne należy używać zgodnie z ich specyfikacją. Nie zanurzaj ich głęboko ani nie ekspozuj na działanie wody przez długi czas, jeśli producent tego nie zaleca.
- Akumulatory i mikroinwertery powinny być zabezpieczone przed wilgocią, chyba że posiadają odpowiednią klasę ochrony (np. IP65/IP67).

4. Bezpieczeństwo pracy urządzeń automatycznych:

- **Roboty koszące i akcesoria do nich** powinny być używane na terenie wolnym od przeszkód, kamieni, kabli i innych przedmiotów, które mogą zakłócić pracę lub spowodować uszkodzenia.
- Przed uruchomieniem robota koszącego upewnij się, że obszar pracy jest odpowiednio oznaczony, aby uniknąć kolizji z osobami lub zwierzętami.

5. Bezpieczeństwo transportu i przechowywania:

- **Walizki i torby ochronne** do urządzeń elektronicznych lub bagażu powinny być odpowiednio zamknięte i zabezpieczone, aby uniknąć uszkodzenia zawartości podczas transportu.
- Przechowuj akumulatory i urządzenia elektryczne w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego.

6. Ryzyko mechaniczne:

- Akcesoria z ostrymi elementami, takie jak **noże do robotów koszących**, mogą powodować obrażenia. Zakładaj je zgodnie z instrukcją i używaj odpowiednich rękawic ochronnych podczas wymiany.

- Upewnij się, że wszystkie ruchome elementy urządzeń są odpowiednio zamocowane przed uruchomieniem.
-

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

- 1. Przygotowanie urządzeń do pracy:**
 - Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby prawidłowo skonfigurować urządzenie. Sprawdź, czy wszystkie elementy są odpowiednio zamocowane.
 - W przypadku robotów koszących i klimatyzatorów przenośnych upewnij się, że obszar pracy jest odpowiednio przygotowany (usunięte przeszkody, stabilne podłoże).
 - 2. Eksploatacja urządzeń elektrycznych:**
 - W przypadku **klimatyzatorów przenośnych i mikroinwerterów** używaj urządzeń w dobrze wentylowanych miejscach, aby zapobiec przegrzaniu.
 - **Akumulatory i baterie** należy ładować zgodnie z zaleceniami producenta, unikając przeładowania i całkowitego rozładowania.
 - 3. Konserwacja i czyszczenie:**
 - Regularnie czyść urządzenia, takie jak roboty koszące, z trawy, kurzu i innych zanieczyszczeń, aby zapewnić ich efektywne działanie.
 - W przypadku akcesoriów elektronicznych używaj miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj agresywnych środków chemicznych ani wody do czyszczenia elementów elektrycznych.
 - 4. Przechowywanie:**
 - Urządzenia przechowuj w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci, skrajnych temperatur oraz źródeł ciepła.
 - **Akumulatory i baterie** przechowuj w stanie częściowego naładowania, aby wydłużyć ich żywotność.
-

Dodatkowe środki ostrożności

- **Ochrona środowiska:**
 - Zużyte akumulatory i urządzenia elektroniczne należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. Nie wyrzucaj ich do zwykłych pojemników na śmieci.
 - W przypadku robotów koszących i klimatyzatorów regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia, aby uniknąć wycieków oleju, płynów chłodniczych lub innych substancji.
- **Efektywność energetyczna:**
 - Korzystaj z energooszczędnych trybów pracy, jeśli są dostępne, aby zmniejszyć zużycie energii.
 - Przechowuj urządzenia w stanie gotowości do pracy (np. z naładowanym akumulatorem) w przypadku planowanych działań outdoorowych.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se provozu spotřebiče naleznete v návodu k obsluze. Před jeho použitím si přečtěte jeho obsah a dodržujte pokyny v něm obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

1. Bezpečnost pro děti a zvířata:

- Výrobky, jako jsou sekací roboty a zametací moduly, nejsou určeny k tomu, aby je obsluhovaly děti. Abyste zabránili zranění, udržujte děti a domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od zařízení, když je v provozu.
- Příslušenství, jako jsou nože sekacích robotů, by mělo být kvůli ostrým hranám uchováváno mimo dosah dětí.

2. Elektrická bezpečnost:

- **Baterie, přenosné klimatizační jednotky a mikroinvertory** používejte v souladu s návodem k obsluze. Připojujte je pouze k zásuvkám a konektorům, které odpovídají technickým specifikacím výrobce.
- Zabraňte kontaktu elektrických částí spotřebičů s vodou, pokud nejsou označeny jako vodotěsné.
- Nepoužívejte poškozené kabely, konektory nebo baterie. Pokud zjistíte poškození, okamžitě přestaňte spotřebič používat a kontaktujte servis.

3. Odolnost vůči vodě a ochrana proti vlhkosti:

- Výrobky označené jako vodotěsné se musí používat v souladu s jejich specifikacemi. Neponořujte je hluboko ani je nevystavujte dlouhodobému působení vody, pokud to není doporučeno výrobcem.
- Baterie a mikroměniče by měly být chráněny před vlhkostí, pokud nemají odpovídající stupeň ochrany (např. IP65/IP67).

4. Bezpečnost provozu automatických zařízení:

- **Sekací roboty a jejich příslušenství** by měly být používány v prostoru bez překážek, kamenů, kabelů a jiných předmětů, které by mohly bránit provozu nebo způsobit poškození.
- Před spuštěním žacího robota se ujistěte, že je pracovní prostor řádně označen, aby nedošlo ke kolizi s lidmi nebo zvířaty.

5. Bezpečnost při přepravě a skladování:

- **Ochranné obaly a tašky** na elektronická zařízení nebo zavazadla by měly být řádně uzavřeny a zajištěny, aby nedošlo k poškození obsahu během přepravy.
- Baterie a elektrická zařízení skladujte na suchém a chladném místě, mimo dosah zdrojů tepla a slunečního záření.

6. Mechanická rizika:

- Příslušenství s ostrými částmi, jako jsou **nože žacích robotů**, může způsobit zranění. Nasazujte je podle pokynů a při jejich výměně používejte vhodné ochranné rukavice.

- Před spuštěním se ujistěte, že jsou všechny pohyblivé části zařízení řádně upevněny.

Informace o správném používání

1. Příprava zařízení k použití:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze, abyste zařízení správně nastavili. Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti řádně upevněny.
- U žacích robotů a přenosných klimatizačních zařízení se ujistěte, že je pracovní plocha řádně připravena (odstraněny překážky, stabilní půda).

2. Obsluha elektrického zařízení:

- V případě **přenosných klimatizačních zařízení a mikroinverterů** používejte zařízení v dobře větraných prostorách, aby nedošlo k jejich přehřátí.
- **Baterie a akumulátory** nabíjejte podle doporučení výrobce, vyvarujte se přebíjení a úplného vybití.

3. Údržba a čištění:

- Pravidelně čistěte zařízení, jako jsou robotické sekačky, od trávy, prachu a jiných nečistot, abyste zajistili efektivní provoz.
- U elektronického příslušenství používejte měkký, suchý hadřík. K čištění elektrických součástí nepoužívejte agresivní chemikálie ani vodu.

4. Skladování:

- Skladujte zařízení na suchém a bezpečném místě, mimo dosah vlhkosti, extrémních teplot a zdrojů tepla.
- **Baterie a akumulátory** skladujte v částečně nabitém stavu, abyste prodloužili jejich životnost.

Další bezpečnostní opatření

- **Ochrana životního prostředí:**
 - Použité baterie a elektronická zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy o elektronickém odpadu. Nevyhazujte je do běžných kontejnerů na odpad.
 - U žacích robotů a klimatizačních jednotek pravidelně kontrolujte jejich stav, aby nedošlo k úniku oleje, chladicí kapaliny nebo jiných látek.
- **Energetická účinnost:**
 - Používejte energeticky úsporné provozní režimy, pokud jsou k dispozici, abyste snížili spotřebu energie.
 - Udržujte jednotky v provozuschopném stavu (např. s nabitou baterií) pro plánované venkovní aktivity.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa prevádzky spotrebiča nájdete v návode na obsluhu. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

1. **Bezpečnosť pre deti a zvieratá:**

- Výrobky, ako sú kosiace roboty a zametacie moduly, nie sú určené na obsluhu deťmi. Počas prevádzky zariadenia sa k nemu nepribližujte, aby sa deti a domáce zvieratá nezranili.
- Príslušenstvo, ako sú nože kosiaceho robota, by malo byť kvôli ostrým hranám uložené mimo dosahu detí.

2. **Elektrická bezpečnosť:**

- **Batérie, prenosné klimatizačné zariadenia a mikroinvertory** používajte v súlade s návodom na obsluhu. Pripájajte ich len do zásuviek a konektorov, ktoré sú v súlade s technickými špecifikáciami výrobcu.
- Zabráňte kontaktu elektrických častí spotrebičov s vodou, pokiaľ nie sú označené ako vodotesné.
- Nepoužívajte poškodené káble, konektory alebo batérie. Ak spozorujete poškodenie, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte servis.

3. **Odolnosť voči vode a ochrana proti vlhkosti:**

- Výrobky označené ako vodotesné sa musia používať v súlade s ich špecifikáciami. Neponárajte ich hlboko ani ich nevystavujte dlhodobému pôsobeniu vody, pokiaľ to neodporúča výrobca.
- Batérie a mikrostriedače by mali byť chránené pred vlhkosťou, pokiaľ nemajú príslušnú triedu ochrany (napr. IP65/IP67).

4. **Bezpečnosť prevádzky automatických zariadení:**

- **Kosiace roboty a ich príslušenstvo** by sa mali používať v priestore bez prekážok, kameňov, káblov a iných predmetov, ktoré by mohli brániť v prevádzke alebo spôsobiť poškodenie.
- Pred spustením kosiaceho robota sa uistite, že pracovný priestor je riadne označený, aby sa predišlo kolíziám s ľuďmi alebo zvieratami.

5. **Bezpečnosť pri preprave a skladovaní:**

- **Ochranné obaly a tašky** na elektronické zariadenia alebo batožinu by mali byť riadne uzavreté a zaistené, aby sa zabránilo poškodeniu obsahu počas prepravy.
- Batérie a elektrické zariadenia skladujte na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla a slnečného žiarenia.

6. **Mechanické riziká:**

- Príslušenstvo s ostrými časťami, ako sú **nože žacieho robota**, môže spôsobiť poranenie. Nasadzujte ich podľa pokynov a pri ich výmene používajte vhodné ochranné rukavice.

- Pred spustením sa uistite, že sú všetky pohyblivé časti zariadenia riadne upevnené.

Informácie o správnom používaní

1. Príprava zariadenia na používanie:

- Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu, aby ste zariadenie správne nastavili. Skontrolujte, či sú všetky komponenty správne upevnené.
- V prípade kosiacich robotov a prenosných klimatizačných zariadení sa uistite, že je pracovný priestor správne pripravený (odstránené prekážky, stabilný podklad).

2. Prevádzka elektrického zariadenia:

- V prípade **prenosných klimatizátorov a mikroinvertorov** používajte zariadenie v dobre vetraných priestoroch, aby ste zabránili prehriatiu.
- **Batérie a** akumulátory nabíjajte podľa odporúčaní výrobcu, pričom sa vyhnite prebíjaniu a úplnému vybitiu.

3. Údržba a čistenie:

- Zariadenia, ako sú robotické kosačky, pravidelne čistite od trávy, prachu a iných nečistôt, aby sa zabezpečila ich efektívna prevádzka.
- V prípade elektronického príslušenstva používajte mäkkú, suchú handričku. Na čistenie elektrických komponentov nepoužívajte agresívne chemikálie ani vodu.

4. Skladovanie:

- Zariadenie skladujte na suchom a bezpečnom mieste, mimo dosahu vlhkosti, extrémnych teplôt a zdrojov tepla.
- **Batérie a** nabíjateľné **batérie** skladujte v čiastočne nabitom stave, aby ste predĺžili ich životnosť.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

• Ochrana životného prostredia:

- Použité batérie a elektronické zariadenia zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o elektronickom odpade. Nevyhadzujte ich do bežných nádob na odpad.
- V prípade kosiacich robotov a klimatizačných zariadení pravidelne kontrolujte stav zariadenia, aby nedošlo k úniku oleja, chladiacej kvapaliny alebo iných látok.

• Energetická účinnosť:

- Ak sú k dispozícii, používajte energeticky úsporné prevádzkové režimy, aby ste znížili spotrebu energie.
- Jednotky udržiavajte v prevádzkyschopnom stave (napr. s nabitou batériou) pre plánované činnosti v exteriéri.