

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Instrukcja obsługi

Wielofunkcyjna podręczna

Myjka parowa



KD5397



Instrukcja obsługi – Odkurzacz parowy

✅ Zbiornik 1L pozwala na ok. 20–30 minut pracy, dzięki czemu na jednym napełnieniu ogarniesz np. całą łazienkę albo kuchnię bez przerywania

Zasady bezpieczeństwa

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych zaleceń, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie urządzenia.

Przed pierwszym użyciem odkurzacza parowego należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją obsługi.

OSTRZEŻENIE:

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała, należy przestrzegać poniższych zasad:

Urządzenie nie powinno być używane jako zabawka, a szczególną ostrożność należy zachować w przypadku korzystania z niego przez dzieci lub w ich pobliżu. Nie należy używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, ani jeśli urządzenie zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub miało kontakt z wodą.

Nie wolno przeprowadzać czynności serwisowych ani konserwacyjnych, gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania. Należy unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami, ponieważ istnieje ryzyko poparzenia w wyniku kontaktu z gorącymi elementami metalowymi, wodą lub parą. Urządzenia nie należy odwracać do góry dnem, gdyż może zawierać gorącą wodę, a strumienia pary nie wolno kierować w stronę ludzi ani zwierząt, ponieważ może to spowodować poważne oparzenia.

Urządzenie należy chronić przed działaniem deszczu oraz przechowywać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Nie wolno umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscach, z których mogłoby spaść lub zostać wciągnięte do zlewu lub wanny.

Po zakończeniu użytkowania oraz przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych lub diagnostycznych należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Urządzenie nie powinno pozostawać bez nadzoru podczas pracy ani wtedy, gdy jest podłączone do gniazdka elektrycznego.

Nie należy uruchamiać urządzenia bez wody w zbiorniku. Przewodu zasilającego nie wolno używać do przenoszenia urządzenia ani jako uchwytu, nie należy go przytrząsać drzwiami, przeciągać przez ostre krawędzie ani narażać na działanie wysokich temperatur. Wtyczkę należy wyjmować z gniazdka, trzymając za wtyk, a nie za przewód.

Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów urządzenia ani używać go w przypadku ich zablokowania. Zabrania się stosowania urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach wypełnionych oparami farb olejnych, rozpuszczalników, substancji przeciwmołowych, łatwopalnego pyłu lub innych wybuchowych bądź toksycznych oparów.

Urządzenie nie jest przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń i powinno być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Należy stosować wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta.

Do zbiornika na wodę nie wolno dodawać żadnych środków chemicznych, detergentów, perfum ani olejków, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub stworzyć zagrożenie dla użytkownika. Zaleca się stosowanie zwykłej wody z kranu lub wody destylowanej, szczególnie w przypadku twardej wody.

Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie należy zanurzać żadnej części urządzenia w wodzie ani innych cieczach.

Podczas korzystania z urządzenia należy mieć na uwadze, że wysoka temperatura i ciśnienie pary mogą uszkodzić niektóre powierzchnie lub materiały, dlatego zawsze zaleca się przeprowadzenie próby na niewielkim, niewidocznym fragmencie czyszczonej powierzchni. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku drewna lakierowanego, skóry, tworzyw sztucznych oraz tkanin takich jak akryl, aksamit czy len.

Uwaga: Do zbiornika należy wlewać wyłącznie chłodną wodę, ponieważ użycie innych substancji może uszkodzić element grzewczy i skutkować utratą gwarancji.

Uwaga: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nie należy kierować strumienia pary w stronę ludzi, zwierząt ani gniazdek elektrycznych.

Funkcje urządzenia

Odkurzacz parowy wykorzystuje sprężoną parę wodną do skutecznego usuwania tłuszczu, zabrudzeń i osadów, oferując jednocześnie ekologiczne rozwiązanie czyszczące bez użycia agresywnych środków chemicznych. Dzięki różnorodnym końcówkom urządzenie może być stosowane do wielu zastosowań, takich jak czyszczenie tapicerki, fug, płytek, płyt grzewczych, a także trudno dostępnych miejsc przy użyciu przedłużonej dyszy natryskowej.

Urządzenie umożliwia odświeżanie tkanin, zasłon i pościeli, a także skuteczne czyszczenie okien, luster oraz drzwi szklanych. Doskonale sprawdza się również przy czyszczeniu blatów, zlewów, prowadnic drzwi przysznicowych, a także powierzchni kuchennych, sprzętów domowych i elementów samochodowych. Oferuje funkcje odtłuszczania, głębokiego czyszczenia, dezynfekcji oraz sanitacji.

Ostrzeżenie: Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia powierzchni odpornych na wysoką temperaturę. Nie należy używać go na miękkich tworzywach sztucznych, nieszczelnym drewnie ani zimnym szkłe. W przypadku powierzchni pokrytych woskiem lub środkami nabłyszczającymi może dojść do utraty połysku pod wpływem pary.

Instrukcja użytkowania

Przed napełnieniem urządzenia wodą należy upewnić się, że nie jest ono podłączone do zasilania. Następnie należy otworzyć korek bezpieczeństwa i wlać około 1000 ml wody, unikając przepełnienia zbiornika, po czym szczelnie zamknąć korek.

Po podłączeniu przewodu zasilającego do źródła energii na wyświetlaczu pojawi się sygnał świetlny. Należy dobrać odpowiednią końcówkę czyszczącą i wygodnie chwycić uchwyt, a następnie uruchomić urządzenie przyciskiem zasilania.

Po włączeniu należy odczekać około 15 sekund na nagrzanie urządzenia, przy czym początkowy wypływ wody jest zjawiskiem normalnym. Ilość pary można regulować za pomocą przycisków „Plus” i „Minus”.

Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania, opróżnić zbiornik z wody oraz pozostawić do całkowitego ostygnięcia przed czyszczeniem lub przechowywaniem w suchym i chłodnym miejscu.

Konserwacja i pielęgnacja

Aby zapewnić długotrwałą i wydajną pracę urządzenia, konieczne jest regularne usuwanie osadów kamienia. W przypadku spadku wydajności pary lub zatkania dyszy należy przygotować roztwór kwasu cytrynowego i wody w proporcji 1:5, a następnie przeprowadzić proces odkamieniania poprzez uruchomienie urządzenia na kilka minut.

Po zakończeniu odkamieniania należy przepłukać urządzenie czystą wodą i ponownie uruchomić je na kilka minut, aby usunąć pozostałości roztworu. Regularna konserwacja pozwoli utrzymać urządzenie w optymalnym stanie technicznym i zapewni jego efektywne działanie przez długi czas.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: Foreintrade S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Myjka parowa (oznaczone znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD5397

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2006/42/EC Machinery Directive
2. 2014/30/EU EMC Directive
3. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
4. 2000/14/WE Noise Emission Directive

Według norm:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A14:2019+A15:2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Modrzewiowa 54, 05-555 Janówek

Ma Dong Hui, Janówek, 11.06.2025