







## Ghid rapid

### Reglarea sistemului de dedurizare a apei

Performanța de spălare, clătire și uscare a mașinii de spălat vase se va îmbunătăți atunci când sistemul de dedurizare a apei este reglat corect.







Pentru reglare, aflați mai întâi duritatea apei din zona dvs. și ajustați conform indicațiilor de mai jos.

- Desfaceți banda de testare.
  - Deschideți robinetul și lăsați apa să curgă aprox. 1 minut.
  - Introduceți banda de testare în apă timp de 1 secundă.
  - Scoateți banda din apă și scuturați-o.
  - Așteptați 1 minut.
  - Faceți reglajul necesar conform rezultatului de pe banda de testare.
- Nivel 0 
- Nivel 1 
- Nivel 2 
- Nivel 3 
- Nivel 4 
- Nivel 5 

#### După determinarea durității apei:

1. Apăsați simultan tasta Pornit/Oprit și tasta programului P2 timp de 3 secunde pentru a intra în meniul Setări după pornirea aparatului cu tasta Pornit/Oprit; în funcție de model, puteți intra în meniul Setări apăsând tasta P3 timp de 3 secunde.
2. Treceți la poziția „r” de pe afișaj apăsând tasta P2.
3. Setăți nivelul potrivit selectând una dintre pozițiile „r:1”, „r:2”, „r:3”, „r:4” sau „r:5” cu tasta programului P3.
4. Pentru salvare, ieșiți din meniul Setări apăsând tasta Pornit/Oprit a aparatului timp de 3 secunde. Setările vor fi salvate automat.

#### Tabel de reglare a nivelului de duritate a apei

Nivel duritate	Duritate apă engleză °dE	Duritate apă germană °dH	Duritate apă franceză °dF	Indicator nivel duritate apă
Nivel 0 	0-5	0-4	0-8	Apăsați tasta Selecție pentru a comuta nivelul la poziția 1. (1)
Nivel 1 	6-9	5-7	9-13	Apăsați tasta Selecție pentru a comuta nivelul la poziția 2. (2)
Nivel 2 	10-15	8-12	14-22	Apăsați tasta Selecție pentru a comuta nivelul la poziția 3. (3)
Nivel 3 	16-19	13-15	23-27	Apăsați tasta Selecție pentru a comuta nivelul la poziția 4. (4)
Nivel 4 	20-24	16-19	28-34	Apăsați tasta Selecție pentru a comuta nivelul la poziția 5. (5)
Nivel 5 	25-62	20-50	35-90	Apăsați tasta Selecție pentru a comuta nivelul la poziția 5. (5)

Ghid util pentru întreținerea mașinii de spălat vase - piese de schimb și accesorii pe [ElectroPiese.ro](http://ElectroPiese.ro).  
Pentru reparații electrocasnice, sfaturi practice și depanare: [lauSiRepar.ro](http://lauSiRepar.ro).