INSTRUMENTE ESENȚIALE STEM

PLANETARIU PROIECTOR

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Informații de siguranță (pag. 01–02)

⚠️ **AVERTISMENTE!**

Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani. Piese mici, pericol de sufocare. Verificați dacă toate piesele sunt incluse în cutie, conform listei de echipamente. Păstrați ambalajul și instrucțiunile, conțin informații importante! Orice ambalaj, inclusiv benzi adezive, piese de plastic, cabluri de legare, etichete etc., nu fac parte din produs și nu sunt sigure pentru joaca copiilor. Pentru siguranța copiilor dvs., eliminați materialele de ambalare de mai sus. Manualul conține informații importante, așadar vă rugăm să-l păstrați pentru consultări ulterioare.

Instalarea bateriilor

1. Întoarceți produsul și asigurați-vă că este oprit.
2. Deșurubați capacul compartimentului bateriilor cu o șurubelniță.
3. Introduceți 4 baterii noi AA de 1,5 V (LR06/mărimea 5), respectând polaritatea corectă (+, −), așa cum se arată în diagrama de mai jos.
4. Puneți la loc capacul bateriilor și strângeți șuruburile.

Diagrame:

- Deșurubați capacul bateriilor în sens antiorar și scoateți-l (ca în diagramă).
- Puneți la loc capacul bateriilor și înșurubați-l în sens orar pentru a-l strânge (ca în diagramă).

Note privind utilizarea bateriilor

1. Se pot folosi baterii alcaline sau zinc-carbon etc. și baterii reîncărcabile (Ni-Cd). Nu amestecați baterii alcaline standard (zinc-carbon) cu baterii reîncărcabile (Ni-Cd).
2. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie încărcate.
3. Bateriile reîncărcabile se încarcă doar sub supravegherea unui adult.

4. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare.
5. Nu amestecați tipuri diferite de baterii sau baterii noi cu baterii folosite.
6. Bateriile trebuie introduse respectând polaritatea corectă (+/−).
7. Bateriile consumate trebuie scoase din jucărie.
8. Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
9. Scoateți bateriile dacă jucăria nu va fi folosită o perioadă îndelungată.
10. Nu aruncați bateriile în foc.
11. Această jucărie nu este potrivită pentru copii sub 3 ani.
12. Folosiți doar transformatorul recomandat pentru jucărie: ieșire DC 5V 2A.
13. Transformatorul nu este jucărie.
14. Deconectați jucăria de la transformator înainte de curățare.
15. Verificați periodic cablurile, ștecherele, carcasa și alte componente ale transformatorului pentru deteriorări. Dacă găsiți deteriorări, nu mai folosiți jucăria până la efectuarea reparațiilor.
16. Nu conectați jucăria la alte surse de alimentare decât cele recomandate.

Pag. 03 – Probleme frecvente și depanare

Probleme frecvente și depanare

Dacă dispozitivul nu mai răspunde, urmați acești pași:

1. Opriți alimentarea.
2. Scoateți bateriile pentru a întrerupe alimentarea.
3. Lăsați dispozitivul câteva minute înainte de a reintroduce bateriile.
4. Porniți din nou și folosiți dispozitivul.
5. Dacă dispozitivul tot nu funcționează, înlocuiți bateriile cu unele noi.

Întreținere

1. Ștergeți jucăria ușor cu o bucată de material moale și uscat pentru a păstra carcasa curată.

2. Țineți unitatea principală departe de lumina soarelui și de orice altă sursă de căldură.
3. Scoateți bateriile dacă jucăria nu va fi folosită o perioadă îndelungată.
4. Nu atingeți unitatea principală cu obiecte dure și nu încercați să o dezasamblați.
5. Nu introduceți unitatea principală în apă; țineți-o ferită de umezeală.

Pag. 04 – Lista de piese

- Unitate principală proiector
- Disc cu imagini × 3
- Suport pentru disc de proiecție
- Cablu de alimentare USB-C

Pag. 05 – Descrierea produsului

Părți indicate pe imagini:

- Roată de focalizare
- Buton Pornit/Oprit
- Buton volum
- Buton mod
- Port USB-C
- Suport pentru disc de proiecție
- Disc 1, Disc 2, Disc 3
- Capac baterii
- Suport proiector

Pag. 06 – Instrucțiuni de utilizare

1. Recomandare de utilizare

Se recomandă folosirea produsului într-un mediu interior slab luminat, pentru a reduce impactul luminii ambientale. Alegeți un perete sau un ecran drept și liber ca suprafață de proiecție, pentru cea mai bună experiență.

2. Instrucțiuni de alimentare

(1) Cu cablul de alimentare USB Type-C conectat, porniți unitatea principală, iar proiecția se va activa. Dacă timp de 30 de minute nu există nicio acțiune din partea utilizatorului, se va auzi muzica de oprire, iar unitatea principală va intra în starea de oprire, dezactivând toate funcțiile.

(2) Cu 4 baterii noi AA de 1,5 V (LR06/mărimea 5) instalate, porniți unitatea principală, iar proiecția se va activa. În modul de alimentare pe baterii, dacă timp de 5 minute nu există nicio acțiune din partea utilizatorului, se va auzi muzica de oprire, iar unitatea principală va intra în starea de oprire, dezactivând toate funcțiile.

Pag. 07 – Comutatoarele

Buton Pornit/Oprit

Apăsați pentru a porni alimentarea. Se va reda o melodie de pornire și funcția de proiecție se va activa. Apăsați din nou pentru a opri alimentarea principală; se va reda o melodie de oprire și toate funcțiile se vor opri.

Buton volum

În starea pornit:
Apăsați pentru a parcurge nivelurile de volum:

- Prima apăsare: volum ridicat
- A doua apăsare: mut
- A treia apăsare: volum redus

Volumul se schimbă în această ordine la fiecare apăsare.

Buton mod

În starea pornit:
Apăsați pentru a comuta între modul Învățare și modul Atmosferă. Modul implicit este modul Învățare.

- Prima apăsare: activează modul Atmosferă. În modul Atmosferă, discul de proiecție se rotește pe fundalul muzical corespunzător imaginii.

- A doua apăsare: activează modul Învățare. În modul Învățare, discul de proiecție se rotește, iar vocea educativă corespunzătoare imaginii redate.

(Notă: la a doua apăsare, textul original spune că discul „comută" la vocea educativă a imaginii corespunzătoare.)

Pag. 08 – Cum se folosește

Utilizare 1:

1. Introduceți discul de proiecție asamblat (pașii de asamblare sunt arătați în diagramă).
2. Apăsați butonul Pornit/Oprit pentru a porni dispozitivul, reglați volumul cu butonul de volum și comutați între modul Învățare și modul Atmosferă cu butonul de mod.
3. Rotiți roata de focalizare la stânga și la dreapta până când imaginea este clară.
4. Deschideți suportul de jos pentru a regla unghiul de proiecție.
5. Pentru a înlocui sau scoate un slide:
    1. Scoateți suportul discului de proiecție și răsturnați-l la 180 de grade.
    2. Aliniați gaura centrală a slide-ului cu centrul suportului și fixați-l bine.
    3. După asamblarea slide-ului, răsturnați din nou discul de proiecție la 180 de grade și reintroduceți-l conform marcajelor cu săgeată.
    4. Finalizați asamblarea.

Coformitate Directiva EMC 2014/30/UE si **Directiva 2009/48/CE privind siguranța jucăriilor**

Acest dispozitiv respectă toate directivele de siguranță. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferența care poate cauza o funcționare nedorită.

Avertisment: Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva

interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Creșteți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Note privind eliminarea componentelor electrice și electronice

Componentele electronice ale acestui produs sunt reciclabile. De dragul mediului, nu le aruncați la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de viață. Acestea trebuie livrate la o locație de colectare a deșeurilor electronice, așa cum este indicat de următorul simbol:

Informații editoriale

Ediție © 2025 Topbright Animation all rights reserved

Distribuit în Romania de Boribon Com SRL
Email: contact@boribon.ro
Site: www.boribon.ro