Rachetă cu apă „Aerospace Power Rocket" – Science Can

Traducere în limba română a manualului de utilizare

Cod produs: 160142

Traducerea urmează structura panourilor din piantul EN

Panou 1 – Copertă

Titlu produs

RACHETĂ AEROSPAȚIALĂ CU PROPULSIE

Avertismente

- Vârsta recomandata: 6+ ani
- ATENȚIE! Pericol de sufocare – piese mici. Nu este potrivit copiilor sub 3 ani.

Panou 2 – Text de prezentare

LANSĂRI DIVERSE ȘI EXPLORARE UȘOARĂ, ÎNVAȚĂ PRINCIPIILE DINAMICII.

- Propulsie hidrodinamică și aerodinamică.
- Descoperă lumea fascinantă a tehnologiei aerospațiale, ca și cum ai fi la o rampă de lansare reală.
- Pentru joacă în aer liber și consum de energie, noua activitate favorită, departe de telefon.
- Parașută proprie, care amortizează coborârea și protejează racheta la aterizare.
- Pompă portabilă de înaltă presiune, pe care o pot folosi și copiii singuri.

Panou 3 – Cuprins

CUPRINS

Secțiune (RO)	Original (EN)	Pagină
Lista accesoriilor	Accessories list	P. 01
Instrucțiuni de lansare a rachetei	Rocket launch instructions	P. 02
Măsuri de precauție	Precautions	P. 04

Panou 4 – Lista accesoriilor (P. 01)

LISTA ACCESORIILOR

- Vârful rachetei
- Corpul rachetei
- Bază
- Pompă

Panou 5 – Instrucțiuni de lansare (P. 02)

INSTRUCȚIUNI DE LANSARE A RACHETEI

PAȘI DE UTILIZARE:

1. Așază baza pe un teren stabil și conectează duza de aer a pompei la orificiul de admisie al bazei, așa cum se vede în imagine, astfel încât îmbinarea să fie fermă.
2. Toarnă apă curată în sticlă până la linia de nivel marcată.
3. Introdu corpul-sticlă în portul de conectare al bazei și asigură-te că îmbinarea este fermă. La montare, ai grijă să nu se verse apa din sticlă.

Poți ține sticla în mână și să introduci baza răsturnată peste gura sticlei. [vezi Figura 1]

Panou 6 – Instrucțiuni de lansare (P. 03)

INSTRUCȚIUNI DE LANSARE A RACHETEI

4. Metoda de pliere a parașutei:

- (1) Întinde parașuta [vezi Figura 1];
- (2) Pliaz-o de sus în jos, cât mai strâns posibil [vezi Figura 2];
- (3) Înfășoară uniform firul parașutei în sensul plierii [vezi Figura 3];
- (4) Așază parașuta pe capac [vezi Figura 4], apoi fixează ușor vârful rachetei pe capac și ține-l vertical [vezi Figura 5].

5. Strânge bine vârful rachetei pe sticlă și rotește-l în sens orar de-a lungul canalului, pentru a finaliza montarea rachetei.

Panou 7 – Instrucțiuni de lansare și precauții (P. 04)

INSTRUCȚIUNI DE LANSARE A RACHETEI

6. Calcă pe pompă și apasă ritmic cu ambele mâini până când racheta este lansată. Pomparea continuă ușurează lansarea.

Sfaturi:

4. Înălțimea de lansare este de aproximativ 12 metri.
5. Înălțimea depinde de factori precum cantitatea de apă introdusă, adâncimea la care este introdus corpul-sticlă în bază și frecvența pompării.

MĂSURI DE PRECAUȚIE:

6. Pentru ca parașuta să se deschidă corect, respectă cu atenție metoda de pliere a parașutei.
7. Măsuri de siguranță: folosește produsul într-un spațiu deschis, pentru ca racheta să nu cadă peste persoane; nu lansa de pe clădiri înalte, pentru a evita rănirea cauzată de obiecte care cad de la înălțime; în timpul lansării nu privi racheta de deasupra, deoarece te poate lovi.
8. Dacă, după pompare, racheta tot nu se lansează, păstrează o distanță de 2 metri și verifică dacă există scăpări de aer. Dacă există scăpări de aer, verifică dacă în sticlă mai este presiune ridicată. Când racheta este sub presiune, orientează-o spre o zonă liberă, fără persoane, și scoate-o încet din bază (există risc să țâșnească, așa că asigură-te că racheta este îndreptată spre un loc gol și sigur și evită jetul de apă). Când în sticlă nu mai este presiune, verifică dacă sticla este așezată drept și fixată bine pe bază și dacă produsul nu este deteriorat. Dacă nu există scăpări de aer, continuă pomparea până la lansare.