

MANUAL DE UTILIZARE

Ciocan de Lipit Fără Fir cu Afișaj LCD, Încărcare USB-C, Set Complet



Vă mulțumim că ați ales acest ciocan de lipit fără fir. Citiți acest manual cu atenție înainte de prima utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

1. Conținutul pachetului

- 1x Ciocan de lipit wireless cu ecran LCD
- 1x Vârf de lipit
- 1x Fir de lipit (cositor)
- 1x Pastă de lipit
- 1x Suport cu burete de curățare
- 1x Cablu de încărcare USB-C
- 1x Manual de utilizare

Verificați la despachetare dacă toate componentele de mai sus sunt prezente. Dacă lipsește ceva, contactați vânzătorul.



Conținutul cutiei de depozitare: ciocan de lipit, suport cu burete, fir de lipit, pastă de lipit și cablu USB-C.

2. Specificații tehnice

Alimentare	Acumulator reîncărcabil 1000mAh
Putere	10W
Conector de încărcare	USB-C (doar 5V / 1A, fără încărcare rapidă)
Timp de încărcare	aprox. 2 ore
Autonomie de funcționare	aprox. 30 minute
Afișaj	LCD, indicare temperatură
Oprire automată	după 10 minute de inactivitate
Dimensiuni	21,5 × 9 × 4 cm
Greutate	310 g
Culoare	Negru-Gri

3. Pornirea și oprirea aparatului

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde pentru a porni ciocanul de lipit.
2. Ecranul LCD se va aprinde și va afișa temperatura curentă a vârfului.
3. Pentru oprire, apăsați și mențineți din nou butonul de pornire timp de 5 secunde.

⚠ Aparatul se oprește automat după 10 minute de inactivitate, ca măsură de siguranță și pentru economisirea bateriei.



Vârful de lipit detașabil, tastele de comandă (pornire, temperatură), afișaj LCD digital și portul de încărcare USB-C.

4. Reglarea temperaturii

Temperatura vârfului se ajustează prin apăsarea scurtă a butonului dedicat de pe corpul aparatului. Fiecare apăsare modifică valoarea afișată pe ecranul LCD. Așteptați câteva secunde după fiecare ajustare pentru ca vârful să atingă temperatura setată înainte de a începe lipirea.

Recomandare: pentru componente electronice sensibile (SMD, circuite integrate), folosiți o temperatură moderată și un timp de contact scurt, pentru a evita supraîncălzirea componentelor.

5. Încărcarea acumulatorului

1. Conectați cablul USB-C furnizat la portul de încărcare al ciocanului de lipit.
2. Conectați celălalt capăt al cablului la un adaptor USB sau la un port USB (5V / 1A).
3. Încărcarea completă durează aproximativ 2 ore.

Aparatul poate fi folosit și în timpul încărcării, dacă este necesar — funcționarea continuă în acest mod nu este afectată de conectarea cablului USB-C.

⚠ Nu folosiți încărcătoare rapide (Quick Charge/PD) — aparatul acceptă exclusiv alimentare standard 5V/1A. Utilizarea unui încărcător necorespunzător poate deteriora acumulatorul.



Indicator LED la portul USB-C: roșu în timpul încărcării, verde când încărcarea este completă.

6. Măsurile de siguranță

- Vârful ciocanului de lipit atinge temperaturi ridicate în timpul utilizării — evitați contactul direct cu pielea.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat cât timp este pornit.
- Folosiți întotdeauna suportul furnizat pentru a așeza ciocanul de lipit atunci când nu este în mână.
- Lucrați într-un spațiu bine ventilat — fumul rezultat din topirea cositorului și fluxului poate fi iritant pentru căile respiratorii.
- Nu expuneți aparatul la umezeală sau la condiții de depozitare cu temperaturi extreme.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor fără supraveghere.
- Lăsați vârful să se răcească complet înainte de a-l schimba sau de a depozita aparatul.
- Nu deschideți carcasa aparatului — nu conține componente reparabile de către utilizator.

7. Întreținere și curățare

Curățați vârful de lipit periodic pe buretele umed din suport, pentru a îndepărta excesul de cositor și oxizii formați. Un vârf curat asigură un transfer termic eficient și lipituri de calitate.

După utilizare, lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l depozita. Ștergeți carcasa cu o cârpă uscată sau ușor umedă — nu folosiți solvenți sau substanțe abrazive.

Dacă vârful de lipit este uzat sau deteriorat, înlocuiți-l cu un vârf compatibil (ex. seria C210) pentru a menține performanța aparatului.

8. Depozitare

Depozitați aparatul într-un loc uscat, ferit de praf și de temperaturi extreme, de preferință în ambalajul original sau într-o cutie de scule. Dacă nu utilizați aparatul o perioadă mai lungă de timp, se recomandă încărcarea acumulatorului la aproximativ 50% pentru a-i prelungi durata de viață.



Ciocanul de lipit alimentat printr-un hub USB — poate fi folosit conectat la orice sursă USB standard.

9. Depanare

Aparatul nu pornește	Verificați nivelul bateriei; încărcați aparatul folosind cablul USB-C furnizat
Vârful nu se încălzește suficient	Verificați dacă temperatura setată este adecvată; verificați contactul vârfului cu elementul de încălzire
Autonomie redusă a bateriei	Normal după utilizare intensivă; reîncărcați complet aparatul
Aparatul se oprește singur	Funcție normală de oprire automată după 10 minute de inactivitate

Producător: anzado GmbH, Römerstadt 2-4, 66121 Saarbrücken, Germania.

Acest manual a fost tradus și adaptat în limba română pe baza informațiilor tehnice furnizate de producător. În caz de neconcordanță, prevalează documentația originală a producătorului.