

MANUAL DE UTILIZARE "Redresor inteligent baterii auto 12V 10A / 24V 5A Foxsur"

Cod produs: SKU3585

MANUAL DE UTILIZARE "Redresor inteligent baterii auto 12V 10A / 24V 5A Foxsur"

Cod produs: SKU3585

****Ce este produsul / la ce se foloseste:****

Redresorul inteligent Foxsur este un incarcator automat pentru baterii auto de 12V si 24V, potrivit pentru acumulatori plumb-acid, AGM, GEL, EFB si SLA. Este destinat reincarcarii si intretinerii bateriilor de autoturisme, motociclete si vehicule utilitare.

****Pasi de punere in functiune:****

1. Asigurati-va ca redresorul este deconectat de la reseaua electrica inainte de conectarea la baterie.
2. Conectati clemele: rosu la borna (+) si negru la borna (-) a bateriei.
3. Conectati redresorul la priza de 230V.
4. Selectati tensiunea corespunzatoare (12V sau 24V) si modul dorit (auto, motocicleta, AGM etc.).
5. Procesul de incarcare va porni automat, iar ecranul LCD va afisa starea bateriei.
6. Dupa finalizare, deconectati redresorul din priza si apoi scoateti clemele de pe baterie.

****Tensiuni / alimentare / conditii de utilizare:****

- Tensiune de intrare: 220-240V AC / 50-60Hz
- Curent incarcare: max. 10A (12V) / 5A (24V)
- Capacitate baterie suportata: 4Ah - 120Ah
- Temperatura de lucru: -10 C - +40 C
- Umiditate admisa: <85% RH

****Avertismente de siguranta:****

- Nu utilizati dispozitivul in spatii umede sau in apropierea surselor de caldura.
- Nu acoperiti redresorul in timpul functionarii; asigurati ventilarea corespunzatoare.
- Nu inversati polaritatea clemelor; risc de scurtcircuit!
- Nu lasati redresorul nesupravegheat pentru perioade indelungate.
- Nu desfaceti carcasa produsului; interventiile neautorizate anuleaza garantia.
- A nu se lasa la indemana copiilor.

****Informatii suplimentare:****

- Tip afisaj: LCD digital cu indicatoare pentru tensiune, curent si nivel de incarcare.
- Protectii: supraincercare, supraincalzire, scurtcircuit, polaritate inversata.
- Compatibil cu baterii plumb-acid si GEL.

****Date importator / producator:****

Neoallbet SRL (Techstar)

Sediu social birouri: loc. Bragadiru, jud. Ilfov,

Str. Curcubeului Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 si Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

****Declaratia UE de conformitate este disponibila la adresa:****

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4297.pdf