

Manual de utilizare pentru Tastatura Wireless Techstar® R15 QWERTY Air Mouse, Telecomandă Mini

Descrierea produsului: Tastatura wireless Techstar® R15 QWERTY Air Mouse este o telecomandă multifuncțională de tip mini, echipată cu funcție de Air Mouse și tastatură completă QWERTY. Ideală pentru controlul televizoarelor inteligente, media playere și PC-uri, această tastatură oferă o navigare ușoară și funcționalități suplimentare pentru experiența multimedia.

Caracteristici principale:

- **Air Mouse integrat:** Permite controlul cursorului prin mișcarea telecomenzii în aer.
 - **Tastatură completă QWERTY:** Tastatură compactă pe partea din spate pentru introducerea rapidă de text.
 - **Compatibilitate multiplă:** Funcționează cu Android TV, Windows, Mac, Linux și alte dispozitive cu port USB.
 - **Wireless prin receptor USB:** Conectare ușoară și rapidă fără cabluri.
-

Conținutul pachetului:

1. Tastatura wireless Techstar® R15 QWERTY Air Mouse
 2. Receptor USB wireless
 3. Cablu USB pentru încărcare
 4. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Conectivitate:** Wireless prin receptor USB
 - **Compatibilitate:** Windows, Mac OS, Android TV, Linux
 - **Alimentare:** Baterie reîncărcabilă prin USB
 - **Funcții suplimentare:** Control vocal, Air Mouse
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Instalarea receptorului USB

- Conectați receptorul USB inclus în portul USB al dispozitivului pe care doriți să-l controlați (de exemplu, smart TV, PC, media player).
- Tastatura se va conecta automat la dispozitivul dumneavoastră prin receptorul wireless.

2. Încărcarea tastaturii

- Conectați tastatura la o sursă de alimentare prin cablul USB inclus.
- Asigurați-vă că bateria este complet încărcată înainte de utilizare pentru a obține o performanță optimă.

3. Activarea funcției Air Mouse

- Apăsați butonul dedicat pentru Air Mouse de pe tastatură pentru a activa funcția.
- Mișcați telecomanda în aer pentru a controla cursorul pe ecran. Pentru a dezactiva Air Mouse, apăsați din nou butonul.

4. Utilizarea tastaturii QWERTY

- Rotiți telecomanda și folosiți tastatura QWERTY de pe partea din spate pentru introducerea de text în aplicațiile și browserele compatibile.
- Aceasta este utilă pentru căutări rapide, introducerea de parole și alte funcții ce necesită tastare.

5. Control vocal (dacă este disponibil)

- Dacă dispozitivul dumneavoastră suportă control vocal, apăsați butonul de microfon și vorbiți clar pentru a transmite comenzi vocale.
 - Microfonul va transmite comanda către dispozitivul conectat (compatibilitatea variază în funcție de aplicațiile suportate de dispozitiv).
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Evitați expunerea tastaturii la apă și la temperaturi extreme.
 - Curățați periodic tastatura cu o lavetă moale pentru a preveni acumularea de praf și murdărie pe taste.
 - Închideți funcția Air Mouse atunci când nu este necesară pentru a conserva bateria.
-

Depanare:

- 1. Tastatura nu funcționează:**
 - Verificați dacă receptorul USB este corect conectat la dispozitiv.
 - Asigurați-vă că bateria este încărcată și încercați să reconectați receptorul.
- 2. Funcția Air Mouse nu răspunde:**
 - Apăsați din nou butonul Air Mouse pentru a activa funcția. Dacă problema persistă, încercați să reporniți dispozitivul.
- 3. Comenzile vocale nu funcționează:**
 - Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la internet și suportă funcția de control vocal.

Notă: Tastatura Techstar® R15 QWERTY Air Mouse este concepută pentru a îmbunătăți experiența multimedia prin navigare simplă și funcții avansate. Pentru o experiență optimă, utilizați funcțiile sale în conformitate cu recomandările și evitați forțarea componentelor.