

Manual de utilizare pentru MP5 Player Auto Universal Techstar® 7018B și 7023B

Descrierea produselor: MP5 Playerele Auto Universale Techstar® 7018B și 7023B sunt dispozitive multimedia de înaltă calitate, concepute pentru a îmbunătăți experiența în mașină. Ambele modele sunt echipate cu ecran tactil HD de 7 inch, sistem de operare WinCE (pentru modelul 7018B), și includ camere de marșarier HD, facilitând astfel navigația, redarea media și asigurând o parcare sigură.

Caracteristici principale:

- Ecran tactil HD de 7 inch: Afișaj clar și intuitiv pentru control facil.
 - Compatibilitate multimedia extinsă: Redare audio și video MP3, MP4, MP5.
 - Conectivitate Bluetooth: Permite apeluri hands-free și redare muzicală prin telefon.
 - Intrare cameră de marșarier: Cameră HD inclusă pentru o parcare sigură.
 - Sistem de operare WinCE (numai pentru 7018B): Interfață de utilizare rapidă și funcționalități suplimentare.
-

Conținutul pachetului:

1. MP5 Player Auto Universal Techstar® 7018B / 7023B
 2. Cameră de marșarier HD
 3. Cabluri de conectare
 4. Telecomandă (în funcție de model)
 5. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- Ecran: Tactil HD de 7 inch
 - Conectivitate: Bluetooth, Aux, USB, slot pentru card TF
 - Formate media: MP3, MP4, MP5
 - Alimentare: 12V DC
 - Sistem de operare: WinCE pentru modelul 7018B
 - Funcții adiționale: Radio FM, suport cameră de marșarier, funcție mirror link
-

Instrucțiuni de instalare:

1. Conectarea dispozitivului la alimentarea mașinii
 - Conectați firele roșu și galben la sursa de alimentare de 12V DC a mașinii, conform schemei de conectare furnizate.
 - Asigurați-vă că toate conexiunile sunt bine izolate pentru a evita scurtcircuiturile.
 2. Montarea și conectarea camerei de marșarier
 - Montați camera de marșarier în partea din spate a vehiculului, de preferință deasupra plăcuței de înmatriculare.
 - Conectați cablul de semnal video al camerei la intrarea dedicată din spatele playerului.
 - Conectați cablul de alimentare al camerei la lampa de marșarier pentru ca aceasta să se activeze automat la selectarea treptei de marșarier.
 3. Conectarea la difuzoare și alte dispozitive auxiliare
 - Utilizați ieșirile audio RCA pentru a conecta playerul la difuzoarele mașinii.
 - Pentru redarea de pe dispozitive externe, conectați un cablu auxiliar sau folosiți porturile USB sau TF.
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Pornirea și configurarea inițială
 - Apăsați butonul de pornire pentru a activa playerul.
 - Ajustați setările de bază, cum ar fi limba, luminozitatea și volumul din meniul principal.
2. Redarea media
 - USB/TF: Introduceți stick-ul USB sau cardul TF în slotul corespunzător. Playerul va detecta automat fișierele media disponibile.

- **Bluetooth:** Accesați meniul Bluetooth, activați funcția pe telefon și conectați-l la „Techstar 7018B” / „Techstar 7023B”. După împerechere, puteți reda muzică și efectua apeluri hands-free.
- **Auxiliar:** Conectați dispozitivul extern la intrarea Aux pentru a reda audio prin player.

3. Utilizarea camerei de marșarier

- La selectarea treptei de marșarier, ecranul va afișa automat imaginea captată de camera HD, facilitând manevrele de parcare.

4. Radio FM și funcția Mirror Link (numai pentru 7018B)

- **Radio FM:** Accesați secțiunea de radio, unde puteți ajusta frecvența și salva posturile preferate.
- **Mirror Link:** Conectați smartphone-ul compatibil la player și accesați funcția Mirror Link pentru a oglindi ecranul telefonului pe cel al playerului (disponibil pentru anumite modele de telefoane).

Întreținere și sfaturi utile:

- Curățați ecranul și carcasa dispozitivului cu o lavetă moale.
- Evitați expunerea la umiditate excesivă.
- Nu forțați conexiunile cablurilor pentru a preveni deteriorarea porturilor.

Depanare:

1. **Playerul nu pornește:**
 - Verificați conexiunile de alimentare și siguranțele din tabloul electric al mașinii.
2. **Bluetooth-ul nu se conectează:**
 - Asigurați-vă că telefonul și playerul sunt în modul de împerechere și că niciun alt dispozitiv nu este conectat la Bluetooth.
3. **Camera de marșarier nu afișează imaginea:**
 - Verificați conexiunile video și alimentarea camerei. Asigurați-vă că firul de alimentare este conectat la lampa de marșarier.

Notă: Utilizați aceste produse respectând instrucțiunile de siguranță auto și asigurați-vă că toate cablurile sunt bine fixate pentru a evita accidentele în timpul condusului.