

Manual de utilizare pentru Dispozitivul Tip Zgarda Anti-Lătrat cu Sunet, Vibrații și Electroșoc

Descrierea produsului: Dispozitivul anti-lătrat tip zgardă este creat pentru a descuraja lătratul excesiv al câinilor prin funcții de corecție cu sunet, vibrații și electroșoc. Aceste opțiuni oferă o gamă de stimulente reglabile care ajută la dresajul câinilor, reducând lătratul nedorit. Zgarda este concepută să fie utilizată în mod responsabil pentru a asigura confortul câinelui.

Caracteristici principale:

- **Opțiuni de corecție:** Include sunet, vibrații și electroșoc, ajustabile în funcție de preferințele și sensibilitatea câinelui.
 - **Detectare automată a lătratului:** Senzorul detectează lătratul câinelui și activează funcția de corecție.
 - **Moduri ajustabile:** Se poate seta să folosească fie doar sunetul, fie combinații cu vibrații și/sau electroșoc.
 - **Design ergonomic:** Confortabil pentru câine, cu o curea ajustabilă pentru gât.
-

Conținutul pachetului:

1. Dispozitiv tip zgardă anti-lătrat
 2. Baterii
 3. Manual de utilizare
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Instalarea bateriilor

- Deschideți compartimentul pentru baterii și introduceți bateriile conform polarității indicate.
- Asigurați-vă că compartimentul pentru baterii este bine închis pentru a proteja dispozitivul de umezeală.

2. Ajustarea zgărzii pe câine

- Așezați zgarda în jurul gâtului câinelui și reglați cureaua pentru a se potrivi confortabil. Lăsați un spațiu de un deget între zgardă și gâtul câinelui pentru a preveni disconfortul.
- Asigurați-vă că senzorul și electrozii sunt în contact direct cu pielea câinelui, pentru detectarea eficientă a lătratului.

3. Setarea modurilor de corecție

- Folosiți butoanele de pe dispozitiv pentru a selecta nivelul de corecție. Opțiunile includ:
 - **Sunet:** Emite un sunet de avertizare pentru lătrat.
 - **Vibrații:** Activează o vibrație ușoară pentru a atrage atenția câinelui.
 - **Electroșoc:** Emite o corecție ușoară sub formă de impuls electric (setați cu atenție acest mod și folosiți-l doar în cazuri necesare).
 - Este recomandat să începeți cu modul de sunet sau vibrații și să folosiți electroșocul doar dacă celelalte metode nu sunt eficiente.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Curățați dispozitivul periodic cu o lavetă uscată, în special în zona electrozilor.
 - Îndepărtați zgarda când câinele nu o folosește pentru a evita disconfortul.
 - Înlocuiți bateriile atunci când observați o scădere a performanței.
-

Depanare:

1. Zgarda nu răspunde la lătrat:
 - Verificați dacă bateriile sunt încărcate și dacă senzorul este curat.
 - Asigurați-vă că zgarda este bine ajustată și că electrozii sunt în contact cu pielea câinelui.
 2. Dispozitivul se activează fără lătrat:
 - Verificați dacă zgarda este expusă la zgomote puternice din mediu. În acest caz, ajustați sensibilitatea senzorului sau mutați câinele într-un mediu mai liniștit.
 3. Zgarda nu emite corecția selectată:
 - Resetați dispozitivul și verificați setările de corecție. Asigurați-vă că modul selectat este activat corect.
-