

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Te rugăm să citești manualul cu atenție înainte să folosești dispozitivul CAMERĂ AUTO DVR și păstrează-l pentru referințe viitoare.

Prezentare dispozitiv:

Butoane - Buton Funcții

Power - Ține apăsat trei secunde pentru a porni/opri dispozitivul.

Meniu - Apasă pentru a accesa meniul principal.

În modul Video, apasă pentru a opri playbackul și pentru a reveni la începutul video-ului.

Apasă încă o dată pentru a accesa meniul principal.

În modul Video/Foto, ține apăsat pentru a afișa meniul specific.

Up/Down - În meniul principal, apasă pentru a evidenția o funcție sau un fișier precedent/următor.

În modul Foto, apasă pentru a mări sau micșora imaginea.

În modul Video, apasă Up pentru a pune/a scoate microfonul de pe mut. Apasă Down pentru a bloca fișierul, astfel încât să nu fie șters sau suprascris.

OK - În modul Video, apasă pentru a începe înregistrarea.

Apasă încă o dată pentru a o opri.

În modul Foto, apasă pentru a face o poză. În meniul principal, apasă pentru a face o selecție.

Reset - Dacă dispozitivul nu răspunde, apasă pentru a-l reseta.

Notă: Bateria încorporată este proiectată numai pentru înregistrarea unui eveniment de urgență în modul de parcare și pentru oprirea corectă a aparatului atunci când alimentarea este întreruptă. Sursa de alimentare continuă este necesară pentru funcționarea completă a dispozitivului în orice mod de funcționare.

Funcții dispozitiv - Formatare Card SD Formatarea unui card microSD în DVR este necesară pentru operarea corespunzătoare a dispozitivului. Înainte de a utiliza un card microSD sau în caz de eroare, vă rugăm să formatați cardul SD. Pentru formatarea cardului SD în mod Meniu selectați Formatare card SD și confirmați.

Video - Conectează dispozitivul la o sursă externă de energie și va începe să înregistreze automat. Apasă butonul OK pentru a opri înregistrarea. Apasă OK din nou pentru a înregistra alt video. Fiecare video va fi salvat automat.

Foto În modul Video Record, apasă butonul Meniu pentru a intra în Foto, apoi apasă OK pentru a face o poză (va fi salvată automat).

Playback - Apăsați butonul de alimentare pentru a intra în modul Redare (în modul Video record apăsați butonul Meniu de două ori); Apăsați butoanele Sus și Jos pentru a selecta un fișier; Apăsați butonul OK pentru a reda un fișier.

Blocare fișier - În modul Playback, selectează un fișier, apasă pe Meniu și selectează Protect, apoi Lock Current sau Lock All. Selectează Unlock Current/Unlock All pentru a înlătura protecția.

G-sensor - Dacă automobilul este lovit, DVR-ul va bloca automat video-ul curent. Un simbol cu cheie va apărea în partea superioară a ecranului.

Monitor parcare - În modul de închidere, dacă este detectată o vibrație, dispozitivul va porni automat și va începe să înregistreze. Fișierul va fi protejat/blocat. Dacă nu se întâmplă nimic mai mult de un minut, se va închide.

Înregistrare în buclă - Această setare vă permite să salvați înregistrarea în fișiere separate la fiecare câteva minute. De exemplu, dacă setați 60 de secunde, 10 minute de înregistrare vor fi salvate ca 10 fragmente de un minut. Dacă cardul de memorie este plin, toate fișierele neprotejate vor fi suprascrise în ordinea în care au fost create.

Record audio - Înregistrează video cu/fără sunet.

Baterie - Indicatorul roșu se aprinde când dispozitivul este conectat la o sursă de energie. Pe măsură ce bateria se încarcă, lumina roșie se diminuează. Când se stinge, înseamnă că bateria e plină.

Screen Saver - Dispozitivul poate stinge automat ecranul pentru a reduce consumul de energie. Intervalul de timp poate fi setat din meniul Screen Saver.

Instalarea DVR-ului:

1. Puneți cardul microSD în DVR. Utilizați o cartelă SD de mare viteză (clasa 6 sau mai mare); Capacitatea ar trebui să fie de 8-256 GB.

Înainte de a utiliza un card microSD, vă rugăm să îl formatați în DVR pentru a evita erori ale datelor. Pentru formatarea cardului SD în mod Meniu selectați Formatare Card SD și confirmați.

2. Asigurați dispozitivul pe parbriz cu ajutorul suportului.

3. Conectați încărcătorul auto la priza brichetei.

4. Conectați interfața mini-USB la încărcătorul auto cu cablul prelungitor al încărcătorului.

5. Reglați poziția camerei.

6. Porniți alimentarea; Verificați dacă dispozitivul este instalat corect.

1. Utilizați numai adaptorul original pentru încărcător. Folosirea unui alt adaptor poate afecta negativ bateria dispozitivului.

2. Nu utilizați dispozitivul în medii umede sau fierbinți.

3. Mențineți obiectivul curat.

4. Nu dezamblați aparatul și nu efectuați reparații.

5. Respectați cu strictețe legile și actele normative din regiunea în care este utilizat aparatul. Acest dispozitiv nu poate fi utilizat în scopuri ilegale.

6. Temperaturile ambientale în modul de operare trebuie să fie între 0 și +35 de grade Celsius. Pentru spațiul de depozitare între +5 și +45 de grade.

Umiditate relativă: între 5% și 90%, fără condensare (25 °C).

Vă mulțumim că ați ales produsele TECHSTAR!