

Descrierea produsului: Navigația auto multimedia Techstar® 7168 este un dispozitiv de tip 2DIN care rulează pe sistemul de operare Android 8.1, oferind acces la funcții de navigație GPS, radio FM, conectivitate Wi-Fi și Bluetooth, precum și la aplicațiile favorite din Google Play Store. Echipată cu un ecran tactil generos, această navigație adaugă confort și funcționalitate oricărei experiențe de condus.

Caracteristici principale:

- Ecran tactil de mari dimensiuni: Control intuitiv și vizibilitate clară.
 - Sistem de operare Android 8.1: Acces la aplicații diverse și actualizări.
 - Conectivitate GPS integrată: Navigare precisă și actualizată.
 - Wi-Fi și Bluetooth: Suport pentru conectare internet, redare media și apeluri hands-free.
 - Funcție radio FM: Posturi de radio presetate și salvare preferințe.
 - Compatibilitate extinsă: Redare multimedia prin USB, AUX și Bluetooth.
-

Conținutul pachetului:

1. Navigație auto multimedia Techstar® 7168
 2. Antenă GPS
 3. Cablu de alimentare și conexiuni audio/video
 4. Telecomandă (în funcție de model)
 5. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- Tip montare: 2DIN
 - Sistem de operare: Android 8.1
 - Conectivitate: Wi-Fi, Bluetooth, USB, AUX
 - Funcții: Navigație GPS, radio FM, redare multimedia, apeluri hands-free
 - Alimentare: 12V DC
-

Instrucțiuni de instalare:

1. Conectarea dispozitivului la alimentarea mașinii
 - Conectați firele roșu și galben la sursa de alimentare de 12V DC a mașinii conform instrucțiunilor din schema de conexiuni inclusă.
 - Verificați ca toate conexiunile să fie bine izolate și să nu prezinte riscuri de scurtcircuit.
 2. Conectarea antenei GPS
 - Montați antena GPS într-o zonă deschisă, de preferat pe bordul mașinii, pentru a asigura o recepție optimă.
 - Conectați antena la portul GPS din spatele unității principale.
 3. Montarea în slotul 2DIN
 - Amplasați navigația în slotul 2DIN al bordului și asigurați-o cu șuruburi, asigurând o fixare fermă și stabilă.
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Pornirea și configurarea inițială
 - Apăsați butonul de pornire pentru a activa dispozitivul.
 - Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru configurarea limbii, conexiunii Wi-Fi și altor setări inițiale.
2. Conectarea la Wi-Fi și utilizarea aplicațiilor
 - Accesați setările Wi-Fi din meniul principal, selectați rețeaua dorită și introduceți parola pentru a conecta dispozitivul la internet.
 - Odată conectat, puteți accesa Google Play Store pentru a descărca aplicații precum Waze, Spotify sau alte aplicații de navigație și muzică.
3. Navigație GPS
 - Deschideți aplicația de navigație GPS preferată (Google Maps sau altă aplicație preinstalată).
 - Introduceți destinația dorită și utilizați funcția GPS pentru a obține instrucțiuni de navigare în timp real.

4. Redarea media

- **USB/AUX:** Conectați un stick USB sau un cablu AUX la porturile respective pentru a reda muzică, videoclipuri sau imagini.
- **Bluetooth:** Activați Bluetooth-ul pe telefon, împerecheați-l cu dispozitivul, apoi redați muzică sau efectuați apeluri hands-free.

5. Funcția radio FM

- Accesați secțiunea de radio FM din meniul principal și utilizați butoanele de navigare pentru a selecta posturile dorite.
- Puteți salva posturile preferate pentru acces rapid.

Întreținere și sfaturi utile:

- Curățați periodic ecranul tactil cu o lavetă moale.
- Evitați expunerea îndelungată la soare pentru a preveni supraîncălzirea.
- Închideți aplicațiile neutilizate pentru a economisi bateria și a asigura o performanță optimă.

Depanare:

1. **Dispozitivul nu pornește:**
 - Verificați conexiunile la alimentare și siguranțele mașinii. Asigurați-vă că cablurile sunt corect conectate.
2. **Semnal GPS slab:**
 - Asigurați-vă că antena GPS este montată într-un loc deschis și că nu există obstacole care ar putea bloca semnalul.
3. **Wi-Fi nu se conectează:**
 - Verificați setările Wi-Fi și asigurați-vă că rețeaua are semnal suficient. Reporniți dispozitivul dacă problema persistă.

Notă: Navigația auto multimedia Techstar® 7168 este destinată să îmbunătățească experiența de condus, oferind funcționalități avansate pentru siguranță și confort. Respectați toate reglementările de siguranță auto atunci când utilizați funcțiile multimedia și de navigație.