

Manual de Utilizare

5.1. Montare pe perete

1. Alegeți un loc potrivit pentru amplasarea camerei, asigurându-vă că aceasta are un unghi optim de supraveghere.
2. Fixați suportul camerei pe perete folosind șuruburile incluse.
3. Atașați camera pe suport și conectați antena Wi-Fi (dacă există).
4. Conectați camera la o sursă de curent folosind alimentatorul inclus.

5.2. Conectarea la rețeaua electrică

Conectați camera la o priză electrică utilizând alimentatorul inclus. Asigurați-vă că alimentatorul este conectat corect și funcționează.

6. Configurarea Wi-Fi

1. Descărcați și instalați aplicația mobilă corespunzătoare (detalii disponibile în manualul rapid sau pe cutia produsului).
2. Conectați telefonul la rețeaua Wi-Fi a casei (asigurați-vă că este o rețea de 2.4GHz).
3. Deschideți aplicația și urmați instrucțiunile pentru a adăuga camera.
4. Scanati codul QR de pe cameră cu aplicația pentru a o sincroniza.
5. Configurați setările de Wi-Fi și salvați conexiunea.

7. Utilizarea aplicației mobile

- **Monitorizare live:** Deschideți aplicația și selectați camera pentru a vedea în timp real.
- **Control PTZ:** Folosiți comenzile din aplicație pentru a roti camera în orice direcție și pentru a face zoom.
- **Notificări:** Configurați alerte pentru detectarea mișcării, pe care le veți primi pe telefon.

8. Funcționalități PTZ (Pan, Tilt, Zoom)

- **Panoramează:** Glisați orizontal în aplicație pentru a roti camera la stânga sau la dreapta (320°).
- **Înclinare:** Glisați vertical pentru a înclina camera în sus sau în jos (90°).
- **Zoom digital:** Folosiți funcția de zoom din aplicație pentru a mări sau micșora imaginea.

9. Setări de înregistrare și stocare

- **Înregistrare pe card SD:** Camera suportă carduri microSD până la 128 GB. Introduceți cardul în slotul dedicat din spatele camerei.
- **Înregistrare la detectarea mișcării:** Activați opțiunea de înregistrare la detectarea mișcării din setările camerei.
- **Vizualizare înregistrări:** Accesați fișierele înregistrate direct din aplicație, unde puteți reda sau descărca clipuri.

10. Întreținere și depanare

- **Curățarea camerei:** Folosiți o lavetă moale și uscată pentru a curăța lentila. Evitați utilizarea soluțiilor chimice agresive.
- **Probleme de conectivitate:** Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi funcționează corect și că camera este conectată la rețea.
- **Resetarea camerei:** Dacă întâmpinați probleme, apăsați butonul de reset de pe cameră timp de 10 secunde pentru a reveni la setările din fabrică.

11. Precauții și sfaturi de siguranță

- Evitați expunerea camerei la condiții extreme de temperatură pentru perioade lungi de timp.
- Asigurați-vă că instalarea camerei este sigură și bine fixată pentru a preveni căderi sau daune.
- Protejați datele de acces la camera dvs. și actualizați periodic parola Wi-Fi.