

Manual Utilizare Camera Fredi

Ghid de initiere rapida

1. Descarcati aplicatia.

- Puteti sa scanati codul QR aflat in manual din cutia produsului, fie cautati "Yoosee" in App Store sau Google Play, apoi va inregistrati pentru a va autentifica.

2. Porniti dispozitivul.

- Cand porniti dispozitivul acesta va emite un sunet in aproximativ 30 de secunde. Daca sunetul nu porneste, introduceti degetarul in orificiul "reset" si apasati lung pana cand dispozitivul emite tonul vocal.

3. Adaugati dispozitivul.

- Conecteaza mobilul cu WIFI de 2.4 GHz, accesati "Dispozitiv" in aplicatia Yoosee, faceti click pe "+", selectati "Scanati codul QR pentru a adauga dispozitiv" si apoi scanati codul QR de pe camera.
- Introduceti parola WIFI si continuati.
- Aliniasi camera pentru a scana codul QR de la o distanta de 10-20 cm. Dupa ce auziti un ton de success, faceti click pe buton pentru a continua langa adaugarea camerei conform instructiunilor aplicatiei.

Partajarea dispozitivului

1. Invitati prietenii sa descarce si sa instaleze aplicatia "Yoosee" si inregistreaza-te pentru a te autentifica.
2. Proprietarul dispozitivului poate face click pe pictograma "Distribuie" pentru a alege oricare dintre variante pentru a imparti.
3. Puteti urma instructiunile aplicatiei pentru a configure permisiunile vizitatorilor si finaliza partajarea.

Nota

1. Dispozitivul accepta numai conexiune WIFI de 2,4 GHz.
2. Dispozitivul accepta cardul de stocare de max. 128 GB.
3. Dispozitivul foloseste tehnica de inregistrare in bucla, cand cardul este plin camera va acoperi automat cele mai vechi fisiere pentru a salva videoclipurile noi.
4. Va rugam sa nu instalati produsul intr-un mediul aspru. Produsul poate fi deteriorate daca este expus la temperature ridicate, umiditate ridicata, praf, fum etc.