

Manual de Utilizare - Căști Bluetooth Techstar® (Modelele M163 și K21)

Introducere

Felicitări pentru achiziționarea căștilor Bluetooth Techstar®! Aceste căști sunt proiectate pentru a oferi sunet HD clar și o conexiune stabilă prin Bluetooth 4.1. Cu un design elegant și o autonomie extinsă, modelele M163 și K21 sunt potrivite pentru utilizarea zilnică și oferă o experiență audio de calitate.

1. Caracteristicile Produsului

- Conectivitate Bluetooth: Versiunea 4.1, compatibilă cu majoritatea dispozitivelor mobile
 - Calitate Sunet: Sunet HD pentru o experiență auditivă clară
 - Autonomie mare: Concepute pentru utilizare extinsă
 - Microfon integrat: Ideal pentru apeluri hands-free
 - Design: Modelele M163 (disponibile în negru și alb) și K21 (disponibile în negru auriu și negru argintiu)
-

2. Conținutul Pachetului

- Cască Bluetooth Techstar® (modelul selectat)
 - Cablu de încărcare USB
 - Manual de utilizare
-

3. Instrucțiuni de Utilizare

Încărcarea Căștilor

1. Conectați cablul de încărcare USB la căști și la o sursă de alimentare compatibilă (ex. laptop, încărcător de priză).
2. Căștile vor indica printr-un LED de stare că sunt la încărcat.
3. Odată complet încărcate, LED-ul va semnaliza acest lucru.

Pornirea și Oprirea

- Pentru a porni căștile, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când LED-ul indică activarea Bluetooth.
- Pentru a opri căștile, apăsați și mențineți același buton până când LED-ul se stinge.

Conectarea prin Bluetooth

1. Activați Bluetooth pe dispozitivul mobil.
 2. Căutați dispozitivul „Techstar M163” sau „Techstar K21” în lista de dispozitive disponibile și selectați-l pentru a se conecta.
 3. Căștile vor emite un semnal sonor când conexiunea este stabilită cu succes.
-

4. Funcționalități de Utilizare

- **Răspuns/Încheiere Apeluri:** Apăsați o dată butonul multifuncțional pentru a răspunde sau a încheia un apel.
- **Redare/Pauză Muzică:** Apăsați butonul de redare/pauză pentru a controla muzica.
- **Ajustare Volum:** Folosiți butoanele dedicate de volum pentru a mări sau reduce volumul.
- **Piste Anterioare/Următoare:** Apăsați lung butoanele de volum pentru a trece la piesa anterioară sau următoare.

5. Întreținere și Îngrijire

- Curățați periodic căștile cu o cârpă moale și uscată.
- Evitați expunerea prelungită la umiditate sau temperaturi extreme, care ar putea deteriora căștile.
- Închideți căștile atunci când nu sunt utilizate pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

6. Specificații Tehnice

| Caracteristică | Specificație |
|-----------------------------|--|
| Versiune Bluetooth | 4.1 + EDR |
| Autonomie | Până la 10 ore (model K21), până la 8 ore (model M163) |
| Timp de încărcare | Aproximativ 2 ore |
| Rază de acțiune | Până la 10 metri |
| Culori disponibile | M163 - negru, alb; K21 - negru auriu, negru argintiu |
| Frecvență de operare | 2400–2483,5 MHz |
| Putere maximă emisie | max. 4 dBm EIRP |

7. Întrebări Frecvente (FAQ)

- **Ce fac dacă dispozitivul nu se conectează prin Bluetooth?**
Verificați dacă Bluetooth-ul este activ pe dispozitiv și căștile sunt pornite. Reporniți căștile și încercați din nou.
- **Cum știu când bateria este descărcată?**
Căștile vor emite un semnal sonor atunci când bateria este pe cale să se descarce.