

Introducere

Felicitări pentru achiziționarea căștilor Bluetooth Techstar®! Aceste căști sunt proiectate pentru a oferi sunet HD clar și o conexiune stabilă prin Bluetooth 4.1. Cu un design elegant și o autonomie extinsă, modelele M163 și K21 sunt potrivite pentru utilizarea zilnică și oferă o experiență audio de calitate.

1. Caracteristicile Produsului

- Conectivitate Bluetooth: Versiunea 4.1, compatibilă cu majoritatea dispozitivelor mobile
 - Calitate Sunet: Sunet HD pentru o experiență auditivă clară
 - Autonomie mare: Concepute pentru utilizare extinsă
 - Microfon integrat: Ideal pentru apeluri hands-free
 - Design: Modelele M163 (disponibile în negru și alb) și K21 (disponibile în negru auriu și negru argintiu)
-

2. Conținutul Pachetului

- Cască Bluetooth Techstar® (modelul selectat)
 - Cablu de încărcare USB
 - Manual de utilizare
-

3. Instrucțiuni de Utilizare

Încărcarea Căștilor

1. Conectați cablul de încărcare USB la căști și la o sursă de alimentare compatibilă (ex. laptop, încărcător de priză).
2. Căștile vor indica printr-un LED de stare că sunt la încărcat.
3. Odată complet încărcate, LED-ul va semnaliza acest lucru.

Pornirea și Oprirea

- Pentru a porni căștile, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când LED-ul indică activarea Bluetooth.
- Pentru a opri căștile, apăsați și mențineți același buton până când LED-ul se stinge.

Conectarea prin Bluetooth

1. Activați Bluetooth pe dispozitivul mobil.
 2. Căutați dispozitivul „Techstar M163” sau „Techstar K21” în lista de dispozitive disponibile și selectați-l pentru a se conecta.
 3. Căștile vor emite un semnal sonor când conexiunea este stabilită cu succes.
-

4. Funcționalități de Utilizare

- Răspuns/Încheiere Apeluri: Apăsați o dată butonul multifuncțional pentru a răspunde sau a încheia un apel.
 - Redare/Pauză Muzică: Apăsați butonul de redare/pauză pentru a controla muzica.
 - Ajustare Volum: Folosiți butoanele dedicate de volum pentru a mări sau reduce volumul.
 - Piste Anterioare/Următoare: Apăsați lung butoanele de volum pentru a trece la piesa anterioară sau următoare.
-

5. Întreținere și Îngrijire

- Curățați periodic căștile cu o cârpă moale și uscată.
 - Evitați expunerea prelungită la umiditate sau temperaturi extreme, care ar putea deteriora căștile.
 - Închideți căștile atunci când nu sunt utilizate pentru a prelungi durata de viață a bateriei.
-

6. Specificații Tehnice

Caracteristică	Specificație
Versiune Bluetooth	4.1
Autonomie	Până la 10 ore (model K21), până la 8 ore (model M163)
Timp de încărcare	Aproximativ 2 ore

Caracteristică	Specificație
Rază de acțiune	Până la 10 metri
Disponibilitate culori	M163 - negru, alb; K21 - negru auriu, negru argintiu

7. Întrebări Frecvente (FAQ)

- **Ce fac dacă dispozitivul nu se conectează prin Bluetooth?**
 - Verificați dacă Bluetooth-ul este activ pe dispozitiv și căștile sunt pornite. Reporniți căștile și încercați din nou.
 - **Cum știu când bateria este descărcată?**
 - Căștile vor emite un semnal sonor atunci când bateria este pe cale să se descarce.
-

Vă dorim o experiență plăcută și confortabilă cu căștile Techstar®!