

Manual de utilizare pentru Radio Auto MP5 Player Techstar® 4022D Smart 1DIN cu Display de 4.1 inch

Descrierea produsului: Radio Auto MP5 Player Techstar® 4022D este un dispozitiv multimedia compact, de tip 1DIN, echipat cu display de 4.1 inch, proiectat pentru a îmbunătăți experiența audio-video în mașină. Acesta oferă conectivitate extinsă prin Bluetooth, USB, și Aux, permițând utilizatorilor să redea muzică, să efectueze apeluri hands-free și să vizualizeze fișiere video.

Caracteristici principale:

- Display de 4.1 inch: Ecran colorat și intuitiv pentru control și vizualizare media.
 - Conectivitate Bluetooth: Redare muzicală și apeluri hands-free.
 - Redare multimedia: Suport pentru fișiere MP3, MP4, și alte formate audio/video.
 - Porturi USB și Aux: Compatibil cu diverse dispozitive externe.
 - Funcție radio FM: Posturi de radio FM presetate și salvare rapidă a frecvențelor favorite.
-

Conținutul pachetului:

1. Radio Auto MP5 Player Techstar® 4022D
 2. Cablu de alimentare și conexiuni audio
 3. Telecomandă
 4. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- Tip montare: 1DIN
 - Display: 4.1 inch color
 - Conectivitate: Bluetooth, USB, Aux
 - Funcții: Radio FM, MP3/MP4 Player, apeluri hands-free
 - Alimentare: 12V DC
-

Instrucțiuni de instalare:

1. Conectarea la alimentarea mașinii
 - Conectați cablul roșu și galben la sursa de alimentare de 12V DC a mașinii.
 - Asigurați-vă că toate conexiunile sunt bine izolate și corect fixate pentru a preveni scurtcircuitele.
 2. Conectarea la difuzoare
 - Utilizați cablurile furnizate pentru a conecta playerul la difuzoarele mașinii, asigurând o conexiune stabilă pentru o redare audio optimă.
 3. Fixarea playerului în slotul 1DIN
 - Montați playerul în slotul de 1DIN al bordului mașinii, asigurându-vă că acesta este bine fixat și nu interferează cu alte comenzi.
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Pornirea și configurarea inițială
 - Apăsăți butonul de pornire pentru a activa dispozitivul.
 - Ajustați setările inițiale, cum ar fi luminozitatea, volumul, și limba, accesibile prin meniul principal de pe ecranul de 4.1 inch.
2. Redarea muzicii și a videoclipurilor
 - USB: Introduceți un stick USB cu fișiere media în portul USB. Playerul va detecta automat conținutul și va începe redarea.
 - Bluetooth: Activați Bluetooth-ul pe telefonul dvs., căutați dispozitivul „Techstar 4022D” și selectați-l pentru împerechere. Odată conectat, puteți reda muzică și efectua apeluri hands-free.
 - Auxiliar: Conectați dispozitivul extern la intrarea Aux și controlați redarea prin dispozitivul conectat.
3. Funcția radio FM
 - Accesați secțiunea de radio FM din meniul principal și utilizați butoanele de navigare pentru a schimba frecvențele.

- Puteți salva posturile preferate pentru acces rapid și ajusta volumul după preferințe.

4. Efectuarea apelurilor hands-free

- După împerecherea Bluetooth, accesați meniul de apeluri pentru a efectua apeluri hands-free prin intermediul playerului. Utilizați microfonul integrat și difuzoarele mașinii pentru o experiență convenabilă.

Întreținere și sfaturi utile:

- Curățați ecranul cu o lavetă moale pentru a menține vizibilitatea clară.
- Evitați expunerea playerului la umiditate excesivă pentru a prelungi durata de viață a dispozitivului.
- Opriți playerul înainte de a efectua modificări în setările de conectare.

Depanare:

1. Playerul nu pornește:
 - Verificați conexiunile de alimentare și asigurați-vă că siguranțele mașinii sunt funcționale.
2. Bluetooth-ul nu se conectează:
 - Asigurați-vă că telefonul are Bluetooth-ul activat și că playerul nu este conectat la alt dispozitiv.
3. Calitate slabă a sunetului:
 - Verificați conexiunile cablurilor la difuzoare și asigurați-vă că acestea sunt bine fixate.

Notă: Acest player este proiectat pentru utilizare în siguranță în vehicul. Respectați toate regulile de siguranță auto în timp ce utilizați funcțiile sale multimedia și hands-free.