

Descrierea produsului: Telecomanda Techstar® AirMouse G30 Wireless este un dispozitiv multifuncțional cu control prin aer și funcție de clonare, compatibilă cu majoritatea televizoarelor și dispozitivelor de streaming care utilizează comenzi prin Google. Aceasta permite controlul facil al navigației și al aplicațiilor, având o funcție de învățare IR pentru clonarea funcțiilor de bază ale unei telecomenzi existente.

Caracteristici principale:

- **AirMouse:** Control prin mișcarea mâinii pentru o navigație intuitivă.
 - **Funcție de clonare IR:** Permite copierea funcțiilor de la telecomanda principală a televizorului sau a altor dispozitive.
 - **Compatibilitate extinsă:** Funcționează cu dispozitive Google, Android TV și alte dispozitive de streaming.
 - **Conectivitate wireless:** Se conectează prin receptor USB pentru o instalare rapidă.
-

Conținutul pachetului:

1. Telecomanda Techstar® AirMouse G30 Wireless
 2. Receptor USB wireless
 3. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Conectivitate:** Wireless prin receptor USB
 - **Funcție de învățare IR:** Clonare telecomandă prin infraroșu
 - **Compatibilitate:** Google TV, Android TV, dispozitive media și televizoare cu port USB
 - **Alimentare:** Baterii AAA (neincluse)
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Instalarea receptorului USB

- Introduceți receptorul USB wireless în portul USB al dispozitivului pe care doriți să-l controlați (televizor, Android box, computer).
- Telecomanda va fi recunoscută automat de către dispozitiv.

2. Alimentarea telecomenzii

- Deschideți compartimentul bateriilor din spatele telecomenzii și introduceți două baterii AAA, respectând polaritatea indicată.
- Închideți capacul și asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect.

3. Utilizarea funcției AirMouse

- Apăsăți butonul AirMouse pentru a activa cursorul pe ecran.
- Mișcați telecomanda în aer pentru a controla cursorul și a naviga pe ecranul dispozitivului.

4. Configurarea funcției de clonare IR

- Pentru a clona funcțiile de bază (ex. Pornire, Volum) de la o telecomandă IR existentă, urmați acești pași:
 1. Apăsăți și mențineți apăsat butonul „Learning” de pe telecomanda G30 până când indicatorul LED începe să clipească.
 2. Apropiați telecomanda existentă de telecomanda G30.
 3. Apăsăți butonul dorit de pe telecomanda existentă (ex. butonul „Power”), apoi apăsăți butonul corespunzător de pe G30 pentru a copia funcția.
 4. Repetați pașii pentru fiecare buton pe care doriți să-l clonați.

5. Testarea funcțiilor copiate

- După finalizarea clonării, utilizați butoanele copiate pentru a verifica dacă funcțiile sunt recunoscute corect de dispozitivul principal.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Scoateți bateriile din telecomandă dacă nu o folosiți pe termen lung pentru a preveni scurgerile.
- Curățați telecomanda cu o lavetă moale pentru a preveni acumularea de praf și murdărie.

- Evitați expunerea la umiditate și temperaturi extreme pentru a prelungi durata de viață a dispozitivului.
-

Depanare:

1. Telecomanda nu răspunde:
 - Verificați dacă bateriile sunt instalate corect și înlocuiți-le dacă sunt descărcate.
 - Asigurați-vă că receptorul USB este conectat corect la dispozitiv.
 2. Funcția AirMouse nu funcționează:
 - Apăsăți butonul AirMouse pentru a activa funcția de control prin mișcare.
 - Resetați telecomanda prin deconectarea receptorului USB, apoi reconectați-l și încercați din nou.
 3. Funcția de clonare nu copiază corect comanda:
 - Apropiați telecomanda G30 de telecomanda originală pentru o copiere mai precisă.
 - Repetați pașii de clonare și verificați din nou funcționalitatea.
-

Notă: Telecomanda Techstar® AirMouse G30 Wireless este concepută pentru o experiență de control îmbunătățită, combinând navigarea prin mișcare cu funcțiile de bază ale telecomenzilor IR. Utilizați funcția de clonare doar pentru butoanele esențiale.