

Manual General de Utilizare pentru Mouse-urile Gaming Techstar®

Descrierea produselor:

Mouse-urile gaming Techstar® sunt concepute pentru a oferi o experiență de utilizare superioară, fiind dotate cu tehnologie wireless, sensibilitate ajustabilă (DPI) și un design ergonomic care asigură confort în timpul sesiunilor de joc.

1. Mouse Gaming Techstar® IMICE Wireless 1600 DPI
 - Sensibilitate: 1600 DPI
 - Design ergonomic cu 6 butoane
 - Conexiune wireless USB
2. Mouse Optic Gaming Techstar® Wireless 2000 DPI
 - Sensibilitate: 2000 DPI
 - Design ergonomic
 - Conexiune wireless

Caracteristici principale:

- Tehnologie wireless: Elimină cablurile pentru o experiență de utilizare mai liberă.
- Ajustarea DPI: Permite utilizatorilor să schimbe rapid sensibilitatea mouse-ului pentru a se adapta diferitelor tipuri de jocuri.
- Design ergonomic: Proiectat pentru a reduce oboseala și a oferi confort pe termen lung.

Conținutul pachetului:

1. Mouse gaming Techstar® (IMICE sau optic)
2. Receiver USB
3. Manual de utilizare

Instrucțiuni de utilizare:

1. Instalarea mouse-ului
 - Conectare: Introduceți receiver-ul USB în portul USB al computerului.
 - Activare: Asigurați-vă că mouse-ul este activat (de obicei, prin comutatorul de pe partea inferioară a mouse-ului).
2. Instalarea bateriilor (dacă este necesar)
 - Deschideți compartimentul pentru baterii de pe partea inferioară a mouse-ului.
 - Introduceți bateriile conform polarității (+/-) indicată.
 - Închideți compartimentul.
3. Ajustarea sensibilității (DPI)
 - Mouse IMICE: Utilizați butonul dedicat pentru a schimba DPI-ul între valorile disponibile (800/1200/1600).
 - Mouse optic: Consultați manualul pentru a vedea dacă este un buton de ajustare a DPI-ului. Dacă nu, DPI-ul poate fi setat din software-ul asociat, dacă este disponibil.
4. Utilizarea mouse-ului
 - Glisați mouse-ul pe un mousepad sau o suprafață plană.
 - Apăsăți butoanele pentru a naviga pe computer sau pentru a interacționa în jocuri.

Întreținere și sfaturi utile:

- Curățare: Curățați periodic mouse-ul cu o lavetă moale pentru a îndepărta praful și murdăria.
- Depozitare: Păstrați mouse-ul într-un loc uscat și ferit de umiditate.
- Verificarea bateriilor: Schimbați bateriile regulat pentru a evita problemele de funcționare.

Depanare:

1. Mouse-ul nu răspunde:
 - Verificați dacă bateriile sunt instalate corect și au energie.
 - Asigurați-vă că receiver-ul USB este conectat corect.

2. Conexiune instabilă:

- Verificați dacă există interferențe de la alte dispozitive wireless.
- Încercați să reconectați receiver-ul USB și să reporniți mouse-ul.

3. DPI-ul nu se schimbă:

- Verificați dacă butonul de schimbare a DPI-ului funcționează corect.
- Consultați manualul pentru instrucțiuni suplimentare sau informații despre software.

Notă: Mouse-urile gaming Techstar® sunt proiectate pentru a oferi performanță și confort. Utilizați-le conform instrucțiunilor pentru a beneficia de o experiență de joc optimă.