

Manual de utilizare pentru Dozator de Săpun Alb cu Senzor de Mișcare, 400 ml, IPX6

Descrierea produsului: Dozatorul de săpun alb cu senzor de mișcare Techstar®, cu o capacitate de 400 ml, este ideal pentru utilizarea igienică și comodă a săpunului lichid sau a dezinfectantului, fără a atinge dispozitivul. Datorită senzorului de mișcare integrat, acesta eliberează automat o cantitate presetată de săpun atunci când detectează mișcare. Cu un grad de protecție IPX6, dozatorul este rezistent la stropirea cu apă, fiind potrivit pentru utilizare în băi sau bucătării.

Caracteristici principale:

- **Senzor de mișcare integrat:** Activează distribuirea automată a săpunului.
 - **Capacitate de 400 ml:** Rezervor generos pentru utilizare zilnică.
 - **Protecție IPX6:** Rezistență la stropi de apă, ideal pentru spații umede.
 - **Distribuie controlată:** Dozare eficientă pentru a evita risipa de săpun.
-

Conținutul pachetului:

1. Dozator de săpun alb cu senzor de mișcare, 400 ml
 2. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Capacitate rezervor:** 400 ml
 - **Senzor de mișcare:** Activează distribuirea automată la detectarea mișcării mâinii
 - **Protecție:** IPX6 (rezistent la stropi de apă)
 - **Alimentare:** Baterii (consultați manualul pentru detalii despre tipul bateriei)
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Pregătirea și instalarea bateriilor

- Deschideți compartimentul bateriilor situat în partea inferioară a dozatorului.
- Introduceți bateriile conform polarității indicate. Închideți bine capacul pentru a asigura protecția împotriva apei.

2. Umplerea rezervorului cu săpun

- Rotiți capacul de sus al dozatorului și îndepărtați-l pentru a deschide rezervorul.
- Turnați săpun lichid sau dezinfectant, având grijă să nu depășiți nivelul maxim marcat.
- Închideți capacul și fixați-l corect.

3. Utilizarea dozatorului

- Așezați mâna sub senzorul de mișcare la aproximativ 5 cm distanță.
 - Dozatorul va elibera automat o cantitate presetată de săpun.
 - Dacă doriți mai mult săpun, retrageți mâna și repetați mișcarea.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Curățați periodic exteriorul dozatorului cu o lavetă moale și uscată pentru a îndepărta eventualele urme de săpun.
 - Nu folosiți săpunuri solide, abrazive sau care conțin particule ce pot bloca senzorul sau pompa.
 - Verificați regulat nivelul bateriilor și înlocuiți-le atunci când dozatorul nu mai funcționează optim.
-

Depanare:

1. Dozatorul nu eliberează săpun:

- Verificați dacă bateriile sunt încărcate și corect instalate.
- Asigurați-vă că rezervorul conține suficient săpun și că pompa nu este blocată.

2. Senzorul nu detectează mâna:

- Curățați senzorul pentru a elimina eventualele urme de murdărie.
- Asigurați-vă că mâna este la distanța recomandată pentru a activa senzorul.

3. Scurgeri de săpun:

- Verificați capacul și sigiliul pentru a vă asigura că sunt bine fixate.

Notă: Acest dozator de săpun este destinat utilizării exclusive cu săpun lichid sau dezinfectant lichid. Utilizarea altor soluții poate afecta funcționalitatea senzorului și a pompei.