

Manual utilizare in limba romana SKU1327

Mulțumim pentru achiziționarea Trimmerului Personal Micro Touch Max

Suntem siguri că veți fi pe deplin mulțumit de achiziția dumneavoastră.

Începeți:

****Important:**** înainte de prima utilizare, testați trimmerul pe o mică zonă de pe braț sau picior. Dacă apar reacții de sensibilitate sau alergice, întrerupeți imediat utilizarea. Nu folosiți trimmerul pe pielea sensibilă sau iritată.

Introducerea/Înlocuirea Bateriei:

Pentru confortul dumneavoastră, un acumulator "AAA" este inclus cu acest Trimmer.

1. Rotiți comutatorul On/Off/Lumină pe poziția "OFF" (vezi ilustrația 4) și îndepărtați capacul. Ținând ferm partea centrală a trimmerului, glisați capacul compartimentului bateriei pentru a expune compartimentul bateriei (ilustrația 1).
2. Scoateți bateria veche dacă este necesar. Apoi introduceți o baterie nouă "AAA", urmând semnele +/- (ilustrația 2).
3. Înlocuiți capacul compartimentului bateriei, alinind punctul de pe compartimentul bateriei cu punctul de pe capac. Apoi împingeți capacul pentru a închide (ilustrația 3).

****Important:**** pentru a evita deteriorarea trimmerului, asigurați-vă că bateria este introdusă în direcția corectă indicată de semnele +/- . Dacă nu veți folosi trimmerul pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria din unitate.

Cum se folosește Micro Touch Max:

1. Scoateți capacul, apoi porniți Micro Touch Max rotind comutatorul Off/On/Lumină pe poziția "On". Rotiți comutatorul pe poziția "Light" pentru a aprinde lumina (ilustrația 4).
2. Țineți trimmerul la un unghi de 45 de grade față de zona dorită și tundeți în direcția opusă creșterii părului (ilustrația 5).
3. Continuați să tundeți în direcția opusă creșterii părului până când părul este îndepărtat.

****Ilustrații:****

- ****Ilustrația 1:**** Deschiderea compartimentului bateriei.
- ****Ilustrația 2:**** Introducerea bateriei conform semnelor +/-.
- ****Ilustrația 3:**** Alinierea punctelor pentru închiderea capacului compartimentului bateriei.
- ****Ilustrația 4:**** Comutatorul On/Off/Lumină.
- ****Ilustrația 5:**** Unghiul de 45 de grade pentru tăiere.