

Manual de Utilizare – Telecomanda Wireless Techstar pentru Prezentare (SKU1346)

4.1 Conectarea prin USB

1. Introduceți receptorul USB în portul USB al dispozitivului dvs. (PC, laptop, Smart TV etc.).
2. Porniți telecomanda folosind butonul ON/OFF situat pe partea laterală a dispozitivului.
3. Dispozitivul va fi recunoscut automat și va fi gata de utilizare.

4.2 Conectarea prin Bluetooth (dacă modelul suportă)

1. Porniți dispozitivul și apăsați butonul de asociere Bluetooth.
2. Deschideți setările Bluetooth pe dispozitivul dvs. și căutați noi dispozitive.
3. Selectați „Techstar Presenter” din lista de dispozitive disponibile.
4. După conectare, telecomanda este gata de utilizare.

5. Utilizarea funcțiilor

5.1 Butoane prezentare

- Navigare slide înainte/înapoi (PowerPoint, Keynote etc.).
- Buton Start/Stop slideshow.

5.2 Pointer laser

- Apăsați butonul marcat pentru a activa fasciculul laser în timpul prezentării.
- Laserul este util pentru a evidenția informații pe ecran.

5.3 Funcții suplimentare

- Control multimedia (play/pauză, volum etc.) în funcție de compatibilitatea aplicației.

6. Funcționalități Wireless

- **Rază de acțiune:** până la 10 metri în linie directă.
- **Frecvență de operare:** 2400–2483,5 MHz (transmisie radio 2.4G).
- **Putere maximă de emisie:** max. 4 dBm EIRP.
- **Pointer laser:** încorporat, conform standardului EN 60825-1 privind siguranța produselor laser.

7. Întreținere și siguranță

- Nu îndreptați fasciculul laser direct în ochii oamenilor sau animalelor.
- Evitați expunerea telecomenzii la umezeală și temperaturi extreme.
- Scoateți bateriile dacă dispozitivul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată.