

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Mini PC cu Android – HDMI

Înainte să conectați sau să utilizați acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și păstrați acest manual pentru o utilizare ulterioară.

ATENȚIE! RISC DE SOC ELECTRIC, NU DESCHIDEȚI CARCASA APARATULUI

NU EXISTA COMPONENTE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU EVENTUALE REPARAȚII ADRESAȚI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT.

PENTRU A PREVENI SOCURILE ELECTRICE ȘI RISCUL DE INCENDIU NU UTILIZAȚI DECAT SURSA DE ALIMENTARE FURNIZATĂ CU ACEST APARAT.

Atenționari:

• După ce veți parcurge aceste instrucțiuni și vă rugăm să păstrați într-un loc sigur acest manual pentru a îl putea consulta ulterior dacă va fi necesar.

• Nu ne asumăm responsabilitate pentru pierderi directe sau indirecte de date cauzate de utilizarea necorespunzătoare a echipamentului.

Instrucțiuni de siguranță:

- Nu expuneți echipamentul la ploaie sau umezeală pentru a evita un posibil incendiu sau scurtcircuit
- Pentru alimentare utilizați doar adaptorul din pachet
- Țineți adaptorul și cablul de alimentare departe de sursele de căldură
- Nu poziționați obiecte grele pe cablul sau adaptorul de alimentare
- Nu încercați să desfaceți dispozitivul sau adaptorul de alimentare, în cazul unor probleme, adresați-vă unui service autorizat

Instrucțiuni de întreținere:

- Structura produsului este foarte complicată, apălați la personal autorizat și calificat pentru depanări
- Nu îndepărtați componente fără permisiune, altfel veți pierde garanția

Instrucțiuni de utilizare:

Banda recomandată: pentru o redare în timp real de pe internet recomandăm utilizarea unei rețele de internet cu o bandă de minim 2Mbps.

Conectarea la o rețea cablată:

1. Conectați un capăt al cablului de rețea în portul LAN al unității iar celălalt capăt la un port LAN al router-ului
2. Porniți unitatea; selectați din meniul de setări opțiunea “Cable Network” apoi bifati casuta corespunzătoare pentru a selecta conexiunea la internet prin cablu
3. Dacă router-ul funcționează în DHCP unitatea va obține adresa IP în mod automat

Conectarea la o rețea Wifi:

1. Porniți unitatea; selectați din meniul de setări opțiunea “Wi-fi” și setați-l pe “ON”
2. După pornirea conexiunii wireless, va fi afișată o listă cu toate rețelele disponibile

Conectarea la o rețea Wifi:

1. Porniți unitatea; selectați din meniul de setări opțiunea “Wi-fi” și setați-l pe “ON”
2. După pornirea conexiunii wireless, va fi afișată o listă cu toate rețelele disponibile
3. Din lista de rețele disponibile selectați-o pe cea la care doriți să vă conectați. Dacă rețeaua este parolată și se va cere introducerea parolei de conectare

Utilizarea unității pe post de router wireless virtual:

Când este conectată la internet prin cablu, unitatea poate fi utilizată ca și router wireless virtual.

1. Porniți unitatea. Asigurați-vă că în meniul de setări opțiunea “Cable Network” este setată pe “ON”.
2. Întrați în meniul de setări, selectați opțiunea “More” apoi bifati opțiunea “Virtual Wireless Router”. Dacă doriți puteți seta o parolă pentru această rețea.
3. După toate setările puteți utiliza unitatea pe post de router wireless virtual.

Setări video

Interfete video disponibile:

1. Conectarea la televizor prin intermediul cablului HDMI: dacă televizorul este dotat cu interfața HDMI, puteți conecta unitatea la televizor prin intermediul cablului HDMI. După conectare, porniți unitatea și televizorul. LED-ul albastru al unității se va aprinde iar pe ecran va fi afișat mesajul “Android Smart TV Box”.
2. Conectarea la TV prin intermediul cablului AV: conectați unitatea la televizor prin intermediul cablului AV din pachet. Porniți televizorul și setați-l pe modul AV și apoi porniți unitatea. LED-ul albastru al unității se va aprinde iar pe ecran va fi afișată pagina principală a dispozitivului de unde puteți accesa toate funcțiile disponibile.

După câteva secunde de încărcare pe ecran va fi afișată pagina principală a dispozitivului de unde puteți accesa toate funcțiile disponibile.

Setări video:

1. Setarea rezoluției: la prima utilizare a dispozitivului vă rugăm să setați rezoluția corespunzătoare pentru a obține o imagine optimă – în meniul de setări selectați opțiunea “Display” apoi “Output resolution” în cazul conexiunii HDMI. Pentru setarea rezoluției imaginii în cazul conexiunii cu cablu AV din meniul de setări selectați opțiunea “Display” apoi “AV Output” pentru a seta rezoluția corespunzătoare.

NOTA: utilizatorul trebuie să seteze rezoluția imaginii conform rezoluției televizorului utilizat.

2. Setarea dimensiunii imaginii: după setarea rezoluției, marginile imaginii vor fi tăiate sau vor avea un chenar negru. Pentru a elimina această problemă, în meniul de setări selectați opțiunea “Display” ->

“Aspect Ratio” apoi apăsați tastele ◀▶ de pe telecomandă pentru a selecta dimensiunea potrivită.

NOTA: utilizatorul trebuie să seteze rezoluția imaginii conform rezoluției televizorului utilizat.

2. Setarea dimensiunii imaginii: după setarea rezoluției, marginile imaginii vor fi tăiate sau vor avea un chenar negru. Pentru a elimina această problemă, în meniul de setări selectați opțiunea “Display” ->

“Aspect Ratio” apoi apăsați tastele ◀▶ de pe telecomandă pentru a selecta dimensiunea potrivită.

Setări audio

Interfete audio disponibile:

1. Conectarea amplificatorului audio prin HDMI: conectați cablul HDMI la ieșirea HDMI a unității și la intrarea HDMI a amplificatorului, apoi conectați ieșirea HDMI a amplificatorului la intrarea HDMI a televizorului. Porniți amplificatorul, selectați intrarea HDMI potrivită apoi porniți televizorul și selectați intrarea HDMI potrivită, apoi porniți și unitatea. Țineți minte această secvență de pornire a echipamentelor pentru a evita probleme video sau audio.

2. Conectarea amplificatorului audio prin intermediul cablului AV: dacă amplificatorul are interfața optică, atunci conectați-l la interfața optică a unității, și apoi conectați televizorul prin intermediul portului HDMI sau interfața AV.

Setare ieșire audio: în meniul de setări selectați opțiunea “Audio” -> “Audio Device Management”.

Selectați “Audio Decoding Output” sau “Audio Source Code Output” în funcție de necesitate.

1. Porniți televizorul și selectați intrarea HDMI potrivită, apoi porniți și unitatea. Țineți minte această secvență de pornire a echipamentelor pentru a evita probleme video sau audio.

2. Conectarea amplificatorului audio prin intermediul cablului AV: dacă amplificatorul are interfața optică, atunci conectați-l la interfața optică a unității, și apoi conectați televizorul prin intermediul portului HDMI sau interfața AV.

Setare ieșire audio: în meniul de setări selectați opțiunea “Audio” -> “Audio Device Management”.

Selectați “Audio Decoding Output” sau “Audio Source Code Output” în funcție de necesitate.

Descrierea sistemului de operare Android

Navigarea în cadrul sistemului de operare android se realizează prin intermediul butoanelor cu săgeți de pe telecomandă. Pentru a selecta, muta și ieși dintr-o aplicație utilizați butoanele “OK” și “Back” de pe telecomandă.

Pentru a instala aplicații noi pe dispozitivul cu sistem de operare Android puteți proceda în 2 moduri:

1. Conectați dispozitivul la rețeaua de internet, accesați Magazin Play, descărcați aplicațiile care sunt compatibile.
2. Copiați aplicațiile (.apk) dorite de pe un calculator pe o memorie USB și conectați-l la dispozitivul dumneavoastră cu Android. Din pagina principală selectați “Explorer” pentru a vizualiza toate fișierele și directoarele de pe memoria USB. Găsiți și selectați aplicația dorită pentru a accesa interfața de instalare, apoi selectați opțiunea “install” pentru a instala aplicația.

După instalare apăsați butonul “Done” pentru a reveni la interfața principală unde puteți vedea toate aplicațiile instalate.

Pentru a șterge/dezinstala o aplicație procedați în felul următor: accesați meniul de setări -> aplicații, în dreapta va apărea o listă cu toate aplicațiile instalate.

Selectați aplicația dorită pentru a accesa interfața de dezinstalare.

Apăsați pe butonul “Uninstall” apoi tasta “OK” pentru a finaliza dezinstalarea aplicației.

Descrierea funcțiilor principale ale dispozitivului

1. Înregistrarea programului sau programelor din Google Play
2. Crearea și instalarea de programe de pe SD card sau USB, acestea pot fi programate, setate conform cerințelor utilizatorului