

Manual de Utilizare SKU1714

1. Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare.
2. Nu utilizați dispozitivul în medii explozive sau umede.
3. Asigurați-vă că tensiunea sistemului testat nu depășește specificațiile dispozitivului.
4. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării.
5. Utilizați doar accesoriile furnizate de producător.

5. Descrierea Produsului

Panou Frontal:

- Afișaj LCD
- Butoane de control (On/Off, Mod, Setări)
- Indicatori LED pentru diferite funcții

Conexiuni:

- Port pentru sonda de testare
- Conector pentru cablul de alimentare

6. Mod de Utilizare

Pornirea Dispozitivului

1. Conectați cablul de alimentare la o sursă de 12V sau 24V.
2. Apăsăți butonul On/Off pentru a porni dispozitivul.

Verificarea Voltajului

1. Selectați modul de voltaj folosind butonul Mod.
2. Conectați sonda de testare la circuitul de testat.
3. Citiți valoarea voltajului pe afișajul LCD.

Verificarea Rezistenței

1. Selectați modul de rezistență folosind butonul Mod.
2. Conectați sonda de testare la componentele între care doriți să măsurați rezistența.
3. Citiți valoarea rezistenței pe afișajul LCD.

Verificarea Masei

1. Selectați modul de verificare a masei folosind butonul Mod.
2. Conectați sonda de testare la punctul de masă.
3. Verificați afișajul și indicatorii LED pentru a confirma conexiunea corectă la masă.

7. Întreținere și Depozitare

- Curățați dispozitivul cu o cârpă moale și uscată.
- Depozitați dispozitivul în servieta furnizată pentru a-l proteja de praf și umiditate.
- Verificați periodic starea cablurilor și a sondei de testare pentru a preveni defectele.