

Dispozitiv Masaj, Curatare si Ingrijire facială Techstar

Manual de utilizare

AD

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU REFERINȚE VIITOARE.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE:

LA UTILIZAREA PRODUSELOR ELECTRICE, ÎN SPECIAL CÂND COPII SUNT PREZENȚI, PRECAUȚIILE DE BAZĂ DE SIGURANȚĂ TREBUIE URMATE, INCLUSIV URMĂTOARELE:

- Întotdeauna deconectați aparatul de la priza electrică înainte de curățare. Pentru a vă deconecta, rotiți toate comenzile în poziția „OFF”, apoi scoateți ștecherul din priză.
- Nu este utilizat de copii.
- Utilizați acest aparat pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descris în această broșură.
- NU folosiți NICIODATĂ aparatul dacă are un cablu sau un adaptor deteriorat, dacă nu funcționează corect sau dacă a fost scăpat sau deteriorat. Contactați relațiile cu consumatorii HoMedics pentru examinare și reparații.
- Păstrați cablul departe de suprafețele încălzite.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului de uz casnic și interior.
- NU încercați să reparați aparatul. Nu există piese reparabile de către utilizator. Pentru service, contactați Relațiile cu consumatorii techstar.ro.
- Acest produs are o baterie litiu internă, care nu poate fi înlocuită de utilizator. Reciclați sau aruncați bateria în mod corespunzător, în conformitate cu toate reglementările locale, de stat, de provincie și de țară.

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ:

CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTA SECȚIUNE ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL.

- Dacă aveți nelămuriri legate de sănătatea dumneavoastră, consultați un medic înainte de a utiliza acest aparat.
- Aveți grijă deosebită în jurul ochilor și evitați să intrați în contact cu pleoapele și ochii înșiși.
- Dacă sunteți sensibil la reacții alergice sau aveți probleme circulatorii, consultați un medic înainte de a utiliza produsul.
- A nu se utiliza pe pielea iritată, arsă de soare sau crăpată sau pe orice zonă cu probleme dermatologice.
- Evitați partajarea acestui produs cu alte persoane pentru a preveni aparițiile neigienice.
- Utilizarea trebuie să fie ușoară și nedureroasă. Dacă aveți iritații ale pielii sau disconfort la mâini atunci când utilizați acest produs, întrerupeți utilizarea. Dacă apare o reacție mai extremă, consultați-vă medicul.
- Acesta este un aparat neprofesional și nu este destinat să trateze afecțiunile medicale ale pielii. A nu se utiliza ca înlocuitor pentru îngrijirea medicală.
- Acest produs NU ar trebui să fie NICIODATĂ folosit de orice persoană care suferă de afecțiuni care ar limita capacitatea utilizatorului de a opera comenzile.

CARACTERISTICI UNICE ȘI SPECIFICAȚII

Peria de curățare facială din silicon este îmbunătățirea perfectă a rutinei zilnice de curățare. Siliconul de calitate medicală are 3 suprafețe de textură pentru a vă curăța delicat pielea, în timp ce vibrația sonică oferă un masaj revigorant. Oferă o curățare mult mai profundă decât spălarea manuală și crește eficiența produselor obișnuite de îngrijire a pielii. Sigur pentru toate tipurile de piele. Utilizați regulat pentru a menține pielea proaspătă.

VIBRAȚIA SONICĂ

Alegeți un curat delicat sau un masaj revigorant

SILICON MEDICAL DE GRAD

Delicat pentru piele și ușor de curățat

3 SUPRAFEȚE DE TEXTURĂ

Noduri pentru curățare și creste pentru masaj

8 NIVELURI DE INTENSITATE

Reglați pentru confort și eficiență maximă

IMPERMEABIL

Perfect pentru utilizare la duș

reÎNCĂRCABILĂ

Cablu de încărcare inclus

POUCH DE DEPOZITARE

Inclus pentru confortul dumneavoastră

CUM SĂ UTILIZAȚI

ÎNAINTE DE A PORNI UNITATEA

Asigurați-vă că unitatea este complet încărcată.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Înainte de a porni unitatea, conectați cablul de încărcare la portul de încărcare și celălalt capăt la o priză electrică de uz casnic sau la un port USB. Indicatorul LED se va aprinde indicând faptul că are loc încărcarea. Când încărcarea este finalizată, indicatorul LED se va stinge. Durează 2 ore pentru o încărcare completă, care va oferi aproximativ 8 ore de utilizare, în funcție de nivelurile de putere utilizate. Când bateria se descarcă, indicatorul LED va clipi continuu timp de 30 de secunde, indicând faptul că unitatea trebuie reîncărcată.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

ATENȚIE: Înainte de a curăța unitatea, opriți alimentarea, asigurați-vă că este deconectată de la cablul de încărcare și că capacul portului de încărcare este conectat la portul de încărcare.

PENTRU CURĂȚAREA SUPRAFEȚEI

Înainte de curățare, asigurați-vă că capacul portului de încărcare este complet introdus în portul de încărcare. Curățați temeinic suprafața unității după fiecare utilizare cu apă și săpun. Se usucă cu o cârpă moale, curată.

NOTĂ: Nu folosiți niciodată detergenți abrazivi pentru a curăța suprafața unității. Poate scădea durata de viață a produsului dumneavoastră.

ATENȚIE: NU încercați să scoateți manșonul din silicon după utilizare sau în timpul curățării. Dacă faceți acest lucru, veți distruge unitatea.