

Descrierea produsului:

Proiectorul Smart Techstar® Star and Clouds este un dispozitiv avansat care transformă orice cameră într-un mediu plin de atmosferă, proiectând imagini cu stele și nori. Cu conectivitate WiFi și telecomandă Google, acest proiector este ideal pentru a crea un ambient relaxant în timpul serilor de film, petrecerilor sau pentru meditație.

Caracteristici principale:

- Proiecție de calitate superioară: Imagini clare și luminoase cu efecte de stele și nori.
 - Conectivitate WiFi: Permite conectarea la internet pentru a accesa diverse aplicații de divertisment.
 - Telecomandă Google: Control facil de la distanță pentru a ajusta setările și a schimba modurile de proiecție.
 - Design modern: Potrivit pentru orice decor interior.
-

Conținutul pachetului:

1. Proiector Smart Techstar® Star and Clouds
 2. Telecomandă Google
 3. Cablu de alimentare
 4. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- Tip proiecție: LED
 - Rezoluție: 720p (sau specificații corespunzătoare)
 - Conectivitate: WiFi, HDMI, USB
 - Dimensiuni: Compacte, ideale pentru transport și montare
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Instalarea proiectorului

- Alegeți o suprafață netedă și curată pe care doriți să proiectați imaginea.
- Conectați cablul de alimentare la proiector și la o sursă de alimentare.
- Porniți proiectorul apăsând butonul de alimentare.

2. Conectarea la WiFi

- Accesați meniul de setări al proiectorului utilizând telecomanda.
- Selectați opțiunea de conectare la WiFi și alegeți rețeaua dorită.
- Introduceți parola WiFi pentru a vă conecta.

3. Utilizarea telecomenzii

- Folosiți telecomanda Google pentru a naviga prin meniuri, a selecta modurile de proiecție și a ajusta luminozitatea.
- Puteți schimba între diferitele efecte de proiecție (stele, nori etc.) și puteți controla volumul, dacă este cazul.

4. Proiecția

- Ajustați poziția proiectorului pentru a obține un unghi optim al imaginii.
 - Selectați modul dorit de proiecție și lăsați proiectorul să creeze atmosfera dorită.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Curățați periodic lentila proiectorului cu o lavetă moale pentru a menține calitatea imaginii.
 - Nu expuneți proiectorul la umiditate sau condiții extreme de temperatură.
 - Asigurați-vă că firmware-ul proiectorului este actualizat pentru a beneficia de cele mai recente funcții.
-

Depanare:

1. Proiectorul nu se pornește:

- Verificați dacă cablul de alimentare este conectat corect la sursa de alimentare.
- Încercați o altă priză pentru a verifica dacă problema persistă.

2. Probleme de conectare WiFi:

- Asigurați-vă că parola WiFi este corectă.
 - Verificați dacă rețeaua WiFi funcționează corect cu alte dispozitive.
- 3. Imaginea este neclară:**
- Curățați lentila proiectorului și verificați dacă este poziționat corect pentru proiecție.
 - Ajustați distanța dintre proiector și suprafața de proiecție.

Notă: Proiectorul Smart Techstar® Star and Clouds este proiectat pentru a crea o experiență de proiecție captivantă. Utilizați-l conform instrucțiunilor pentru a beneficia de cele mai bune rezultate și pentru a transforma orice cameră într-un spațiu de relaxare și divertisment.