

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Dispozitiv navigație auto model 2DIN

Va rugam cititi manualul inainte de utilizarea produsului.

Va multumim pentru utilizarea acestui produs, speram ca puteti intelege convenabil si usor modul de functionare a produsului prin acest manual. Cititi cu atentie manualul inainte de utilizarea produsului, astfel incat, acesta sa functioneze in conditii de siguranta.

Trasaturi principale

1. Ecran LCD TFT, de 7 inch
2. Radio, player DVD, etc
3. Compatibil cu DVD / VCD / CD / WMA / JPEG, etc
4. Receptie FM / AM de mare sensibilitate (RDS optional)
5. Interfață grafică 3D, toate comenzile pot fi realizate prin atingere (touch screen)
7. Bluetooth
8. Ipod, optional, poate fi accesat prin ecranul tactil
9. Conectare cu senzor de parcare
10. Doua mufe de iesire audio-video, conectabile cu monitorul
12. Interfata USB, care suporta redare audio si browser pentru fotografii
13. Identificare automata a sistemului NTSC / PAL
14. Putere mare de iesire de inaltă fidelitate 4 x 45 W
15. Functie TV analog
16. Functie de afisare a ceasului

Utilizarea aparatului

Produsul prezinta un ecran TFT LCD cu atingere, de inaltă rezolutie, suporta majoritatea formatelor de discuri disponibile in prezent pe piata, oferind functii, cum ar fi de navigatie , radio, TV analog, Bluetooth si radarele fixe, cat si puterea de iesire de inaltă fidelitate, etc, utilizate extensiv in diverse autoturisme cu dimensiunile de 2-DIN.

Specificatii principale:

Putere tensiune: 9.5-16 V

Curent maxim: 15 A

Notificari inainte de functionare:

Masuri de siguranta:

- Va rugam cititi in detaliu toate instructiunile inainte de instalare, este recomnadat ca produsul sa fie instalat de catre o persoana specializata.
- Produsul este destinat alimentarii la 12 V pe masina (necesitand fir de impamantare). Nu instalati produsul direct pe masina care are 24 V, altfel il puteti deteriora.
- Utilizati doar discuri originale, nu folositi discuri de proasta calitate, deteriorate, altfel acestea pot cauza defectiuni aparatului sau pot afecta garantia.
- Nu inlocuiti cablul pentru alimentare, fara instructiunile unor persoane autorizate. Folosind un cablu nepotrivit puteti cauza defectiuni aparatului si poate provoca incendiu.
- Pentru a nu incalca regulile de circulatie, soferul nu trebuie sa utilizeze functia TV si sa conduca masina, asta pentru a preveni accidentele in trafic.
- Pentru siguranta si pentru asigurarea utilizarii normale a aparatului, montati aparatul in centrele specializate. Nu dezasamblati si nu reparati dvs aparatul, pentru detalii contactati dealer-ul local.
- Pentru evitarea socurilor electrice nu tineti aparatul intr -un mediu umed; acest lucru poate cauza scurt circuite care duc la incendii.
- Partea mecanica a ecranului are un mecanism autom at. Nu impingeti, trageti sau rotiti ecranul cu forta si nu trantiti ecranul TFT pentru a nu distruge produsul.
- Pentru o conducere in siguranta, din cauza traficului si a conditiilor de drum, tineti nivelul volumului cat mai jos posibil.
- Nu introduceti alte obiecte in mecanismul de introducere a discului.

Acest produs este unul laser.

Nota: Pentru prevenirea scurt circuitelor, amintiti- va sa opriti automobilul si sa deconectati inainte de instalare ACC si B+.

Precautii pentru introducerea discului

o Aparatul suporta doar disc de 12 cm, nu introduceti niciodata disc de 8 cm. Nu folositi accesorii adaptabile cand introduceti disc de 12 cm, altfel, discul nu poate fi eliminat din aparat.

o Nu expuneti discul sub directia lumina a soarelui. Acesta trebuie să fie pus in carcasa. Altfel, acesta se poate deforma si nu poate fi utilizat in mod normal.

o Nu utilizati discuri crapate sau deformate. Atfel, aceasta poate duce la un esec.

o Nu lipiti pe disc nici un fel de adeziv, etc. Daca un astfel de disc este p us in aparat, acesta poate fi greu de indepartat si poate duce la un esec.

o Nu utilizati discuri deformate, altfel, acestea pot provoca daune aparatului.

o Nu folositi un disc cu suprafata de date transparenta sau translucida deoarece acesta nu poate fi inserat, sau scos sau ascultat in mod normal.

o In timpul utilizarii unui disc nou, pot exista urme la interiorul si exteriorul marginilor discului. Daca este asa, folositi un creion, carpa etc. pentru a sterge, altfel, acestea pot adera la suprafata discului.

o Nu atingeti suprafata discului, altfel, amprente lasate pe aceasta il pot deteriora.

o Daca un disc murdar este utilizat, poate rezulta respingerea acestuia din aparat. Discul trebuie curatat cu o solutie speciala, si poate fi șters ușor de la interiorul discului spre margine.

o Nu folositi agenti de curatare volatili precum benzenul sau altele; altfel stratul de lac de deasupra poate fi indepartat.

Intretinere produs:

Folositi o carpa moale pentru curatare. Cand este foarte murdar, est e recomandat sa folositi o carpa umeda cu o solutie degresanta diluata si apoi stergeti cu o carpa uscata. Ecranul LCD este usor de curatat, asa ca stergeti-l cu grija.

Descrierea functiilor din panoul frontal:

Descrierea butoanelor de pe panoul frontal

1. POWER: apasati butonul pentru a porni sau opri statusul aparatului, si panoul va fi la ultima poziție de memorie; apasati lung tasta pentru a schimba statusul din oprit in pornit, si panoul se va intoarce la locatia initiala. Apasati scurt pentru a schimba ecranul ON/OFF.
2. Butonul MUTE: Apasati butonul usor pentru a schimba volumul ON/OFF.
3. Butonul VOL-: Apasati butonul usor pentru a scade volumul.
4. Butonul VOL+: Apasati butonul usor pentru a creste volumul.
5. Control telecomanda
6. Butonul RESET: Apasati butonul pentru a reseta produsul cu setarile din fabrica.
7. Butonul Mode switch
8. Butonul Screen DOWN
9. Butonul Screen UP
10. Buton pentru iesire

Apasand acest buton panoul se va deschide/inchide automat (daca nu se indeparteaza discul, acesta se va incarca automat in 10 secunde, dar nu va fi in statusul play). Daca nu este nici un disc in compartiment, panoul se va deschide automat, si va reveni la ultima pozitie si va incepe sa citeasca in mod automat discul.

11. Afisare ecran: afiseaza statusul informatiilor curente

12. Jack microfon

Operatia OSD

Functii: acest sistem multimedia are functii de player DVD, radio, USB, Bluetooth incorporat, navigatie intrare AUX, conexiune IPOD, modul OFF pentru ecran.

Interfata principala de selectare

1. Butonul DVD (fara DISC, fara status DVD). Atingeti usor butonul pentru a intra in statusul DVD. (Pentru operatii relevante, vedeti interfata operationala DVD).
2. Butonul SD. Aparatul nu are un status pentru cardul SD.
3. Butonul USB (fara USB, fara status USB). Atingeti usor butonul pentru a intra in statusul card USB. (Pentru operatii relevante, vedeti interfata operationala USB).
4. Butonul RADIO. Atingeti usor butonul pentru a intra in statusul radio. (Pentru operatii relevante, vedeti interfata operationala radio).
5. Butonul TV. Atingeti usor butonul pentru a intra in statusul TV. (Pentru operatii relevante, vedeti interfata operationala TV).
6. Butonul IPOD (fara IPOD, fara status IPOD). Atingeti usor butonul pentru a intra in statusul IPOD. (Pentru operatii relevante, vedeti interfata operationala IPOD).
7. Butonul GPS. Atingeti usor butonul pentru a intra in statusul card GPS. (Pentru operatii relevante, vedeti interfata operationala GPS).
8. Butonul Bluetooth. Atingeti usor butonul pentru a intra in statusul Bluetooth (BT). (Pentru operatii relevante, vedeti interfata operationala Bluetooth (BT)).
9. Butonul AUX. Atingeti usor butonul pentru a intra in statusul AUX. (Pentru operatii relevante, vedeti interfata operationala AUX).
10. Butonul SETUP. Atingeti usor butonul pentru a intra in configurarea parametrilor. (Pentru operatii relevante, vedeti interfata operationala pentru configurarea parametrilor).

Functia DVD

DVD Play

Avertisment: atunci cand DVD -ul este in functiune: va rugam sa folositi discuri standard, curate pentru garantarea unei vieti durabile a sistemului.

DVD disc play

Discul DVD asezat ușor pe portul de intrare, va fi automat tras de aparat, si sistemul il va citi imediat. In procesul de citire al discului, dati click “EXIT” pe ecran pentru intoarcerea la interfata principala a sistemului.

Funcția USB

Introduceti cardul de memorie (discul U) la portul USB al aparatului, acesta va detecta si citi automat fisierul disponibil pentru vizualizare.

1. Porniti sistemul principal, introduceti discul U (la iesirea din statusul compartimentului).
2. Ecranul afiseaza “READ USB”, si afiseaza meniul fisierului vizualizat dupa ce citirea este completa.
3. Iconita meniului si metoda vizualizarii:

Folositi butoanele pentru directie () pentru a muta iconitele folderelor, fisierelor, muzica, JPEG si video.

Daca sunt in functie fisierele de muzica, va rugam mutati cursorul la iconita “MUSIC” si apasati butonul “OK”. Daca sunt in functie fisierele JPEG, mutati cursorul la iconita “JPEG” si apasati butonul “OK”. Daca sunt in functie fisierele video, mutati cursorul la iconita “VIDEO” si apasati butonul “OK”.

Selectati fisierul dorit si apasati butonul “OK”, iar apoi apasati butonul “PLAY”.

4. Daca doriti sa anulati player-ul, este necesar doar sa indepartati cardul de memorie.
5. Butonul pentru functia USB este similara cu operatia butonului functiei DVD (vedeti descrierea operarii functiei DVD).

Nota: Daca exista un fisier care nu poate fi vizualizat in discul U al aparatului, va rugam sa-l formatati intai pentru a va asigura ca aparatul poate citi cu corectitudine fisierul.

Funcția radio (sistem standard – interfata radio)

1. Butonul BAND. Apasati usor butonul pentru a schimba in randul FM1, FM2, FM3, AM1 si AM2.
2. Butonul AMS. Apasati lung butonul (≥3s) pentru a scana automat in interiorul ariei de frecvente si va salva posturile radio cautate in M1-M6. Apasati scurt butonul (<1s) pentru a reda posturile radio salvate.
3. Butonul SCN. Apasati usor butonul, si sistemul va cauta automat postul radio.
4. Butonul () pentru cautare DOWN. Apasati lung butonul pentru cautarea manuala in jos a postului radio intr-un singur pas, apasati scurt butonul pentru cautarea in jos automata.
5. Butonul () pentru cautare UP. Apasati lung butonul pentru cautarea in sus a postului radio intr-un singur pas manual, apasati scurt butonul pentru cautarea in sus automata.
6. Butonul Stereo / Mono (ST). Apasati usor butonul pentru a alterna frecventele.
7. Butonul Local / Remote (LOC). Apasati usor butonul pentru a selecta local sau remote.
8. Butonul CLK. Apasati usor butonul pentru a schimba ON/OFF afisarea timpului.
9. Butonul () pentru intoarcerea la interfata principala. Apasati usor butonul pentru intoarcerea la interfata principala. Nota: puteti apasa lung orice tasta de la M1 -M6 dupa receptia unui post radio, in timpul ce utilizati butoanele pentru căutarea automata a postului radio, si memorarea acestuia pentru o vizualizare si ascultare mai tarzie.
10. Butonul MUTE. Apasati usor butonul pentru a schimba ON/OFF volumul.
11. Butonul VOL-. Apasati usor butonul pentru a scade volumul.
12. Butonul VOL+. Apasati usor butonul pentru a mari volumul.
13. Butonul pentru setari Sound/effect (SEL). Apasati usor butoanele +, - pentru a selecta setarea dorita al modului audio: VOL, BAS, TRE, BAL si FAD sau modulul de efect.
14. Butonul AF. Apasati usor butonul pentru alternarea frecventei.
15. Butonul TA. Apasati usor butonul pentru iesire din programul de anunturi si informatii despre trafic, si cu ajutorul butonului AF, finalizati cautarea automata a postului radio.
16. Butonul PTY. Apasati usor butonul pentru tipul de programare.

Funcția IPOD

1. Butonul PLAY / PAUSE. Apasati usor acest buton pentru functiile play si pause.
2. Butonul PREVIOUS / FRW. Apasati usor acest buton pentru piesa anterioara, si apasati lung pentru repede inapoi.
3. Butonul NEXT / FFW. Apasati usor acest buton pentru piesa urmatoare, si apasati lung pentru repede inapoi.
4. Butonul PRT. Apasati usor acest buton pentru a incepe repetarea pieselor, intre timp ecranul va afisa “RPT”; Apasati din nou butonul pentru modul normal al play-listei.
5. Butonul RDM. Apasati usor acest buton pentru a incepe aleator play-lista; Apasati din nou butonul pentru modul normal al play-listei.
6. Butonul IPOD MENU. Apasati usor acest buton pentru a intra in meniul de setari pentru IPOD.
7. Butonul UP. Apasati usor acest buton pentru selectarea in sus.
8. Butonul DOWN. Apasati usor acest buton pentru selectarea in jos.
9. Butonul () pentru intoarcerea la interfata principala. Apasati usor butonul pentru intoarcerea la interfata principala.
10. Butonul MUTE. Apasati usor acest buton pentru a schimba ON/OFF volumul.
11. Butonul VOL-. Apasati usor butonul pentru a scade volumul.
12. Butonul VOL+. Apasati usor butonul pentru a mari volumul.
13. Butonul pentru setari Sound/effect (SEL). Apasati usor butoanele +, - pentru a selecta setarea dorita al modului audio: VOL, BAS, BAL si FADE sau modulul de efect.

Funcția Bluetooth

A. Bluetooth hands free. Sistemul ofera functia de comunicare libera prin hands free Bluetooth (pentru prima conectare). Daca telefonul dvs mobil are functia Bluetooth, se poate crea o conexiune cu cea a sistemului, si pot efectua pe ecran functii, cum ar fi de apelare si de raspuns, etc. Modul de operare:

1. Porniti functia Bluetooth. Apasati usor modulul Bluetooth din meniul principal pentru a intra in interfata Bluetooth, si porniti intre timp functia Bluetooth al telefonului dvs mobil.
2. Căutarea de noi echipamente in functie de telefon mobil. Dupa ce sistemul recunoaste telefonul mobil, va apare un mesaj prompt in telefon “CONNECT EQUIP?” telefonul mobil selecteaza “YES” si va trebui sa introduceti parola “0000” pentru confirmarea obligatorie. Dupa ce sunt conectate sistemul si telefonul mobil, ecranul va afisa “CONNECT OK”. Altfel, va rugam sa reincercati pana cand conexiunea este completa.
3. Efectuati un apel de intrare in modul Bluetooth, si puteti introduce numarul de telefon prin tastele numerice de pe ecran. Puteti apela deasemeni numarul prin telefonul mobil. Dupa apasarea butonului pick-up, sistemul va transfera vocea din telefonul mobil in sistemul de boxe al masinii, si veti auzi tonul de apel si vocea celeilalte parti prin difuzorul masinii. Dupa ce conexiunea este completa, apasati butonul rosu pentru inchiderea sau inchideti direct prin telefonul mobil.
4. Raspundeti la apel. Cand primiti un apel, sistemul va schimba automat in functia hands-free Bluetooth din orice mod, si apasati butonul pentru a selecta raspuns sau respingere.

Butonul pentru interfata Bluetooth

1. Butonul DEL. In timpul introducerii unui numar si atunci cand exista o intrare incorecta, apasati usor butonul pentru stergerea ultimei cifre.
2. Butonul EXIT (). Apasati usor butonul pentru intoarcerea la meniul principal.
3. Informatii afisate pe ecran (apelarea printr-un telefon mobil, care nu afiseaza numarul).
4. Butonul CHARACTER / SYMBOL. Apasati usor tasta corespunzatoare pentru efectuarea apelului.
5. Butonul CALL / ANSWER. Apasati usor acest buton pentru a raspunde unui apel sau pentru apelarea unui numar introdus.
6. Butonul Hang up. Cand nu doriti sa raspundeti unui apel sau dupa raspunderea apelului, atingeti usor butonul pentru respingerea apelului, respectiv pentru terminarea apelului.
7. Butonul REDIAL. Apasati usor acest buton pentru a reapele ultimul numar.
8. Butonul VOL-. Apasati usor butonul pentru a scade volumul.
9. Butonul VOL+. Apasati usor butonul pentru a mari volumul.
10. Butonul SWT schimba convorbirea intre telefonul mobil si sistem.
11. Butonul Connect. Cand functia hands -free Bluetooth a telefonului este in legatura cu sistemul masinii, apasati usor butonul pentru conectare/deconectare Bluetooth.
12. Butoanele Music -Mobilephone. Nota: Pentru obtinerea unui efect mai bun de transmisie a apelului, Bluetooth-ul transfera conversatia in difuzorul principal.

Funcția AUX

Operatiile interfetei AV:

1. Butonul MUTE. Apasati usor acest buton pentru a schimba ON/OFF volumul.
2. Butonul CLOCK. Apasati usor acest buton pentru a schimba ON/OFF timpul afisat.
3. Butonul EQ. Apasati usor acest buton pentru a selecta efectele de sunet

Funcția configurare parametru

A. Buton Basic Setup

1. Selectare banda radio
Utilizati butonul sau pentru a selecta “RADIO”, si cand acesta este rosu, apasati usor sau pentru selectarea fiecarei frecvente a zonei respective EUROPA, USA1, USA2, JAPONIA, Rusia sau ASIA.
2. Selectare sistem TV
Utilizati butonul sau pentru a selecta “TV”, si cand acesta este rosu, apasati usor sau pentru a selecta sistemul TV.
3. Setare TIMP
Utilizati butonul sau pentru a selecta “HOUR” pentru “TIME”, si cand acesta este rosu, apasati usor sau pentru ajustarea orei.
- Utilizati butonul sau pentru a selecta “MIN” pentru “TIME”, si cand acesta este rosu, apasati usor sau pentru ajustarea minutelor.
4. Setare CEAS
Utilizati butonul sau pentru a selecta “CLK” pentru “CLK”, si cand acest este rosu, apasati usor sau pentru a selecta sistemul de conversie 12 H si 24 H.
5. Setare BIP
Utilizati butonul sau pentru a selecta “BEEP” pentru “BEEP”, si cand acesta este rosu, apasati usor sau pentru a selecta BIP “ON” sau “OFF”.
6. Setare CAMRE
Utilizati butonul sau pentru a selecta “CAMRE” pentru “CAMRE”, si cand acesta este rosu, apasati usor sau pentru a selecta CAMRE “NORMAL” sau “MIRROR”.
- B. Setare VIDEO

1. Ajustare luminozitate

Utilizati butonul sau pentru a selecta , si cand acesta este rosu, apasati usor sau pentru ajustarea luminozitatii.

2. Ajustare cromatica

Utilizati butonul sau pentru a selecta , si cand acesta este rosu, apasati usor sau pentru ajustarea cromatiei.

3. Ajustare contrast

Utilizati butonul sau pentru a selecta , si cand acesta este rosu, apasati usor sau pentru ajustarea contrastului.

4. MODE

Utilizati butonul sau pentru a selecta “MODE”, si cand acesta este rosu, apasati usor sau pentru efectuarea conversiei modurilor USER, STD, SOFT si BRIGHT.

5. IPOD

Utilizati butonul sau pentru a selecta “IPOD”, si cand acesta este rosu, apasati usor sau pentru efectuarea conversiei NORMAL si VIDEO.

Setari Audio

1. Ajustari BAS

Utilizati butonul sau pentru a selecta “BAS”, si cand acesta este rosu, apasati usor sau pentru efectuarea ajustarilor bas.

2. Ajustari TRE

Utilizati butonul sau pentru a selecta “TRE”, si cand acesta este rosu, apasati usor sau pentru efectuarea ajustarilor treble.

3. Ajustari BAL

Utilizati butonul sau pentru a selecta “BAL”, si cand acesta este rosu, apasati usor sau pentru efectuarea ajustarilor left/right track balance.

4. Ajustari FAD

Utilizati butonul sau pentru a selecta “FAD”, si cand acesta este rosu, apasati usor sau pentru efectuarea ajustarilor front/rear track balance.

5. Ajustari LOUD

Utilizati butonul sau pentru a selecta “LOUD”, si cand acesta este rosu, apasati usor sau pentru a selecta “LOUD” ON/OFF.

6. Butonul pentru efecte sunete EQ

Utilizati butonul sau pentru a selecta “EQ”, si cand acesta este rosu, apasati usor sau pentru a selecta efectul dorit.

Functia TV

Interfata TV:

1. Butonul SEEK. Apasati usor acest buton, sistemul va cauta si salva automat postul TV.

2. Butonul DOWN. Apasati usor acest buton pentru selectarea descendenta a postului deja salvat.

3. Butonul UP. Apasati usor acest buton pentru selectarea ascendenta a postului deja salvat.

4. Butonul SYS. Apasati usor butonul pentru conversia langa urmatoarele sisteme:

PAL I---PAL D/K---PAL B/G---PAL-M---PAL-N---SECAM-D/K---SECAM-B/G---NTSC---PAL I

5. Butonul EQ. Apasati usor acest buton pentru selectarea efectelor de sunet

6. Butonul EXIT. Apasati usor acest buton pentru intoarcerea la meniul principal.

Mersul inapoi

In timpul mersului inapoi, si atunci cand exista o camera video pentru mersul inapoi, sistemul va activa aceasta functie automat. Cu ajutorul acestei functii sistemul va afisa imaginea captata de camera video pe ecran pentru a garanta siguranta mersului inapoi. Daca nu aveti instalata o camera video in spatele masinii, sistemul va afisa ecranul albastru in timpul mersului inapoi.

Ecran inchis

In timpul conducerii pe timp de noapte, pentru neafectarea vederii soferului si garantarea sigurantei conducerii, apasati scurt tasta “power” la orice mod de redare, sistemul se va inchide de pe ecran, dar va reda sunetul original al modul de redare; apasand din nou orice tasta de pe panou sistemul va iesi din modul de inchidere a ecranului.

Functia video de inchidere

La functia de mers inapoi sistemul inchide automat functia video.

Cardul SD

1. Card pentru operatiuni SD / MMC

Precum echipamentele mobile de economisire, cardul SD / MMC poate inregistra imagini din diferite formate, si mai multe fisiere audio/video. Introduceți cardul SD / MMC compatibil in cititorul de card pentru a reda diferite fisiere. Porniti ecranul TFT, introduceti usor cardul SD / MMC in locatia cititorului de card, si intrati in meniul principal pe ntru a selecta modulul GPS. Apoi, selectati fisierul de muzică, si poate fi redat conform cu formatul fisierului salvat in memorie.

2. Introduceti cardul SD / MMC (cu lamele in sus) pentru a reda fisierul video din cardul SD / MMC. Notă: Lasati panoul in partea de jos, inainte de introducerea cardului, și un sunet de "clic" inseamnă ca deja a fost introdus in locatie. Apasati cardul SD / MMC si cand este auzit un sunet "clic", cardul SD / MMC va iesi.

Cardul SD

1. Card pentru operatiuni SD / MMC

Precum echipamentele mobile de economisire, cardul SD / MMC poate inregistra imagini din diferite formate, si mai multe fisiere audio/video. Introduceți cardul SD / MMC compatibil in cititorul de card pentru a reda diferite fisiere. Porniti ecranul TFT, introduceti usor cardul SD / MMC in locatia cititorului de card, si intrati in meniul principal pe ntru a selecta modulul GPS. Apoi, selectati fisierul de muzică, si poate fi redat conform cu formatul fisierului salvat in memorie.

2. Introduceti cardul SD / MMC (cu lamele in sus) pentru a reda fisierul video din cardul SD / MMC. Notă: Lasati panoul in partea de jos, inainte de introducerea cardului, și un sunet de "clic" inseamnă ca deja a fost introdus in locatie. Apasati cardul SD / MMC si cand este auzit un sunet "clic", cardul SD / MMC va iesi.

Functia navigare GPS

Introduceti cardul SD instalat cu software-ul de navigare. Dati click pe iconita din meniul principal pentru a intra in interfață de configurare GPS, si pentru a afisa cursorul. Dupa 6 secunde, sistemul intră in mod automat in consola din interfața.

Utilizarea software-ului de navigare

Introduceti cardul SD instalat cu software-ul de navigare, in consola interfetei:

Click pe iconita , iar sistemul intra in interfața pentru setari.

Accesorii:

Telecomanda: 1 bucata

Cablu USB: 1 bucata

Manual de utilizare: 1 bucata

Cablu de alimentare / cablu difuzor: 1 bucata

Cablu de conectare IPOD: 1 bucata

Antena GPS: 1 bucata

Suport: 2 bucati

Suruburi: 5 bucati

Vă mulțumim că ați ales produsele TECHSTAR!