

Manual Utilizare

1. Montarea Camerei:

- Alegeți locația dorită pentru montare.
- Utilizați suportul de montaj pentru a fixa camera pe perete sau pe tavan, folosind șuruburile și diblurile incluse.

2. Conectarea la Alimentare:

- Conectați cablul USB la camera și la o sursă de alimentare USB (adapter inclus).

3. Configurarea Conexiunii Wireless:

- Descărcați aplicația "Techstar Cam" din App Store sau Google Play.
- Deschideți aplicația și creați un cont dacă nu aveți deja unul.
- Urmăriți instrucțiunile din aplicație pentru a adăuga camera la rețeaua Wi-Fi. Acest lucru implică scanarea codului QR generat de aplicație și conectarea camerei la rețeaua wireless.

4. Configurarea Stocării pe microSD:

- Introduceți cardul microSD în slotul dedicat al camerei. Asigurați-vă că microSD-ul este formatat înainte de utilizare pentru a evita problemele de stocare.

Utilizare

1. Vizualizare Live:

- Deschideți aplicația "Techstar Cam" pentru a vizualiza în timp real imaginea camerei.

2. Detecție de Mișcare:

- Activați funcția de detecție a mișcării din aplicație. Veți primi notificări pe telefon atunci când camera detectează mișcare.

3. Vizibilitate pe Timp de Noapte:

- Camera va activa automat infraroșu pe timp de noapte pentru a oferi imagini clare chiar și în condiții de iluminare scăzută.

4. Acces la Înregistrări:

- Accesați înregistrările salvate pe cardul microSD prin aplicația "Techstar Cam" sau scoateți cardul și vizualizați-l pe un PC.

Întreținere

- **Curățare:** Curățați camera cu o cârpă moale și uscată. Evitați utilizarea substanțelor chimice agresive.
- **Verificare:** Verificați periodic conexiunea Wi-Fi și asigurați-vă că cardul microSD nu este plin.

Probleme Comune și Soluții

- **Camera nu se conectează la Wi-Fi:** Verificați dacă rețeaua Wi-Fi funcționează corect și că parola introdusă este corectă.
- **Imagini neclare pe timp de noapte:** Asigurați-vă că lentila camerei nu este acoperită sau murdară.