

Manual de utilizare

Notiuni de baza

Scanati codul QR din manual aflat in cutia produsului cu telefonul mobil pentru a descarca "V380 Pro", in plus, este disponibil pentru a instala prin Google Play Store sau App Store.

Odata ce camera este pornita urmati pasii de mai jos pentru a finaliza configurarea:

1. Atingeti "+" si apoi apasati "Urmatorul".
2. Asteptati pana cand auziti "Acces- Punctul Stabilizat" sau "Se asteapta configurarea WIFI Smartlink", acum puteti incepe conectarea camerei la WI-FI.
3. Daca auziti camera prompt vocal "Punctul de acces stabilit", alege metoda A sau B pentru a configura camera.
4. Daca auziti mesajul vocal al camerei "Se asteapta configurarea smartlink WIFI", alegeti metoda C pentru a configura camera. **Configurare rapida A.AP**

Android:

- Atingeti "Punctul de acces stabilit", va fi afisat MV+ID, atingeti-l pentru a continua.
- Alegeti reseaua dvs. WI-FI, introduceti parola, atingeti "Confirmare", iar camera va incepe sa se conecteze la WI-FI.
- Dupa ce auziti mesajul vocal al camerei "WIFI Conectat", acesta va fi afisat in lista de dispozitive.
- Ultimul pas pentru configurarea camerei este sa setati o parola pentru camera.

IOS:

- Atingeti "Punctul de acces stabilit", accesati setarile telefonului, atingeti "WI-FI" si conectati "MV+ID". □ Asteptati ca bara de stare sa afiseze pictograma "wifi", apoi reveniti la aplicatie, atingeti "Urmatorul".
- Alegeti reseaua WI-FI, introduceti parola, atingeti "Confirmare", iar camera va incepe sa se conecteze la WI-FI.
- Dupa ce auziti mesajul vocal al camerei "WIFI Conectat", acesta va fi afisat in lista de dispozitive.
- Ultimul pas pentru configurarea camerei este sa setati si o parola pentru camera.

Stocare in cloud

- Cand camera capteaza un obiect in miscare, alarma va fi declansata, videoclipul cu alarma va fi incarcat in cloud, utilizatorii pot accesa inregistratile in cloud chiar si dispozitivul sau cardul SD este furat.

Setari de alarma

- Cand camera detecteaza un obiect in miscare, va trimite o notificare catre aplicatie.
- Atingeti "Setari", apoi atingeti "Alarma" si activati-l.

Reluare

- Intrati in interfata de previzualizare, atingeti "Reluare", puteti alege cardul SD sau inregistratile in cloud, alegeti o data pentru a gasi inregistrari la o anumita data.

