`

Manual de utilizare pentru Dispozitivul Anti-Pierdere Techstar® Keylost Bluetooth pentru Localizare

---

Descrierea produsului: Dispozitivul anti-pierdere Techstar® Keylost este un gadget compact care utilizează tehnologia Bluetooth pentru a ajuta la localizarea obiectelor personale, cum ar fi cheile, portofelul, bagajele sau alte bunuri de valoare. Conectat la smartphone printr-o aplicație mobilă, acest dispozitiv emite alerte și oferă funcții de localizare precisă.

Caracteristici principale:

- **Tehnologie Bluetooth: Conectare ușoară la smartphone pentru monitorizare constantă.**
- **Alertă anti-pierdere: Notificări pe telefon când dispozitivul se îndepărtează din raza Bluetooth.**
- **Funcție de localizare: Poate fi utilizat pentru a găsi rapid obiectele pierdute.**
- **Design compact și portabil: Ușor de atașat la chei sau de păstrat în portofel.**

Conținutul pachetului:

1. **Dispozitiv anti-pierdere Techstar® Keylost**
2. **Manual de utilizare**

Specificații tehnice:

- **Conectivitate: Bluetooth 4.0 și versiuni superioare**
- **Rază de operare: Până la 10 metri în spații deschise**
- **Alimentare: Baterie înlocuibilă**
- **Compatibilitate aplicație: Disponibilă pentru iOS și Android**

Instrucțiuni de utilizare:

1. Descărcarea și instalarea aplicației

- **Accesați App Store (pentru iOS) sau Google Play Store (pentru Android) și căutați aplicația compatibilă cu Techstar® Keylost.**
- **Descărcați și instalați aplicația pe smartphone.**

2. Activarea dispozitivului și conectarea la telefon

- **Deschideți aplicația și urmați instrucțiunile pentru a activa Bluetooth-ul.**
- **Apăsați butonul de pornire al dispozitivului Keylost pentru a iniția împerecherea. Aplicația va recunoaște dispozitivul și îl va conecta automat.**
- **Odată conectat, dispozitivul este gata de utilizare și poate fi monitorizat prin aplicație.**

3. Utilizarea funcției anti-pierdere și a alertei

- **Dacă dispozitivul Keylost se îndepărtează din raza de conectivitate Bluetooth, aplicația va trimite o alertă pentru a vă avertiza.**
- **Puteți verifica ultima locație cunoscută a dispozitivului prin aplicație pentru a ajuta la localizare.**

4. Funcția de localizare rapidă

- **În aplicație, selectați opțiunea de „Găsire dispozitiv” pentru a face ca Keylost să emită un sunet, facilitând localizarea acestuia.**

5. Înlocuirea bateriei

- **Deschideți compartimentul bateriei și înlocuiți bateria cu una nouă de tipul specificat. Asigurați-vă că este corect instalată pentru a funcționa optim.**

Întreținere și sfaturi utile:

`

- **Evitați expunerea dispozitivului la apă sau la temperaturi extreme.**
- **Schimbați bateria la intervale regulate pentru a asigura funcționarea constantă.**
- **Verificați periodic actualizările aplicației pentru a beneficia de funcții noi și de îmbunătățiri de performanță.**

Depanare:

1. **Dispozitivul nu se conectează la telefon:**
    - **Asigurați-vă că Bluetooth-ul este activat și că dispozitivul este suficient de aproape. Reporniți aplicația și dispozitivul dacă problema persistă.**
2. **Alertele nu funcționează:**
    - **Verificați setările de notificare ale telefonului și asigurați-vă că aplicația are permisiunile necesare.**
3. **Dispozitivul nu emite sunet la funcția de localizare:**
    - **Verificați nivelul bateriei și înlocuiți bateria, dacă este necesar.**

Notă: Dispozitivul Techstar® Keylost este conceput pentru uz personal, iar funcționalitatea Bluetooth poate fi influențată de structurile fizice sau de alți factori de interferență.