

Manual utilizare SPYPEN

SKU1993

. Prezentarea produsului

1. Microfon
2. Butonul de alimentare
3. Obiectivul camerei
4. Butonul F
5. Butonul R (Resetare)
6. Lampă de semnalizare galbenă
7. Lumină de semnalizare albastră
8. Slot pentru card Micro SD
9. Port USB Mini

II. Înăuntrul cutiei

- 1 x cameră de înregistrare a conferinței
- 1 x cablu USB / AV
- 1 x Adaptor de încărcare 5 V DC

III. Operație

>> Vă rugăm să vă asigurați că camera este încărcată complet înainte de utilizare.

>> Vă rugăm să verificați cardul micro SD (4GB - max 64GB, vă rugăm să inițializați memoria cartei înainte de a utiliza pentru prima dată). Dacă nu este bine atașat la slotul pentru cardul SD al aparatului foto, camera nu va funcționa. Cardul SDHC 10 micro SD este recomandat.

[Atenție]: Dacă, din anumite motive, cardul microSD nu este atașat la cameră sau cardul SD nu poate fi citit, indicatorul luminos albastru și galben clipește de patru ori și apoi se stinge. Camera se oprește automat.

3.1. Pornirea / oprirea alimentării

3.1.1. Apăsați butonul de alimentare timp de 2 secunde pentru a porni camera. După ce luminile de semnalizare albastru și galben sunt aprinse timp de 5 secunde, lampa galbenă se stinge, lumina albastră rămâne aprinsă și aparatul foto intră automat în modul de așteptare.

3.1.2. Dacă aparatul foto este în modul de înregistrare sau în așteptare, apăsați butonul de alimentare timp de 7 secunde pentru a opri camera.

[Atenție]: Dacă sunteți în modul de așteptare, dacă nu acționați nimic timp de un minut, camera se oprește automat.

3.2. Înregistrare 720p

3.2.1. Apăsați butonul de alimentare timp de 2 secunde pentru a porni camera. Indicatorul luminos albastru și galben se aprinde timp de 5 secunde. Apoi lumina galbenă se stinge, lumina albastră rămâne aprinsă, indicând că aparatul foto a intrat automat în modul de așteptare.

3.1.2. Apăsați o dată butonul de alimentare pentru a înregistra în modul rezoluție 1280 x 720P. Indicatorul luminos albastru clipește de 3 ori și apoi se stinge.

3.1.3. Apăsați din nou butonul de alimentare pentru a opri înregistrarea. Indicatorul luminos albastru va rămâne aprins indicând faptul că aparatul foto a revenit în modul de așteptare.

[Prudență]:

- 1). Fișierele video sunt generate automat și salvate la fiecare 5 minute.
- 2). Camera poate înregistra continuu timp de 5,5 ore în cazul încărcării complete.
- 3). Rezoluția video: 1280 × 720 P

3.3. Înregistrare 1080p

3.3.1. Apăsând butonul de alimentare timp de 2 secunde, camera este pornită. Indicatorul luminos albastru și galben se aprinde timp de 5 secunde. Apoi lumina galbenă se stinge și lumina albastră rămâne aprinsă indicând faptul că aparatul foto a intrat automat în modul de așteptare.

3.3.2. Apăsăți butonul de alimentare timp de 3 secunde pentru a înregistra la rezoluția 1920 × 1080 P. Indicatorul luminos de culoare galbenă clipește de 3 ori și apoi se oprește.

3.3.3. Apăsăți din nou butonul de alimentare pentru a opri înregistrarea. Indicatorul luminos albastru va rămâne aprins indicând faptul că aparatul foto a revenit în modul de așteptare.

3.4. Fotografie din oțel

3.4.1. Apăsăți butonul de alimentare timp de 2 secunde pentru a porni camera. După ce indicatoarele luminoase albastru și galben sunt aprinse timp de 5 secunde, lampa galbenă se stinge și lumina albastră rămâne aprinsă, indicând faptul că aparatul foto a intrat automat în modul de așteptare.

3.4.2. Apăsăți o dată butonul pentru cameră pentru a face o fotografie statică. În același timp, lampa de semnalizare galbenă clipește o dată, dispare, lumina albastră rămâne aprinsă și camera intră în regim de așteptare → Aceasta înseamnă că a revenit în modul de așteptare.

3.5. Inițializarea cardului micro SD

3.5.1. Apăsând butonul de alimentare timp de 2 secunde, camera este pornită. După ce luminile de semnalizare albastru și galben sunt aprinse timp de 5 secunde, lampa galbenă se stinge, lumina albastră rămâne aprinsă, indicând faptul că aparatul foto a intrat automat în modul de așteptare.

3.5.2. Când apăsați butonul camerei timp de 3 secunde, indicatorul luminos albastru și galben va clipi de 4 ori la început și se va aprinde simultan timp de 5 secunde. Indicatorul luminos galben se stinge pentru a indica că inițializarea cardului SD este finalizată.

3.5.3. Lumina albastră rămâne aprinsă, indicând că camera a intrat în modul de așteptare.

IV. Încărcați fișier video / imagine

4.1. Opriți camera, scoateți cardul microSD și introduceți-l în cititorul de carduri SD.

4.2. Introduceți cititorul de carduri în computerul PC.

4.3. Micro cardul SD este recunoscut ca unitate de disc amovibilă.

4.4. Toate fișierele de imagini sunt accesibile în dosarul "DCIM".

V. Setarea ștampilei de timp / dată

5.1. Opriți aparatul foto și conectați-l la computerul PC.

5.2. Se afișează dosarul unității de disc amovibil.

5.3. Faceți clic pe unitatea din directorul rădăcină și în directorul rădăcină, Creați un fișier numit "TIMERESSET.TXT".

5.4. Scrieți data și ora curente în fișierul "TIMERESSET.TXT" în formatul corect.

An, lună, zi, oră, minut, secundă Y (ex: 20160412142432 Y). Salvați acest fișier.

Dacă nu aveți nevoie de marcajul temporal al fișierului video, schimbați "Y" din fișierul "TIMERSET.TXT" în "N".

5.5. Când aparatul foto este repornit, sistemul va actualiza automat programul.

VI. Se încarcă numai

- 6.1. Scoateți cardul micro SD de la cameră.
- 6.2. Conectați camera direct la ieșirea prizei de curent alternativ utilizând cablul USB furnizat și adaptorul de încărcare DC 5 V.
- 6.3. Este nevoie de 3 ore pentru a încărca complet.
- 6.4. În timpul încărcării, indicatorul luminos albastru va continua să se aprindă.
- 6.5. Când camera este încărcată complet, indicatoarele luminoase albastru și galben rămân aprinse.

VII. Înregistrarea în același timp cu încărcarea

- 7.1. Introduceți cardul micro SD în cameră.
- 7.2. Conectați aparatul foto la mufa de alimentare cu ca utilizând cablul USB inclus și adaptorul de încărcare DC5 V 1A.
- 7.3. Indicatorul albastru clipește de trei ori, apoi se stinge, indicând faptul că aparatul foto înregistrează imagini video la o rezoluție de 1280 x 720 P.
- 7.4. Apăsați o dată butonul de alimentare pentru a opri înregistrarea video. Lumina albastră rămâne aprinsă, indicând faptul că aparatul foto a intrat automat în modul de așteptare.

[Atenție]: În timpul încărcării, puteți vedea alte funcții ale camerei.

VIII. reconfigurarea

Dacă aparatul foto nu răspunde din anumite motive sau nu funcționează corect, Resetarea rapidă revine la funcționarea normală.

Operare: Apăsați o dată butonul R (resetare) pentru a reseta camera. Indicatorul luminos albastru și galben se stinge și camera se oprește automat.

IX. Ieșire video live

- 9.1. Conectați cablul AV inclus la televizor sau monitor.
- 9.2. Selectați mufa de intrare a semnalului video de la televizor și monitor.
- 9.3. Porniți camera și începeți înregistrarea (vezi 3.2 sau 3.3). Apoi, puteți viziona videoclipul live al aparatului foto pe un televizor sau monitor în timpul înregistrării video.
- 9.4. Puteți vedea alte funcții ale acestei camere în modul vizualizare live.

Specificații:

- Imagini HD de înaltă calitate FULL HD1080P DV DC
- Suportă funcția de înregistrare laterală
- Importată de înaltă definiție
- Transmisie de mare viteză a interfeței USB 2.0
- Cabinet de proiectare, portabile portabile DV DC
- Cea mai mare poate suporta CARDURI de 32 g b T - flash
- Format video: 1280X720P
- Suport conexiune video TV monitor TV
- Format video: 1920X1080P
- Baterie litiu încorporată pentru durabilitate continuă
- Mod imagine: camera 12M (4032X3024) 330 de minute (5,5 ore)