

Manual de utilizare pentru Mini Telecomanda Wireless Techstar® Bluetooth pentru Control Cameră

Descrierea produsului: Mini telecomanda wireless Techstar® este un dispozitiv compact, proiectat pentru a controla de la distanță funcțiile de captură foto și video ale camerei unui smartphone prin Bluetooth. Ideală pentru selfie-uri, fotografii de grup și filmări, telecomanda oferă o experiență hands-free și se conectează rapid la dispozitive compatibile iOS și Android.

Caracteristici principale:

- **Conectivitate Bluetooth:** Conexiune rapidă și stabilă pentru controlul camerei.
 - **Compatibilitate multiplă:** Compatibilă cu smartphone-uri iOS și Android.
 - **Design compact și portabil:** Poate fi ușor transportată și folosită oriunde.
 - **Buton dedicat de captură:** Permite declanșarea simplă a fotografiilor și filmărilor.
-

Conținutul pachetului:

1. Mini telecomandă wireless Techstar®
 2. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Conectivitate:** Bluetooth 4.0 și versiuni superioare
 - **Compatibilitate:** iOS și Android
 - **Rază de operare:** Până la 10 metri
 - **Alimentare:** Baterie înlocuibilă
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Activarea Bluetooth-ului și conectarea dispozitivului

- Porniți Bluetooth-ul pe smartphone și accesați setările pentru a căuta dispozitivele disponibile.
- Apăsați butonul de pornire al telecomenzii pentru a activa modul de împerechere.
- Selectați dispozitivul „Techstar Remote” din lista de dispozitive Bluetooth disponibile. Odată conectată, telecomanda va fi gata de utilizare.

2. Utilizarea telecomenzii pentru captură foto/video

- Deschideți aplicația camerei foto pe smartphone.
- Apăsați butonul de captură de pe telecomandă pentru a realiza o fotografie sau pentru a începe/întrerupe filmarea, în funcție de modul selectat în aplicație.

3. Înlocuirea bateriei

- Deschideți compartimentul pentru baterie de pe spatele telecomenzii.
 - Înlocuiți bateria veche cu una nouă de tipul specificat, respectând polaritatea indicată.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Depozitați telecomanda într-un loc uscat și ferit de umezeală.
 - Evitați expunerea prelungită la temperaturi extreme.
 - Asigurați-vă că Bluetooth-ul este dezactivat atunci când telecomanda nu este utilizată pentru a prelungi durata bateriei.
-

Depanare:

1. Telecomanda nu se conectează:

- Verificați dacă Bluetooth-ul telefonului este activat și că telecomanda este în modul de împerechere. Reporniți dispozitivul, dacă este necesar.

2. Captura foto/video nu funcționează:

- Asigurați-vă că aplicația camerei este deschisă și că telefonul acceptă comenzi Bluetooth de la dispozitive externe.

3. Durata scurtă de viață a bateriei:

- Înlocuiți bateria și asigurați-vă că telecomanda este utilizată în raza de operare pentru a preveni consumul excesiv de energie.

Notă: Telecomanda este optimizată pentru aplicațiile native de cameră de pe iOS și Android. Utilizarea cu aplicații de cameră terțe poate varia.