

Incuietoare Inteligenta Techstar®, EMID IC, Digital, Discret, Deblocare Cu Card RFID, Control Acces

1. Categoria Cardului

Cardurile care se pot folosi sunt impartite in 3 categorii:

- a) Carduri de Manager (pana la 2)
- b) Carduri de Oaspete (pana la 10)
- c) Carduri de Insoitor (pana la 3)

Cardul de Manager este folosit sa adauge cardul de insoitor si cardul de Oaspete, atinge cardul in orice mod pentru a fi deblocat.

Cardul de insoitor este folosit sa deblocheze cardul de Oaspete in modul dual card mode.

2. Functii de setare

- a) **Initializare:** Tine apasat butonul de pe PCB timp de 3 secunde, se va auzi un sunet lung, in acest moment toate cardurile sunt goale, in modul default de utilizare, atunci cand vei folosi un card se va debloca.
- b) Atunci cand lacatul este gol (fara nici o setare), poti seta cardul de manager
- c) Dupa ce acesta a citit cardul de manager, lacatul va fi deschis, iar sunet de deschidere va fi unul scurt, in aceasta perioada poti adauga suplimentar cardul de insoitor sau cardul de oaspete. Daca cardurile au fost adaugate cu succes, va fi un sunet de semnal scurt, iar daca cardul deja exista, va scoate 2 sunete scurte unul dupa altul.

3. Functia de deblocare:

- a) Mod single de deschidere: atinge cardul de insoitor sau de oaspete pentru a deschide, 5 secunde tineti cardul pentru a inchide lacatul
- b) Modul double: atinge cardul de oaspete (sau insoitor), sunetul scurt se va auzi continuu, atinge cardul de oaspete (sau insoitor) din 5 in 5 secunde, lacatul se va deschide, apoi se va inchide automat dupa alte 5 secunde.

4. Functiile cardului de management:

- a) Atinge cardul de management o singura data si intra in modul de adaugare a cardurilor de insoitor / oaspete
- b) Asteapta 5 secunde dupa ce se citește cardul de management consecutive folosit de 3 ori pentru a sterge toate cardurile din memorie (RESET)
- c) Citeste cardul de management timp de 4 ori (consecutive) si asteapta 5 secunde. Ulterior poti schimba sunetul atunci cand se foloseste un card: “ Do-Ri-Mi , Do-Ri-Mi “ in seaman ca este pornit si “ drop-drop-drop “ inseamna ca acestea este oprit.