

## Manual Utilizare SKU2151

### 1. Instalarea Software-ului

Pentru PC ( Doar in cazuri in care produsul detine CD )

Introduceți CD-ul în unitatea optică a PC-ului sau descărcați software-ul de pe link-ul furnizat.

Rulați fișierul de instalare și urmați instrucțiunile de pe ecran.

După instalare, deschideți aplicația de diagnosticare.

Pentru Smartphone/Tabletă

Accesați App Store (iOS) sau Google Play Store (Android) și căutați aplicația recomandată (de exemplu, Torque, OBD Car Doctor).

Descărcați și instalați aplicația pe dispozitivul mobil.

### 2. Conectarea Dispozitivului ELM 327 la Vehicul

Localizați portul OBDII al vehiculului. Acesta este de obicei situat sub bord, în partea stângă a volanului.

Introduceți dispozitivul ELM 327 în portul OBDII.

Contactul auto trebuie să fie pus pe poziția "ON" (motorul poate fi pornit sau oprit).

### 3. Conectarea Dispozitivului ELM 327 la PC sau Dispozitiv Mobil

Conexiune USB (pentru versiunea pe cablu)

Conectați cablul USB la portul USB al PC-ului.

Așteptați ca PC-ul să recunoască dispozitivul și să instaleze driverele necesare (dacă este aplicabil).

Conexiune Bluetooth ( pentru versiunile cu BT )

Activați Bluetooth pe dispozitivul mobil sau PC.

Căutați dispozitivele disponibile și selectați ELM 327.

Introduceți codul de împerechere (de obicei "1234" sau "0000").

Conexiune Wi-Fi ( pentru versiunile cu Wi-Fi )

Activați Wi-Fi pe dispozitivul mobil sau PC.

Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi a dispozitivului ELM 327 (de obicei numită "OBDII" sau similar).

Introduceți parola rețelei (de obicei "12345678").

---

## Utilizare

### 1. Lansarea Aplicației de Diagnosticare

Deschideți aplicația de diagnosticare instalată pe PC sau dispozitiv mobil.

Selectați opțiunea de conectare la ELM 327.

Așteptați confirmarea conectării.

## 2. Citirea Codurilor de Eroare

Selectați opțiunea "Read Codes" (Citește Coduri) din meniu.

Aplicația va afișa lista codurilor de eroare detectate.

Notează sau salvează codurile pentru referințe ulterioare.

## 3. Ștergerea Codurilor de Eroare

După citirea codurilor de eroare, selectați opțiunea "Clear Codes" (Șterge Coduri).

Confirmați acțiunea pentru a șterge codurile de eroare din memoria ECU.

## 4. Monitorizarea Parametrilor Vehiculului

Selectați opțiunea "Live Data" (Date Live) pentru a vizualiza parametrii în timp real ai vehiculului.

Parametrii pot include turația motorului (RPM), temperatura lichidului de răcire, poziția clapetei de accelerație, etc.

## 5. Alte Funcții

Testul senzorului de oxigen: Verifică funcționarea senzorului de oxigen al vehiculului.

Testul de monitorizare a emisiilor: Verifică starea sistemului de emisii al vehiculului.

Diagnosticare avansată: Acces la funcții avansate, disponibile în funcție de software-ul utilizat.

---

## Sfaturi și Precauții

Asigurați-vă că vehiculul este oprit atunci când conectați sau deconectați dispozitivul ELM 327.

Evitați utilizarea dispozitivului în timpul condusului pentru a preveni distragerea atenției.

---

## Depanare

Dispozitivul nu se conectează: Verificați dacă ELM 327 este corect introdus în portul OBDII și dacă vehiculul este pe poziția "ON". Asigurați-vă că conexiunea Bluetooth/Wi-Fi este activată și corect configurată.

Coduri de eroare necitite: Asigurați-vă că vehiculul este compatibil cu OBDII și că aplicația de diagnosticare suportă toate protocoalele necesare.

Probleme de conectivitate: Încercați să reporniți aplicația, dispozitivul mobil/PC și ELM 327.