

Manual Utilizare Detector Radar K18

Instrucțiuni

Butonul de pornire în sensul acelor de ceasornic la maxim, "bip bip" inel, mașina în modul de testare. Indicatorul luminos de alimentare este aprins pentru a indica funcționarea normală.

Detectare semnal RF fără fir

I. Porniți și rotiți butonul la indicatorul luminos LED pentru puterea semnalului mai întâi, în starea de așteptare (într-un mediu de semnal este lumini intermitente instabile sau stare intermitentă cu mai multe niveluri).

II. Dacă există un semnal puternic de mediu, butonul de apelare corespunzător la cel mult 4 lumini, pentru a obține cea mai bună detectare[12:07, 16/09/2020] Spy World: stare. Dacă lampa de putere a semnalului atinge nivelul 7, vibratorul sau soneria va funcționa și vibratorul sau soneria vor fi în funcțiune prin apăsarea butonului de mod (M). Cu cât indicatorul de intensitate se aprinde mai mult, cu atât este mai aproape de obiectul suspect și cu atât puteți găsi mai mult dispozitivul suspect prin schimbarea orientării sau a aparatului în jurul butonului de apelare înapoi.

III. Datorită sensibilității ridicate a produsului, stațiile de bază mobile, emisiunile TV și alte semnale sunt recepționate peste tot în zona urbană. Prin urmare, atunci când căutați dispozitivul de urmărire în mașină, vă rugăm să conduceți mașina într-un loc în care numărul de informații este mai slab și să-l purtați cu dvs. Operațiunea de oprire a echipamentelor sursă de semnal de transmisie fără fir.

IV. Dacă nu există obiecte suspecte în cameră din când în când, există acțiuni de alarmă, care are următoarele posibilități:

1. Echipamentul de comunicare propriu al corpului în mod regulat și codul stației de bază.
2. Lucruri suspecte de alături, sau de lângă cineva sună.
3. Prea aproape de routerul wireless.

Detectarea semnalului de câmp magnetic

Apăsați Mod (M) timp de 3 secunde și indicatorul de câmp magnetic (G5) se aprinde pentru a intra în standby de detectare a semnalului de câmp magnetic. Senzorul de câmp magnetic aproape de sursa de câmp magnetic, LED-ul frontal al sondei se aprinde, vibratorul sau buzzerul vor funcționa, vibratorul sau buzzerul funcționează cu butonul de mod (M) apăsați scurt pentru a selecta. Indicatorul de putere a semnalului va fi complet aprins, indicând un câmp magnetic lângă sondă sau obiecte suspecte.

Detectarea camerei

Explorați echipamentele ascunse ale camerei de așteptare cu fir sau fără fir. Apăsați butonul săgeată, LED-ul se aprinde, apăsați lung pentru a schimba frecvența de clipire a luminilor LED, frecvența de clipire poate fi selectată în funcție de cerere, prin tehnologia laser LED și camera invizibilă de scanare a filtrului special, prin lumini reflectorizante pentru a determina locația echipament de cameră fără fir invizibil.

Instrucțiuni de detectare magnetică puternică a mașinii

Poziționator magnetic, dispozitiv de blocare utilizat pentru mașini, poziția de adsorbție nu este vizibilă la mașină sau ascunsă în interiorul mașinii din cauza instalării dispozitivelor magnetice departe de suprafața metalică și de metalul suprafeței caroseriei și mașina are o anumită izolare în spațiu, este nu se recomandă detectarea directă a câmpului magnetic din afara corpului.

Se recomandă ca în mașină, partea de jos a mașinii sau deschide mașina înainte și după capac, sonda magnetică în apropierea zonei care urmează să fie sondată, rețeaua districtuală închide explorarea, puteți găsi cu ușurință echipamentul puternic de adsorbție magnetică.