

Manual utilizare SKU2187

Pornirea și Oprirea Dispozitivului

1. **Pornire:** Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când indicatorul LED se aprinde.
2. **Oprire:** Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când indicatorul LED se stinge.

Modul de Detecție Cameră

1. **Activare Mod Laser:** Apăsați butonul modul laser.
2. **Scanare:** Îndreptați dispozitivul spre zonele suspecte. Camera ascunsă va reflecta lumina laserului, fiind vizibilă pe indicatorul LED.
3. **Ajustare Sensibilitate:** Utilizați butonul de ajustare sensibilitate pentru a crește sau reduce sensibilitatea detecției.

Modul de Detecție GSM

1. **Activare Mod GSM:** Selectați modul GSM de pe ghidul de utilizare.
2. **Scanare:** Plimbați dispozitivul prin zona suspectă. Indicatorul LED va arăta nivelul semnalului detectat de la dispozitivele GSM.
3. **Ajustare Sensibilitate:** Ajustați sensibilitatea pentru a filtra semnalele false.

Modul de Detecție Microfoane și Reportofoane

1. **Activare Mod Microfoane:** Selectați modul de detecție microfoane.
2. **Scanare:** Îndreptați dispozitivul spre locațiile unde suspectați prezența microfoanelor sau reportofoanelor. Indicatorul LED va semnaliza prezența acestora.
3. **Ajustare Sensibilitate:** Reglați sensibilitatea pentru a îmbunătăți acuratețea detecției.

Modul de Detecție Localizatoare GPS

1. **Activare Mod GPS:** Selectați modul de detecție GPS.
2. **Scanare:** Verificați zonele unde ar putea fi plasate localizatoarele GPS. Indicatorul LED va semnaliza prezența semnalului GPS.
3. **Ajustare Sensibilitate:** Ajustați sensibilitatea pentru o detecție mai precisă.