

Descrierea produsului: Memoria USB Spion Techstar® U-Disk B2 este un dispozitiv de stocare cu funcție dublă, permițând atât salvarea fișierelor digitale, cât și înregistrarea audio discretă, grație microfonului integrat. Având o capacitate de 8GB, această memorie USB este ideală pentru utilizare la birou, la școală sau în alte situații unde este necesară înregistrarea audio ascunsă.

Caracteristici principale:

- **Memorie de 8GB:** Capacitate de stocare pentru fișiere audio și documente.
 - **Microfon integrat:** Înregistrare audio de înaltă calitate.
 - **USB funcțional:** Poate fi utilizată ca o memorie USB obișnuită pentru transferul de fișiere.
 - **Design compact și discret:** Aspect de stick USB, ideal pentru utilizare neobservată.
-

Conținutul pachetului:

1. Memorie USB Spion Techstar® U-Disk B2
 2. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Capacitate:** 8GB
 - **Microfon integrat:** Înregistrare audio de înaltă calitate
 - **Funcție USB:** Transfer de fișiere între dispozitive
 - **Autonomie baterie:** Aproximativ 8 ore de înregistrare continuă
 - **Conectivitate:** USB 2.0 pentru transfer de date și încărcare
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Pornirea și oprirea înregistrării

- Pentru a porni înregistrarea: Apăsați butonul dedicat înregistrării de pe dispozitiv. LED-ul va clipi scurt, semnalând începutul înregistrării audio.
- Pentru a opri înregistrarea: Apăsați din nou butonul de înregistrare. Fișierul se va salva automat în memoria dispozitivului.

2. Transferul fișierelor de înregistrare pe computer

- Introduceți memoria USB în portul USB al computerului. Aceasta va apărea ca o unitate de stocare externă.
- Navigați în folderul înregistrărilor audio și copiați fișierele dorite pe computer pentru redare sau arhivare.

3. Utilizarea ca memorie USB

- Conectați dispozitivul la un port USB și utilizați-l ca pe o memorie obișnuită pentru a transfera sau salva fișiere.

4. Încărcarea dispozitivului

- Introduceți memoria USB într-un port USB activ pentru a o încărca. Bateria se va reîncărca automat în timpul conexiunii la computer.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Evitați expunerea la apă sau umiditate ridicată.
 - Curățați periodic dispozitivul cu o lavetă moale.
 - Asigurați-vă că dispozitivul este complet încărcat înainte de utilizarea prelungită.
-

Depanare:

1. Dispozitivul nu se încarcă:
 - Verificați dacă portul USB al computerului este funcțional. Încercați un alt port sau cablu de încărcare, dacă este posibil.
2. Fișierele de înregistrare nu sunt accesibile:
 - Verificați dacă dispozitivul este conectat corect. Dacă fișierele sunt corupte, încercați să reformatăți memoria (după salvarea datelor importante).
3. Calitate slabă a înregistrării audio:

- Asigurați-vă că microfonul nu este acoperit și că dispozitivul este poziționat aproape de sursa sunetului.

Notă: Utilizarea acestui dispozitiv pentru înregistrări audio ascunse trebuie să respecte legislația privind confidențialitatea și înregistrările audio din țara de utilizare.