

Descrierea produsului: MP3 Player-ul Spion Techstar® Mini8 este un dispozitiv compact, ideal pentru înregistrarea audio discretă și redarea de fișiere MP3. Acesta dispune de o memorie internă de 8GB și un microfon integrat de înaltă sensibilitate, fiind ușor de utilizat și transportat.

Caracteristici principale:

- **Memorie internă:** 8GB pentru stocarea înregistrărilor audio și a fișierelor MP3.
 - **Microfon integrat:** Permite înregistrarea clară a sunetului din mediu.
 - **Redare MP3:** Funcționalitate de player audio pentru fișierele MP3 stocate.
 - **Dimensiune compactă:** Design mic, ușor de transportat și de utilizat discret.
-

Conținutul pachetului:

1. MP3 Player Spion Techstar® Mini8
 2. Cablu USB pentru încărcare și transfer de date
 3. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Capacitate memorie:** 8GB
 - **Format audio suportat:** MP3
 - **Funcții:** Înregistrare audio, redare MP3
 - **Conectivitate:** Micro-USB pentru încărcare și transfer de fișiere
 - **Autonomie baterie:** Aproximativ 8 ore de înregistrare continuă
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Încărcarea dispozitivului

- Conectați MP3 Player-ul la o sursă de alimentare (laptop, încărcător USB) folosind cablul USB inclus.
- Lăsați dispozitivul să se încarce timp de aproximativ 1-2 ore pentru a obține o baterie completă.

2. Pornirea și oprirea dispozitivului

- Pentru a porni dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când LED-ul indică pornirea.
- Pentru a opri dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când LED-ul se stinge.

3. Înregistrarea audio

- Apăsați scurt butonul de înregistrare pentru a începe înregistrarea audio. LED-ul va clipi, indicând că dispozitivul înregistrează.
- Pentru a opri înregistrarea, apăsați din nou butonul de înregistrare. Fișierul va fi salvat automat în memoria internă.

4. Redarea fișierelor MP3

- Pentru a reda fișiere MP3, transferați-le în memoria dispozitivului conectând playerul la un computer și copierea fișierelor în folderul principal.
- După copiere, deconectați dispozitivul și folosiți butoanele de navigare pentru a reda muzica.

5. Transferul fișierelor înregistrate

- Conectați dispozitivul la computer prin cablul USB. Acesta va fi recunoscut ca un dispozitiv de stocare extern.
 - Navigați în folderul înregistrărilor și copiați fișierele dorite pe computer pentru a le asculta sau stoca.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Curățați dispozitivul cu o lavetă moale și uscată.
 - Evitați expunerea la apă sau la umiditate ridicată.
 - Asigurați-vă că dispozitivul este încărcat înainte de sesiuni prelungite de înregistrare.
-

Depanare:

1. Dispozitivul nu se încarcă:
 - Verificați cablul USB și asigurați-vă că sursa de alimentare funcționează corect.
2. Fișierele nu se transferă:

- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat corect și recunoscut de computer. Încercați un alt port USB sau un alt cablu.
- 3. Calitatea înregistrării este slabă:**
- Asigurați-vă că microfonul nu este obstrucționat și că dispozitivul este poziționat aproape de sursa sunetului.

Notă: Acest dispozitiv este destinat înregistrării personale și poate necesita permisiune pentru a înregistra audio în anumite locuri sau situații.