

Descrierea produsului: Casca cu conducție osoasă Techstar® BL-09 utilizează tehnologia de conducție osoasă pentru a transmite sunetul prin oasele craniene direct către urechea internă, lăsând canalul auditiv liber. Aceasta oferă o experiență audio 3D HiFi, ideală pentru activități în aer liber, cum ar fi alergatul, ciclismul sau drumețiile, permițând totodată utilizatorului să rămână conștient de sunetele ambientale.

Caracteristici principale:

- Tehnologie de conducție osoasă: Sunetul este transmis prin oase, lăsând urechile libere pentru a percepe sunetele din mediu.
 - Bluetooth 5.0: Conexiune stabilă și consum redus de energie, compatibilă cu o gamă largă de dispozitive.
 - Sunet 3D HiFi: Oferă o experiență audio clară și detaliată.
 - Design ergonomic: Confortabil și ușor, potrivit pentru utilizare îndelungată.
 - Rezistență la apă: Ideală pentru utilizare în condiții de antrenament ușor.
-

Conținutul pachetului:

1. Cască Techstar® BL-09
 2. Cablu de încărcare USB
 3. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- Versiune Bluetooth: 5.0
 - Rază de operare: Până la 10 metri
 - Autonomie baterie: Aproximativ 6 ore de utilizare continuă
 - Timp de încărcare: Aproximativ 2 ore
 - Rezistență la apă: IPX5 (rezistent la transpirație și stropi)
 - Frecvență: Sunet HiFi 3D
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Încărcarea căștilor

- Conectați cablul de încărcare USB la portul de încărcare al căștilor.
- LED-ul se va aprinde roșu în timpul încărcării și se va stinge când încărcarea este completă.
- Încărcați complet căștile înainte de prima utilizare.

2. Pornirea și oprirea căștilor

- Pentru a porni căștile, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când LED-ul începe să clipească albastru.
- Pentru a opri căștile, apăsați și mențineți apăsat același buton până când LED-ul se stinge.

3. Împerecherea cu un dispozitiv Bluetooth

- Cu căștile pornite, accesați setările Bluetooth ale telefonului sau ale dispozitivului pe care doriți să îl conectați.
- Căutați „Techstar BL-09” în lista de dispozitive disponibile și selectați pentru a finaliza împerecherea.
- La conectare, LED-ul va rămâne albastru constant.

4. Controlul muzicii și al apelurilor

- Redare/Pauză: Apăsați scurt butonul de pornire pentru a reda sau a întrerupe muzica.
 - Răspundere/Încheiere apel: Apăsați scurt butonul de pornire pentru a răspunde la un apel și apăsați din nou pentru a încheia.
 - Următoarea melodie: Apăsați lung butonul de volum „+”.
 - Melodia anterioară: Apăsați lung butonul de volum „-”.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Evitați expunerea directă la apă, deși căștile sunt rezistente la transpirație și stropi.
 - Curățați periodic căștile cu o lavetă moale pentru a îndepărta transpirația și praful.
 - Depozitați căștile într-un loc uscat și ferit de temperaturi extreme atunci când nu sunt utilizate.
-

Depanare:

1. Căștile nu se conectează la Bluetooth:
 - Asigurați-vă că căștile sunt în modul de împerechere și că nu sunt conectate la un alt dispozitiv.
 - Verificați setările Bluetooth de pe dispozitivul mobil și reporniți funcția Bluetooth.
2. Calitatea sunetului este scăzută:
 - Asigurați-vă că volumul este reglat corespunzător și că nu există obstacole majore între căști și dispozitivul conectat.
3. Durată redusă a bateriei:
 - Asigurați-vă că încărcați complet căștile și evitați utilizarea la volume maxime pentru a prelungi durata bateriei.

Notă: Casca cu conducție osoasă Techstar® BL-09 este ideală pentru activități sportive și de exterior, dar nu este recomandată pentru utilizare sub apă.