

Manual de utilizare pentru Creionul Desenat în Spațiu Techstar® RP900A 3D pentru Începători

Descrierea produsului:

Creionul desenat în spațiu Techstar® RP900A 3D este un instrument creativ conceput pentru a permite utilizatorilor să realizeze desene tridimensionale. Dotat cu un afișaj, acest creion este ideal pentru începători care doresc să exploreze arta desenului 3D și să își dezvolte abilitățile de creație.

Caracteristici principale:

- Design ergonomic: Confortabil de utilizat pentru sesiuni prelungite de desen.
 - Afișaj LCD: Permite vizualizarea temperaturii și a altor informații utile în timpul utilizării.
 - Ușor de utilizat: Ideal pentru începători, nu necesită abilități avansate de desen.
 - Material prietenos cu mediul: Folosește filament de plastic de calitate, sigur pentru utilizare.
-

Conținutul pachetului:

1. Creion desenat în spațiu Techstar® RP900A 3D
 2. Filament de plastic (dacă este inclus)
 3. Manual de utilizare
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Pregătirea creionului

- Asigurați-vă că aveți filamentul de plastic corect instalat în creion. Dacă filamentul nu este inclus, achiziționați un filament compatibil pentru a începe desenul.

2. Încălzirea creionului

- Porniți creionul conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Acesta se va încălzi automat pentru a permite topirea filamentului.
- Așteptați câteva minute pentru ca creionul să atingă temperatura optimă de funcționare.

3. Setarea temperaturii (dacă este necesar)

- Utilizați afișajul LCD pentru a ajusta temperatura în funcție de tipul de filament utilizat (de obicei între 180°C și 220°C).

4. Crearea desenului 3D

- Începeți să desenați pe o suprafață stabilă. Puteți începe cu forme simple și să progresați la desene mai complexe pe măsură ce vă familiarizați cu instrumentul.
- Utilizați mișcări lente și controlate pentru a construi detalii în înălțime, creând efectul 3D dorit.
- Lăsați desenele să se răcească timp de câteva minute pentru a se întări înainte de a le manipula.

5. Îngrijirea creionului

- După utilizare, opriți creionul și deconectați-l de la sursa de alimentare.
 - Curățați vârful creionului cu o lavetă uscată pentru a îndepărta eventualele reziduuri de filament.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Depozitare: Păstrați creionul într-un loc uscat, ferit de umiditate și căldură excesivă.
 - Filamente suplimentare: Experimentați cu diferite culori de filament pentru a diversifica desenele.
 - Practică: Exersați forme și tehnici simple pentru a îmbunătăți abilitățile de desen 3D.
-

Depanare:

1. Creionul nu se încălzește:

- Verificați conexiunea la sursa de alimentare și asigurați-vă că este activat.
- Dacă problema persistă, consultați instrucțiunile producătorului pentru soluții suplimentare.

2. Filamentul nu iese din creion:

- Asigurați-vă că filamentul este introdus corect în creion și că nu este blocat.
 - Încercați să eliberați filamentul manual și să-l reinstalați.
-