

Introducere

Felicitări pentru achiziționarea setului de becuri LED auto pentru faruri! Aceste becuri sunt proiectate pentru a oferi o iluminare mai clară și mai eficientă comparativ cu becurile tradiționale, având o durată de viață extinsă și un consum redus de energie. Urmați acest ghid pentru o instalare corectă și utilizare sigură.

1. Caracteristicile Produsului

- **Tipuri disponibile:** Seturi de 2 becuri LED pentru faruri, compatibile cu diferite tipuri de socluri auto (H4, H7, etc.).
 - **Tehnologie LED:** Luminozitate superioară, economie de energie și durabilitate.
 - **Rezistență la intemperii:** Majoritatea becurilor LED pentru auto sunt rezistente la apă și praf, potrivite pentru utilizare pe orice vreme.
 - **Montaj Plug-and-Play:** Instalare ușoară, fără modificări ale instalației electrice a vehiculului.
-

2. Conținutul Pachetului

- Set de două becuri LED auto
 - Manual de utilizare și instalare
-

3. Instalare

Instrucțiuni de Siguranță

- Deconectați alimentarea electrică a vehiculului înainte de a începe instalarea pentru a evita șocurile electrice.
- Asigurați-vă că motorul este oprit și că farurile sunt complet răcite pentru a preveni accidentele.

Pașii de Instalare

1. **Accesarea compartimentului farului:**
 - Deschideți capota și localizați farurile. Consultați manualul vehiculului dacă aveți nevoie de ajutor pentru a accesa farurile.
 2. **Demontarea becurilor vechi:**
 - Scoateți conectorul de alimentare al becului vechi.
 - Deșurubați sau desprindeți becul vechi (în funcție de tipul soclului).
 3. **Instalarea becurilor LED:**
 - Introduceți noul bec LED în soclu, asigurându-vă că este bine fixat.
 - Conectați conectorul de alimentare la noul bec LED.
 4. **Testare:**
 - După instalare, reconectați alimentarea și testați farurile pentru a vă asigura că becurile funcționează corect.
 - Verificați orientarea fasciculului de lumină pentru a evita orbirea celorlalți șoferi.
-

4. Utilizare

- **Verificarea periodică:** Monitorizați starea becurilor pentru a vă asigura că funcționează optim.
 - **Curățare:** Evitați contactul direct cu LED-ul și curățați cu grijă lentila farului pentru a menține luminozitatea.
-

5. Întreținere și Îngrijire

- **Păstrați becurile curate:** Curățați periodic carcasa farului pentru a menține claritatea luminii.
 - **Protejați de șocuri mecanice:** Evitați impactul asupra becurilor LED, deoarece acestea pot afecta funcționarea.
-

6. Specificații Tehnice

Caracteristică	Specificație
----------------	--------------

Tip becuri	LED pentru faruri auto
------------	------------------------

Tensiune	Compatibilă cu sistemul auto (12V sau 24V)
----------	--

Rezistență	Impermeabile, rezistente la praf
------------	----------------------------------

Durată de viață	30.000 - 50.000 ore
-----------------	---------------------

7. Întrebări Frecvente (FAQ)

- Becurile LED sunt compatibile cu toate tipurile de vehicule?
 - Asigurați-vă că alegeți modelul corect de soclu (ex: H4, H7) pentru compatibilitate.
- Este necesară o rezistență suplimentară pentru instalare?
 - În cazul unor vehicule, poate fi necesară o rezistență anti-flicker pentru a evita pâlpâirea becurilor LED.

Vă dorim o utilizare sigură și eficientă cu setul dumneavoastră de becuri LED auto Techstar®!